Forma de inicio del estudio de tiempos								
				Dibujado por: Piedra Moreno Alitza Alejandra			Diagrama No: BC-PS	
				No:		Fecha:		
				Hora inicio:		Lugar		
				Hora final:		Total		
				Tipo de operación: Ensamble de circuito electrico				
							: Laboratorio de industrial	
	Diagrama Bimanual			Maquina:		WROOM-1		
Manairruianda	_	bolo		1	1 Almohadilla de trabajo, 1 protoboard,1 LCD, 1 modulo de interfaz de			
Mano izquierda 1.Proto	Sim	טוטעו	Mano derecha 1. ESP32	Materiales:			le 1/4 what, 5 cables dupon MH, 5	
Alcanzar	AL	l AL	Alcanzar					
Tomar	T AL	T	Tomar	-	cables dupont MM, 1 potenciometro, 1 cable tipo c, 1 multicontacto.			
Tomar	' T	M	Mover					
Precolocar	PP	PP	Precolocar	-				
Ensamblar	E	E	Ensamblar	Condiciones				
Soltar	SL	SL	Soltar	Condiciones				
2. Proto con ESP32	J.	J.	2. Cable MM (Azul)	-				
Alcanzar	AL	l AL	Alcanzar	+				
Tomar	T	T	Tomar	Nombre o	el operador:			
Sostener	So	M	Mover			Cid	clos	
Precolocar	PP	PP	Precolocar	Elemento	-	I Cit	I 2	
Ensamblar	E	E	Ensamblar	-	Т	L	T I L	
Sostener	So	SL	Soltar	1	1	<u> </u>	 	
3. Proto con 1ra conexión	 		3. Cable MM(Morado)	EE			<u>'</u>	
Sostener	So	I AL	Alcanzar	2			1	
Sostener	So	T	Tomar	EE			<u> </u>	
Sostener	So	M	Mover	3				
Sostener	So	PP	Precolocar	EE				
Sostener	So	E	Ensamblar	4			1	
Sostener	So	SL	Soltar	EE			<u> </u>	
4. Proto con 2da conexión		•	4. Potenciometro	5				
Sostener	So	AL	Alcanzar	EE			'	
Sostener	So	Т	Tomar	6			ı	
Sostener	So	М	Mover	EE			·	
Sostener	So	PP	Precolocar cable amarillo	7				
Sostener	So	Е	Ensamblar cable amarillo	EE				
Soltar	SL	SL	Soltar	8				
5. Cable MM (azul)			5. Cable MH(rojo)	EE				
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar	9				
Tomar	T	T	Tomar	EE				
Mover	M	M	Mover	10				
Precolocar	PP	PP	Precolocar	EE				
Ensamblar	E	E	Ensamblar	11				
Soltar	SL	SL	Soltar	EE				
6. Potenciometro	A.1	1 A;	6. Cable MM(negro)	12				
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar	EE				
Tomar	T	T	Tomar	13				
Sostener	So	M	Mover	EE				
Sostener	So	PP	Precolocar	14				

Sostener	So	E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
7. LCD con interfaz			7. Cuatro cables MH
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	Т	Tomar
Mover	M	M	Mover
Precolocar	PP	PP	Precolocar
Ensamblar	Е	Е	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
8. Cable blanco SCL			8. Resistencia 330
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
Mover	M	М	Mover
Precolocar	PP	PP	Precolocar
Ensamblar	Е	E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
9. Cable blanco de SDA			9. Resistencia 330
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	T	Tomar
Mover	M	М	Mover
Precolocar	PP	PP	Precolocar
Ensamblar	Е	E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
10. Cable café de VCC	İ		10. Cable negro de GND
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
Mover	M	М	Mover
Precolocar	PP	PP	Precolocar
Ensamblar	Е	E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
11. Cable MM (naranja)			11. Cable MM (Café)
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	T	Tomar
Mover	M	M	Mover
Precolocar	PP	PP	Precolocar
Ensamblar	Е	Е	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
12. ESP32			12. Cable tipo c
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
Mover	M	M	Mover
Precolocar	PP	PP	Precolocar
Ensamblar	Е	E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
13. Cable tipo c			13. Multicontacto
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
Mover	M	М	Mover
Precolocar	PP	PP	Precolocar
Ensamblar	E	E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
			14. Potenciometro
		AL	Alcanzar
		T	Tomar
		М	Mover
		U	Usar

15

Preparacion:

Supervisor:

Observador:

Aprobado por: