





PROTOBOARD			CABLE M-M NARANJA
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M CAFE
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M AZUL CIELO
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H NEGRO(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H BLANCO(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H CAFE(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H GRIS(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar







ESP-32			CABLE TIPO C
Alcanzar Tomar Colocar en posición	AL T P	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
MULTICONTACTO			CABLE TIPO C
Alcanzar Tomar Colocar en posición Soltar	AL T P S	AL T P E S	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar Soltar
			POTENCIÓMETRO
		AL M S	Alcanzar Mover Soltar