





D	IAGRAMA BIN	MANUAL.		
Departamento: Estudio del trabajo II.	Fecha: 06/06/24			
Analista: Pilar Martinez Oscar Jesus.	Operador: Garcia Hernandez Pedro Damian.			
Lugar: Instituto Tecnologico de Queretaro.	Operación: Ensamble de Circuito Electrónico.			
Mano izquierda		Siglas	Mano derecha	
LCD			CABLE M-H negro	
Alcanzar Tomar	AL T	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar	
LCD			CABLE M-H blanco	
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar	
LCD			CABLE M-H cafe	
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar	
LCD			CABLE M-H gris	
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar	
PROTOBOARD			RESISTENCIA	
Alcanzar Tomar Colocar en posición Aplicar presión	AL T P AP	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar	
PROTOBOARD			RESISTENCIA	
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar	







POTENCIÓMETRO			
Alcanzar Tomar Colocar en posición	AL T P		
CABLE M-H ROJO POTENCIÓMETRO			CABLE M-M AZUL
Tomar Colocar en posición Ensamblar	T P E	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
CABLE M-H AMARILLO POTENCIÓMETRO			CABLE M-M AMARILLO
Tomar Colocar en posición Ensamblar	T P E	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
CABLE M-H NEGRO POTENCIÓMETRO			CABLE M-M VERDE
Tomar Colocar en posición Ensamblar	T P E	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M VERDE
Alcanzar Tomar Colocar en posición	AL T P	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M AMARILLO
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M AZUL
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M MORADO
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar







PROTOBOARD			CABLE M-M NARANJA
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M CAFE
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M AZUL CIELO
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H NEGRO(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H BLANCO(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H CAFE(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H GRIS(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar







ESP-32			CABLE TIPO C
Alcanzar Tomar Colocar en posición	AL T P	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
MULTICONTACTO			CABLE TIPO C
Alcanzar Tomar Colocar en posición Soltar	AL T P S	AL T P E S	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar Soltar
			POTENCIÓMETRO
		AL M S	Alcanzar Mover Soltar