

第五章 PLC-2

- 三、数据类型和地址区
- 四、指令与编程
- 五、程序结构简介



三、数据类型和地址区

1. 基本数据类型

可支持二进制、十进制、十六进制、BCD码、ASCII码、时间、日期等格式的数据

常见的数据类型	描述	位数	常数举例	编程举例
BOOL	二进制位	1	TRUE/FALSE	l3.2
BYTE	字节	8	B#16#2F	IB3,由I3.0~I3.7组成的一个字节
WORD	无符 号 字	16	W#16#247D	MW100, MB100,MB101组成的字
DWORD	无符号双字	32	DW#16#149E857A	MD100
LWORD	长字	64	LW#16#ADAC1EF5	
INT	有符号整数	16	-362	-32768~32768
DINT	有符号长整数	32	L#23	-2147483648~2147483647
REAL	IEEE浮点数	32	20.1234	
S5TIME	SIMATIC时间	16	S5T#1H3M50S	
TIME	IEC时间	32	T#1H3M50S	
LTIME	IEC时间	64	T#11350d20h25m14s8 30ms652µs315ns	
CHAR	ASCII字符	8	'2A'	

.



2、常用的地址区

地址区域	可以访问的地址单位	符号及标识方法	说明		
过程映像输入区	位·字节·字·双字	I · IB · IW · ID	对应输入模块端口		
过程映像输出区	位·字节·字·双字	Q · QB · QW · QD	对应输出模块端口		
标志位存储区	位·字节·字·双字	M · MB · MW · MD	全局变量区		
数据块	位·字节·字·双字	DBX · DBB · DBW · DBD	用OPN DB打开·不建议绝对地址寻址		
自己定义的全局变量	位·字节·字·双字	DIX - DIB - DIW - DID	·确有需要,可修改数 用OPN DI打开 据块属性(非优化模式)		
定时器	Т	Т			
计数器	С	С			
本地数据区	位·字节·字·双字	L · LB · LW · LD	局部变量		



3、输入/输出模块端口对应的I/O地址

每一通道均配置独立的地址,应用程序根据地址实现IO操作

开关量I/0模块 每个通道的地址占1位(1bit), 16通道模块的地址占2字节, 32通道模块地址占4字节模拟量I/0模块 每个模拟量地址为16位(2字节), 8通道模块的地址占16字节, 2通道模块地址占4字节

I/O地址生成方式: 在配置硬件时,系统自动提供缺省地址(推荐使用,通常地址是够用的),

也可手动设置地址





上图所示,组态了一个系统,包含:PM、CPU、DI16路、DQ16路、AI8路、AQ4路

DI值范围: 0~32766


DQ值范围: 0~32766

AI值范围: 0~32752

AQ值范围: 0~32760

寻址范围足够大,一般场合都够用!

过程映像输入/输出示意:





DI 16x24VDC HF_1 [DI 16x24VDC HF]							
文4							
变重							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
0							
1							
2							

3. 数据块

对数据块的基本认识:

- 数据块是PLC最主要的数据存储区,需要用户自己定义,相当于C语言 & 局 变 量
- 主要存放IO结果、中间运算结果和状态、与其他设备或系统交互的数据等
- 块内数据可定义bool、byte、int、real、date、time等多种数据类型
- 数据块应先定义、后访问,可根据需要定义不同数据块
- 默认定义为优化的数据块,优化的数据块只能访问符号地址(变量名称,自己定义)
- 可通过更改块属性为标准的数据块,标准的数据块可访问绝对地址(哪种好用自己体会)
- 数据块分为共享数据块和背景数据块,本质都是全局变量
- 还支持ARRAY DB等特殊类型数据块, ARRAY DB块内仅包含一个数组
- 每个CPU允许定义的数据存储区大小、数量与CPU型号有关(一般都是够用的)



共享数据块定义: 定义的数据可以被任何块读写访问



背景数据块定义: 附属于某个FB块、数据结构与FB输入输出数据格式完全相符的数 据块,可以理解为FB批量赋值的数据块,也可以当作一般DB块用




四、指令与编程


1. PLC的编程语言概述

IEC 61131-3: 是由国际电工委员会IEC于1993年制定IEC 61131国际标准第三部分,用于规范PLC 、 DCS、IPC、CNC、SCADA的编程系统的标准,为工业自动化控制系统的软件设计 提供标准化编程语言的国际标准。

S7-1500系列PLC用户程序的开发软件包: TIA软件(博途)中的 STEP 7,符合IEC有关标准编程语言包括: LAD(梯形图)、STL(语句表)、FBD(功能块图)、SCL(结构化语言,如类Pascal语言)、


GRAPH(图表化语言)等,LAD和FBD可以互相转化,其他不可互相转化







14


不同编程语言的对比







LAD



STL

```
注释

1 DIF ("Butt0" OR NOT "Butt3") AND ("Butt1" OR NOT "Butt4") AND "Butt2" THEN

2 "Lamp2" := 1;
3 ELSE
4 "Lamp2" := 0;
END_IF;
6
```

```
IF ("Butto" OR NOT "Butt3") AND ("Butt1" OR NOT "Butt4") AND "Butt2" THEN
    "Lamp2":= 1;
ELSE
    "Lamp2":=0;
END_IF;
```

FBD

SCL

自动 停止 能流 电机 电机 以 电机 风机

软继电器

线圈

触点

软继电器: 梯形图中某些编程元件沿用了继电器这一名称

能流:即"概念电流",从左向右流动

母线: 可想象左正右负的直流电源, 右母线有时可以不画出

STL指令


LAD指令

语句指令: 操作码 操作数 (≤1个) ▲有些语句指令不带操作数,它们操作的对象是唯一的。

 人
 % I 0.1
 //对输入继电器 %I0.1(绝对地址)进行与操作


 L
 %MW10
 //将字%MW10装入累加器1

- ▲尽量使用符号地址!
- ▲有人认为指令语言会被淘汰!



位、字节、字、双字的关系

2、寻址方式



- 双字地址指针访问字节、字、双字存储器时必须保证位编号为0
- 还有其他类型的地址指针

L 27 L C#0100 // BCD码



操作数包含在指令中



直接寻址

在指令中直接给出 操作数的存储地址 建议用符号地址





存储器间接寻址

寄存器间接寻址

I[AR1, P#1.0] //AR1+偏移量

Q[AR2, P#4.1] //AR2+偏移量

地址指针 P#x.y

多用于循环操作



3. 常用数值操作运算指令及间接寻址应用示例

功能	操作码	指令示例		说明						
累加器数据装入	L	L 20	A1中原数据	A1中原数据移入A2, 把操作数内容(如20)装入A1						
累加器数据传送	T	T MW6	把A1中内容	把A1中内容传送到目标位置(如MW6),A1中原数据不变						
地址寄存器地址装入	LAR	1(LAR2)	将操作数装	λ	AR1(AR2), 若指令「	中没有给出操作数	Ţ, J	则将A1内容装入AR1(AR2)		
地址寄存器地址传送	TAR	1(TAR2)	将AR1(AR2	2) 戊	内容传给目标位置,表	苦指令中没给出操	作数	数,则将AR1(AR2)内容传给A1		
地址寄存器地址交换	C	AR	交换 AR1和	ΙA	R2的内容					
比较指令	==, <> >, < >=, <=	>I >D >R	D为长整数!	I为整型数比较(累加器中低16位) D为长整数比较 R为浮点数比较			如A2内容>A1内容,则RL0置"1",否则RL0置"0"。			
	+1 -	+D +R	A2 + A1		16位和 → A1低字			32位和 → A1		
数值运算	—I –	-D -R	A2 - A1	T	16位差 → A1低字		D 或	32位差 → A1		
I: 16位整数 D: 32位长整数 R: 32位浮点数	* I *	D * R	$A2 \times A1$	1	32位积 → A1		以 R	32位积 → A1		
	/I /	D / R	A2 ÷ A1		16位商 → A1低字,	余数→A1高字		32位商 → A1 (D相除无余数)		
	A	BS	对A1的32位	Z实	数取绝对值,32位约	吉果 → A1				

 L
 %IW 10
 //IW10的内容装载到A1的低字

 L
 %MW 14
 //A1内容→A2, MW14的值→A1低字

 +I
 //A1和A2低字的值相加,结果存在A1低字

 T
 %DB1.DBW25
 //A1的低字中的运算结果传送到DB1的DBW25



寄	字器		
	妾哥均	ut == /	5111
	又寸,	また。 「	י עק

```
L P#0.0
```

LAR1

L P#10.0

LAR2

L 64

n1: T #loopcounter

//把累加器A1内容放入临时变量loopcounter(首次执行值为64)

OPN %DB1 // 需在DB块属性中设置为不选取 "优化的访问"

CLR

A I [AR1,P#0.0]

= DBX [AR2,P#0.0]

L P#0.1

+AR1

L P#0.1

+AR2

L #loopcounter //把loopcounter中的内容载入A1

LOOP n1 //A1自动减1, 若A1不为0则循环到 n1, 否则跳出循环

啥用?

把I0.0开始的64个连续位状态,通过循环方式逐个转存到从DB1.DBX10.0开始的连续64个位中

多个开关量信号的批量采样,批量存放到数据块中

注:用SCL语言编写一般会更简洁明了,效率更高

寄存器 间接寻址示例2

n2:

```
P#400.0
LAR1
       P#300.0
LAR2
       32
      #loopcounter
OPN
      %DB2
       DBD [AR1,P#0.0]
       #V out
CALL "UNSCALE"
  IN
     : =#V out
  HI LIM :=1.000000e+002
  LO_LIM : =0.000000e+000
  BIPOLAR : =FALSE
  RET_VAL: =#ret
  OUT :=#V_dec
      #V dec
      QW[AR2,P#0.0]
       P#4.0
+AR1
       P#2.0
+AR2
       #loopcounter
LOOP
       n2
```

作用:把从DB2.DBD400开始的连续32个0-100的模拟量,逐个通过UNSCALE函数转换为0-27648范围的某一个数值,并采用循环方式输出到地址从300.0开始的32个模拟量输出端口。

多个阀位信号的批量输出!

思考:如何用SCL语言编写?

4、位逻辑运算指令

常用的位逻辑运算指令

与 —— A

与非 —— AN

或 — 0

或非 —— ON

赋值 —— =

置位 —— S

复位 —— R

状态字中的两个关键状态位

15	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	BR	CC1	CC0	OS	ov	OR	STA	RLO	FC

◆ 首次检测位(FC)


- ·若 \overline{FC} =0,表示新逻辑串开始,当执行位逻辑指令时,系统直接把操作数内容保存到RLO位中,并把 \overline{FC} 位置1;
- 若 \overline{FC} =1,操作数与RLO相运算,并把结果存于RLO
- 当执行到 $R \times S \times =$ 等<u>指令</u>时,FC清0(表示逻辑串结束)
- 通过FC来区分不同的逻辑串!

◆ 逻辑操作结果(*RLO*, Result of Logic Operation)

- 存储位逻辑指令或算术比较指令的结果
- 所有的逻辑运算结果均放在此处!!




(1) 串联逻辑 A、AN




ì	语句表		た 检测结果 RLO		<u>FC</u>	说明
					0	下一条指令表示一新逻辑串的开始
А	"Sb1"	1	- → 1 - -	→ 1	1	首次检测结果 → RLO, FC 置1
А	"Sb2"	1	- + 1 5	<u>1</u>	1	检测结果与RLO"与"运算 → RLO
AN	"Mx1"	0 - 1	反 15	<u></u> 1	1	检测结果与RLO"与"运算 → RLO
=	"Output1"	1 4-			0	RLO → Q4.0, FC 清0

(2) 并联逻辑 O、ON




(3) 串、并联逻辑 及其 先 "与"后 "或"



当逻辑串是串并联的复合组合时, CPU的扫描顺序是先"与"后"或"。

(4) 输出指令=

- · 该操作把状态字中RLO的值赋给指定的操作数(位地址)
- · 把首次检测位(\overline{FC} 位)置0,来结束一个逻辑串
- ·一个RLO可以驱动多个输出元件



(5) 置位 S / 复位 R 指令

指令格式	指令示例	说明
S <位地址>	S %Q0.2	在执行该指令时,若RLO为1,则被寻址信号状态置1; 若RLO为 0,输出不变。FC 清0。
R<位地址>	R %M1.2	在执行该指令时,若RLO为1,则被寻址信号状态置0; 若RLO为 0,输出不变。FC 清0。

5、定时器 当满足特定条件时,完成有特定时间要求的工作


◆ 定时器概述 (类型不少)

S5定时器 IEC定时器


STL	LAD	LAD扩展形式	描述	LAD	描述
SS	SS	S_ODTS	保持型接通延时定时器	TP	启动脉冲定时器
SP	SP	S_PULSE	脉冲定时器	TON	启动接通延时定时器
SE	SE	S_PEXT	扩展的脉冲定时器	TONR	记录一个位信号为1的累计时间
SD	SD	S_ODT	接通延时定时器	RT	复位定时器
SF	SF	S_OFFDT	断开延时定时器	PT	加载定时时间
R	R		定时器复位		




◆ S5定时器——SS 保持型延时接通定时器



- •%I0.0由0→1, 启动计时
- •计时时间< T,输出0
- •计时时间≥T,输出1
- •%I0.1高电平,定时器被复位
- •延时-接通-保持,直到被复位






S: 使能输入 Q: 输出 R: 复位


TV: 预设的时间

BI: 十六进制的剩余时间 BCD: BCD格式的剩余时间

◆ S5其他定时器




S5定时器的触发 和复位是分开的




◆ 两个定时器的比较:

S5 定时器: SS(S_ODTS)保持型接通延时定时器



- •S由0→1, 启动计时
- •计时时间< T,输出0
- •计时时间≥*T*,输出1
- •R高电平,定时器被复位
- •延时-接通-保持,直到被复位

IEC 定时器: TON接通延时定时器




- •IN由0→1, 定时器开始计时
- •IN 1 ≥PT, 在PT后Q输出1
- •IN由1→0, Q复位输出为0
- •IN 1 ≤PT, Q输出不能从0变为1

两个定时器功能相似, 根据需要选用, 要求掌握

◆课堂训练题:定时器的组合应用

定时器的种类较多,如果能巧妙地应用各种定时器,可以简化电路,方便地实现较复杂的时序控制功能。


控制要求:某冲水控制系统,当检测到有使用者(%I0.0)时,触发定时器T1,延时3秒钟后打开电磁阀(%Q0.0)冲水4秒钟;当使用者离开时,冲水电磁阀冲水5秒钟,然后停止冲水。



思考:如需%I0.0触发并持续3秒后%Q0.0才正式认为需要动作(防止人经过就触发),该怎么处理?

五、程序结构简介

1、程序结构概述





2、组织块 (Organization Block) 及中断优先级

- 组织块 (OB块) 由事件触发, 执行编写在OB块中的程序
- 设置不同的组织块,用以完成不同的功能
- 每一个OB块都对应为一种有不同优先级的中断,优先级从1(最低)到26(最高)
- 可把OB块设成优化或非优化属性,非优化属性可访问绝对地址,否则仅能访问符号地址
- 组织块可以编写的最大持续容量与CPU型号有关(一般够用)




部分常用OB块的描述:

OB块	说明	OB编号	优先级 (默 认)	可能的OB 个数	备注
启动	系统从停止切换到运行状态 时调用,进行初始化	100, ≥123	1 (1)	0-100	多个启动OB按编号由 小到大依次执行
程序循环★	基本组织块,每循环周期执 行1次	1, ≥123	1 (1)	0-100	同上
时间中断	根据设置的日期、时间定时 启动执行	10-17, ≥123	2-24 (2)	0-20	
循环中断★	按照设定的时间间隔循环执行	30-38, ≥123	2-24 (8-17)	0-20	OB块中程序执行时间 应小于时间间隔
硬件中断	具有硬件中断能力的硬件触 发的中断响应,如AI模块	40-47, ≥123	2-26 (18)	0-50	不同的硬件中断可触 发同一硬件中断OB
机架错误	当ProfiBus或ProfiNet系统 分布式IO错误时执行	86	2-26 (6)	0或1	
IO访问错误	执行程序指令期间直接访问 IO数据出错	122	2-26 (7)	0或1	

•••••

2、函数 (Function)

分为无形参的子程序和有形参的函数,有形参函数被调用时应逐一赋实参,类似于C#中的方法






3、函数块 (Function Block)

带很多形参的函数,被调用时通过数据块赋实参,类似于C#中的类

可定义的参数类型:

Input	只读	被调用时可赋头参
Output	只写	被调用时可赋实参
InOut	读写	被调用时可赋实参
Stat	静态变量	存储中间过程值
Temp	内部临时变量	
Constant	常量符号	

形参接口区



可用背景数据

块整体赋值

应用程序 ====

FB4	: Titl	le:		_
Com	ment:			
Netw	ork 1	: Title	:	
Com	ment:			
	A	I	0.1	
	A		0.1	
	=	Q	0.1	-
↓				▶

什么场合可以设计FB来 提高程序效率?



FC、FB的调用示例

□ FC块是调用: CALL %FC1 调用FC时应逐一赋实参,实参数据类型应与形参相同


a1:= %DB1.DBD0.0


a2:= %DB2.DBW6.0

b1:= %DB10.DBX5.6

c1:= %MW12

4、逻辑块的调用关系






- OB块只能被系统调用(被事件触发),不可以被其他程序调用
- OB块可以调用FB或FC
- FB或FC可以调用其他FB、FC
- 系统为每个优先级分配64KB的临时变量(L堆栈),供组织块、程序块使用
- 嵌套越深,占用L堆栈越多,防止用"爆"



5、PLC系统开发的基本流程





课外作业:

把I300开始的32个连续模拟量信号(对应0-200kPa压力变送器输入),通过寄存器间接寻址以循环方式逐个转存到从DB1.DBD0开始的连续32个real变量中。

