# 第二章 指令系统原理与实例

- **※ 2.1 简介**
- ❖ 2.2 指令集系统结构的分类
- ❖ 2.3 存储器寻址
- ❖ 2.4 操作数的类型
- ❖ 2.5 指令系统的操作
- ❖ 2.6 控制流指令
- ❖ 2.7 指令系统的编码
- ❖ 2.8 编译器的角色
- ❖ 2.9 MIPS系统结构
- ❖ 2.10 谬误和易犯的错误
- **※ 2.11 结论**

### ❖ 存储器地址表示

我们讨论的所有指令系统都是字节寻址的,都提供了字节(8位)、半字(16位)和字(32位)寻址,大多数的计算机还提供了双字(64位)寻址。

0	8 bits of data
1	8 bits of data
2	8 bits of data
3	8 bits of data
4	8 bits of data
5	8 bits of data
6	8 bits of data

0	32 bits of data
4	32 bits of data
8	32 bits of data
12	32 bits of data

内存中的字

内存中的字节

❖ 小端模式&大端模式

小端模式把最低有效字节存放在地址为 "X…XX00" 的位置上 (低地址存低字节)。12345678H的存放方式如下左图。

地址	内容	地址	内容
0 1 2 3	78H 56H 34H 12H	0 1 2 3	12H 34H 56H 78H
	小端模式		大端模式

大端模式把最高有效字节存放在地址为 "X…XX00" 的位置上(低地址存高字节)。12345678H的存放方式如上右图。

### **Endianness**

- Big Endian: Most-significant byte at least address of word
  - word address = address of most significant byte
- Little Endian: Least-significant byte at least address of word
  - word address = address of least significant byte



- MIPS is can go either way
  - Using QtSpim simulator in our lab, which is little endian
- Why is this confusing?
  - Data stored in reverse order than you write it out!
  - Data 0x01020304 stored as 04 03 02 01 in memory

Little endian : Increasing address

### COD 5e Exercise 2.7

- Show how the value 0xabcdef12 would be arranged in memory of a little-endian and a big-endian machine. Assume the data is stored starting at address 0.
- ❖ 分别画出数据0xabcdef12在小端编址和大端编址的机器上 是如何分布在存储器中的。假定数据从地址0开始存储。

### 2.7 Answer

Show how the value 0xabcdef12 would be arranged in memory of a little-endian and a big-endian machine.

Assume the data is stored starting at address 0.

Little-Endian		Big-Endian	
Address	Data	Address	Data
3	ab	3	12
2	cd	2	ef
1	ef	1	cd
0	12	0	ab

12 ef cd ab

ab cd ef 12

Little endian: Increasing address Big endian: Increasing address

# **Memory Operand Example 1**

♦ C code:

$$g = h + A[8];$$

- g in \$s1, h in \$s2, base address of A in \$s3
- Compiled MIPS code: memory\_1.s
  - Index 8 requires offset of 32
    - 4 bytes per word

```
lw $t0, 32($s3) #load word $t0=A[8]
add $s1, $$s2, $$t0

offset
base register
```

# **Memory Operand Example 2**

C code:

$$A[12] = h + A[8];$$

- h in \$s2, base address of A in \$s3
- Compiled MIPS code: memory\_2.s
  - Index 8 requires offset of 32

```
lw $t0, 32($s3) #load word $t0=A[8]
add $t0, $s2, $t0 # $t0 = h + A[8]
sw $t0, 48($s3) # store word A[12]=$t0

offset
base register
```

### Example

```
lw sw.s
```

- Suppose each integer contains 32-bit value. A is an array with 400 integer.
- A[300] = h + A[300];
  is compiled into
- \$ lw \$t0,1200(\$t1) # Temporary reg \$t0 gets A[300]
- sw \$t0,1200(\$t1) # Stores h + A[300] back into A[300]

### **COD 5E Exercise 2.4**

- For the MIPS assembly instructions below, what is the corresponding C statement? Assume that the variables f, g, h, i, and j are assigned to registers \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, and \$s4, respectively. Assume that the base address of the arrays A and B are in registers \$s6 and \$s7, respectively.
- 下面的MIPS汇编语言程序段对应的C语言表达式是什么?假设变量f 、g、h、i和j分别赋值给寄存器\$s0、\$s1、\$s2、\$s3和\$s4。假设数组A和B的基地址分别在寄存器\$s6和\$s7中。

```
sll $t0, $s0, 2  # $t0 = f * 4
add $t0, $s6, $t0  # $t0 = &A[f]
sll $t1, $s1, 2  # $t1 = g * 4
add $t1, $s7, $t1  # $t1 = &B[g]
lw $s0, 0($t0)  # f = A[f]
addi $t2, $t0, 4
lw $t0, 0($t2)
add $t0, $t0, $s0
```

sw \$t0, 0(\$t1)

### **COD 5E Exercise 2.4**

For the MIPS assembly instructions below, what is the corresponding C statement? Assume that the variables f, g, h, i, and j are assigned to registers \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, and \$s4, respectively. Assume that the base address of the arrays A and B are in registers \$s6 and \$s7, respectively.

```
sll $t0, $s0, 2  # $t0 = f * 4
add $t0, $s6, $t0  # $t0 = &A[f]
sll $t1, $s1, 2  # $t1 = g * 4
add $t1, $s7, $t1  # $t1 = &B[g]
lw $s0, 0($t0)  # f = A[f]
addi $t2, $t0, 4
lw $t0, 0($t2)
add $t0, $t0, $s0
sw $t0, 0($t1)
```

### Answer: 2.4

```
$II $t0, $s0, 2 # $t0 = f * 4
add $t0, $s6, $t0 # $t0 = &A[f]
sII $t1, $s1, 2 # $t1 = g * 4
add $t1, $s7, $t1 # $t1 = &B[g]
Iw $s0, 0($t0) # f= A[f]
addi $t2, $t0, 4 # $t2 = &A[1+f]
Iw t0, 0(t2) # t0 = A[1+f]
add $t0,$t0,$s0 # $t0 = A[1+f] + A[f]
sw t0, 0(t1) # B[g] = A[1+f] + A[f]
```

#### ❖ 对齐

### 假设一个s字节数据的地址是A,如果A mod s=0,访问该地址就是对齐的。

	字节地址的低三位(2进制)							
数据宽度	000	001	010	011	100	101	110	111
1字节(字节)	对齐	对齐	对齐	对齐	对齐	对齐	对齐	对齐
2字节(半字)	环	対齐 对齐			对	齐	对	齐
2字节(半字)		未又	讨齐	未來	<b>寸齐</b>	未又	付齐	未对齐
4字节(字)		对	才齐			对	齐	
4字节(字)			未又	村齐			未对齐	
4字节(字)		未对齐				未來	才齐	
4字节(字)			未对齐			未对齐		
8字节(双字)		对齐						
8字节(双字)		未对齐						
8字节(双字)		未对齐						
8字节(双字)		未对齐						
8字节(双字)		未对齐						
8字节(双字)							未对齐	
8字节(双字)							未來	寸齐
8字节(双字)								未对齐
				_	_	·		

Figure A.5

- 为什么要有对齐限制?
- 字或双字整数倍对齐访问存储器: 简化硬件实现的复杂性。
- 一次不对齐的存储器访问:导致多次对齐存储器访问。因此,即使是在没有对齐限制的计算机里面,对齐访问的程序也会运行得比较快。

❖ 寻址方式

寻址方式:指令中如何指定所要访问操作数的地址。 寻址方式要指定常量、寄存器和存储器操作数的位 置。

- 「個別出了近期计算机中使用的常用数据寻址方式。
  - \* 立即数通常也被认为是一种存储器寻址方式(尽管它们要访问的数值在指令流里)。
  - \* 寄存器不属于存储器寻址。
  - \* 把依赖于程序计数器的PC相对寻址(后面详细讨论)也 分离出来。

### ❖表示方法

■ ←: 赋值操作

■ Mem: 存储器

■ Regs: 寄存器组

■ 方括号:表示内容

• Mem[]: 存储器的内容

• Regs[]: 寄存器的内容

• Mem[Regs[R1]]: 以寄存器R1中的内容作为地址的 存储器单元中的内容

采用多种寻址方式可以显著地减少程序的指令条数, 但可能增加计算机的实现复杂度以及指令的CPI。

## ❖ 寻址方式

寻址方式	指令举例	含义	何时使用
寄存器寻址	Add R4, R3	Regs[R4]←Regs[R4]+Regs[R3]	数值在寄存器中
立即数寻址	Add R4, #3	Regs[R4]←Regs[R4]+3	数值是常量
位移量寻址	Add R4, 100 (R1)	Regs[R4]←Regs[R4] +Mem[100+Regs[R1]]	存取局部变量(+模拟寄存器间接、直 接寻址)
寄存器间接寻址	Add R4, (R1)	Regs[R4]←Regs[R4]+Mem[Regs[R1]]	使用指针或者计算出的地址进行寻址
索引寻址	Add R3, (R1+R2)	Regs[R3]←Regs[R3] +Mem[Regs[R1]+[Regs[R2]]	有时用于数组中,R1是数组的基址, R2是索引值
直接寻址	Add R1, (1001)	Regs[R1]←Regs[R1] +Mem[1001]	用来存取静态数据;地址常量可能需要 很大
存储器间接寻址	Add R1, @ (R3)	Regs[R1]←Regs[R1] +Mem[Mem[Regs[R3]]]	如果R3是指针p的地址,那么就得到*p
自动递增寻址	Add R1, (R2) +	Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]] Regs[R2]←Regs[R2]+d	用在循环中递增变量,R2是数组的起始 地址,每次增加d
自动递减寻址	Add R1, -(R2)	Regs[R2]←Regs[R2]-d Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]]	和自动递增类似,自动递增/递减用来实现类似栈的push/pop功能
比例寻址	Add R1, 100(R2)[R3]	Regs[R1]←Regs[R1] +Mem[100+Regs[R2]+Regs[R3]*d]	用来对数组寻址。一些计算机可以用任 意的索引(间接)寻址方式

Figure A.6

### ❖寄存器寻址

■ 指令实例: Add R4, R3

■ 用途:数值在寄存器中

- 含义:

Regs[R4]←Regs[R4]+Regs[R3]

寄存器寻址

Add R4, R3

Regs[R4]←Regs[R4]+Regs[R3]

数值在寄存器中

### MIPS register 0 (\$zero) is the constant 0

Cannot be overwritten

### Useful for common operations

E.g., move between registers add \$t2, \$s1, \$zero

### ❖ 寻址方式

后图给出了VAX系统结构的计算机上用三个测试程序 所测试出的存储器寻址方式(*不包括寄存器寻址*)的结果。

采用VAX系统结构的计算机来进行测试,是因为它 有丰富的寻址方式,且对存储器寻址限制很少。


如下所示, 位移量寻址和立即数寻址是用得最多的寻

址方式。

	使用频度		
寻址方式	gcc	Tex	
位移量寻址	40%	32%	
立即数寻址	39%	43%	
寄存器间接寻址	11%	24%	

❖ 寻址方式(VAX上测试)

Figure A.7



位移量寻址和立即数寻址的使用频度最高。

### ❖ 位移量寻址方式

- 指令实例: Add R4, 100 (R1)
- 用途: 存取局部变量(+模拟寄存器间接、直接寻址)
- 含义:
  - Regs[R4]←Regs[R4] +Mem[100+Regs[R1]]

Add R4, 100 (R1) Regs[R4]←Regs[R4] +Mem[100+Regs[R1]]	存取局部变量(+模拟寄存器间接、直 接寻址)
---	---------------------------

❖ 位移量寻址方式

主要问题是位移的范围,即多长的位移量。


选择位移量的长度:直接影响到指令的长度。

后图列出了Alpha(16位位移量)上运行SPEC CPU2000

的CINT2000和CFP2000测试程序数据访问测试结果的平均值。

位移量寻址
-------

❖ 位移量寻址方式(Alpha 上测试) Figure A.8



位移量寻址

Add R4, 100 (R1)

Regs[R4]←Regs[R4] +Mem[100+Regs[R1]] 存取局部变量(+模拟寄存器间接、直接寻址)

### ❖ 位移量寻址方式

如上图所示,位移量值分布范围很广。由于变量的 存储位置和存取变量方式的不同以及编译器使用的整个寻 址方式的原因,位移量分布范围很广。

结论: 13位~16位位移量是有必要的。

如MIPS采用16位位移量。

位移量寻址	Add R4, 100 (R1)	Regs[R4]←Regs[R4] +Mem[100+Regs[R1]]	存取局部变量(+模拟寄存器间接、直 接寻址)

- ❖ 立即数寻址方式(不同指令集的具体格式可能不
  - 一样)
    - 指令实例(通常): Add R4, #3
    - 用途:数值是常量
    - 含义:
      - Regs[R4]←Regs[R4]+3

立即数寻址	Add R4, #3	Regs[R4]←Regs[R4]+3	数值是常量

## ❖ 立即数寻址方式(MIPS)

- 指令实例(通常): addi rt, rs, -50
- 用途:数值是常量
- 含义:
  - Regs[rt]←Regs[rs] + (-50)

#### immediate

ор	rs	rt	constant or address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

#### Immediate arithmetic and load/store instructions

 Immediate: constant operand, or offset added to base address in rs

### **Arithmetic Example**

$$f = (3 + 4) - (1 + 2);$$

### Compiled MIPS code:

```
addi $t1 , $0, 1
addi $t2 , $0, 2
addi $t3 , $0, 3
addi $t4 , $0, 4
add $t5 , $t1 , $t2
add $t6 , $t3 , $t4
sub $t0 , $t6 , $t5
```

Category	Instruction	Example	Meaning	Comments
	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Three register operands
Arithmetic	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Three register operands
	add immediate	addi \$s1,\$s2,20	\$s1 = \$s2 + <b>20</b>	Used to add constants

### ❖ 立即数寻址方式

立即数的取值范围:与位移量相同,立即数的数值大小会 影响指令的长度。


如后图所示的立即数分布中,小立即数是最常用的。 有时也使用大立即数,特别是在寻址计算中。

后图列出了Alpha(最大16位立即数)上运行SPEC CPU2000的CINT2000和CFP2000测试程序结果的平均值。

立即数寻址 Add R4, #3 Regs[R4]←Regs[R4]+3 数值是常量	
--	--

# ❖ 立即数寻址方式(Alpha 上测试)

Figure A.10



表示一个立即数所需位数

立即数寻址 Add R	R4, #3	Regs[R4]←Regs[R4]+3	数值是常量
-------------	--------	---------------------	-------

### ❖ 立即数寻址方式

X轴代表要表示一个立即数所需要数值的位数(0表示立即数的数值为0)。大多数立即数的值是正的,在CINT2000中20%的立即数是负的,CFP2000中为30%。

在一台支持32位立即数的VAX计算机上进行相同的测试,结果显示有20%-25%的立即数大于16位。这样,16位及小于16位的大约占80%,8位及小于8位的大约占50%。

结论: 16位立即数是有必要的。

如,MIPS和ALPHA采用16位立即数。

立即数寻址	Add R4, #3	Regs[R4]←Regs[R4]+3	数值是常量
立即数寻址	Add R4, #3	Regs[R4]←Regs[R4]+3	<b>  数</b> 值是常量

# **32-bit Constants**

i\_32bit.s

- Most constants are small
  - 16-bit immediate is sufficient
- For the occasional 32-bit constant 4,000,000lui rt, constant =61\*65536+2304
  - Copies 16-bit constant to left 16 bits of rt
  - Clears right 16 bits of rt to 0

```
# 61 decimal = 0000 0000 0011 1101 binary

lui $s0, 61

0000 0000 0011 1101 0000 0000 0000

ori $s0, $s0, 2304 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

# 2304 decimal = 0000 1001 0000 0000 binary
```

### **Immediate Operands**

- Constant data specified in an instruction addi \$s3, \$s3, 4
- No subi (subtract immediate) instruction
  - Just use a negative constant

```
addi $s2, $s1, -1
```


❖ 立即数寻址方式

立即数寻址常用于算术运算指令、载入常数 到寄存器指令、比较指令(条件转移指令/置条件 转移指令中的条件)。

立即数寻址:是支持所有操作还是只支持一部分操作对设计指令系统很重要。下面的统计图表列出了Alpha运行SPEC2000测试程序使用立即数的频率。

立即数寻址	Add R4, #3	Regs[R4]←Regs[R4]+3	数值是常量

### ❖ 立即数寻址方式(Alpha 上测试) Figure A.9



	使用频度	
指令类型	整型平均	浮点平均
Load指令	23%	22%
ALU指令	25%	19%
所有指令	21%	16%

- 立即数寻址方式
- 大约1/4的数据传输和定点ALU操作有一个立即数操作数。
- 定点程序中有约1/5的指令用到立即数,在浮点程序中这个 比例约为1/6。

	使用频度	
指令类型	整型平均	浮点平均
Load指令	23%	22%
ALU指令	25%	19%
所有指令	21%	16%

│ 立即数寻址	 立即数寻址	Add R4, #3	Regs[R4]←Regs[R4]+3	数值是常量
---------	-----------	------------	---------------------	-------

### ❖寄存器间接寻址

- 指令实例: Add R4, (R1)
- 用途: 使用指针或者计算出的地址进行寻址
- 含义:
  - Regs[R4]←Regs[R4]+Mem[Regs[R1]]

寄存器间接寻址	Add R4, (R1)	Regs[R4]←Regs[R4]+Mem[Regs[R1	使用指针或者计算出的地址进行寻址
		11	

### ❖索引寻址

- 指令实例: Add R3, (R1 + R2)
- 用途:有时用于数组中,R1是数组的基址,R2是索引值
- 含义:
  - Regs[R3]←Regs[R3]+Mem[Regs[R1]+Regs[R2]]

索引寻址 Add R3, (R1+R2) Re	Regs[R3]←Regs[R3] +Mem[Regs[R1]+[Regs[R2]]	有时用于数组中,R1是数组的基址, R2是索引值
-------------------------	---	-----------------------------

### ❖直接寻址或绝对寻址

- 指令实例: Add R1,(1001)
- 用途: 用来存取静态数据; 地址常量可能需要很大
- 含义:
  - Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[1001]

	直接寻址	Add R1, (1001)	Regs[R1]←Regs[R1] +Mem[1001]	用来存取静态数据;地址常量可能需要 很大
ı				

### ❖存储器间接寻址

- 指令实例: Add R1, @(R3)
- 用途:如果R3是指针p的地址,那么就得到\*p
- 含义:
  - Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Mem[Regs[R3]]]

存储器间接寻址	Add R1, @ (R3)	Regs[R1]←Regs[R1] +Mem[Mem[Regs[R3]]]	如果R3是指针p的地址,那么就得到*p

### ❖自动递增寻址

- 指令实例: Add R1, (R2)+
- 用途:用在循环中递增变量,R2是数组的起始地址,每次增加d
- 含义:
  - Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]]
  - Regs[R2]←Regs[R2]+d

自动递增寻址	Add R1, (R2) +	Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2 ]] Regs[R2]←Regs[R2]+d	用在循环中递增变量,R2是数组的起始 地址,每次增加d

### ❖自动递减寻址

- 指令实例: Add R1, -(R2)
- 用途:和自动递增类似,自动递增/递减用来实现类似 栈的push/pop功能
- 含义:
  - Regs[R2]←Regs[R2]−d
  - Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]]

自动递减寻址	Add R1, -(R2)	Regs[R2]←Regs[R2]-d Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2	和自动递增类似,自动递增/递减用来实现类似栈的push/pop功能
		] ]]	

### ❖比例寻址或缩放寻址

- 指令实例: Add R1, 100(R2)[R3]
- 用途:用来对数组寻址。一些计算机可以用任意的索引 (间接)寻址方式
- 含义:
  - Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[100+Regs[R2]+ Regs[R3]\*d]

	T		
比例寻址	Add R1, 100(R2)[R3]	Regs[R1]←Regs[R1]	用来对数组寻址。一些计算机可以用任
70 17 1, 1 m	/ tad 1(1) 100(1(2)[1(0]	go[]go[]	
			意的索引(间接)寻址方式
		+Mem[100+Regs[R2]+Regs[R3]*d]	
		momition inagelized al	

❖ 寻址方式的确定:为了能区分出各种不同寻址方式,必须在 指令中给出标识。标识的方式通常有两种:显式和隐式。

显式	OP	MOD	A
隐式	OP		A

• 小结

- 一般ISA支持的基本寻址方式: 位移量寻址、立即数寻址、 寄存器寻址、寄存器间址。
- 位移量为13~16位;立即数为16位。
- 立即寻址通常用于: 运算类指令、置常数到寄存器指令

### **Classroom Test**

(COD 5E Exercise 2.5) Rewrite the assembly code to minimize the number of MIPS instructions needed to carry out the same function.

```
addi $t2, $t0, 4
```

```
$ lw $t0, 0($t2)
```