



УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА WI-FI ФУНКЦИЈА



Овој опис е наменет за клима уреди кои се опремени со Wi-fi функција. Молиме прочитајте го ова упатство пред користење на уредот и чувајте го за идна употреба.

СОДРЖИНА

Паметен телефон и Wi-Fi модул.....	1
Преземање и инсталирање на апликацијата.....	2
Активирање на апликацијата.....	4
Најавување-регистрација на нов корисник.....	6
Најавување-заборавена лозинка	7
Најавување.....	7
Додавање на уред.....	8
Управување со клима уредот.....	9
Совети.....	21
Новости.....	21
Споделување.....	22
Сметка и помош.....	23
Забелешки.....	24
Проблеми и решенија.....	24

Паметен телефон и Wi-Fi модул

1. Минимална спецификација на паметен телефон:

Android 5.0 верзија или понова

iOS 9.0 верзија или понова


2. Потребни параметри на безжичната мрежа за Wi-Fi модулот

Стандард Карактеристики	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Оперативна фреквенција	2400 - 2483.5MHz ISM band	2400 -2483.5MHz ISM band	2400 -2483.5MHz ISM band
Модулација	DQPSK,DBPSK CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM 64QAM with OFDM	BPSK,QPSK,16QAM 64QAM with OFDM
Број на канали	13 channels for worldwide	13 channels for worldwide	
Стапка на пренос на податоци	At most 11Mbps	At most 54Mbps	At most 150Mbps
Сензитивност	-76dBm for 11Mbps	-65dBm for 54Mbps	-64dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT20) -61dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT40)
Излезна моќ	16 2dBm for 11Mbps	14 2dBm for 54Mbps	12 2dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT20) 12 2dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT40)
Заштита	Стандард: WEP/WEPA/WPA2 Алгоритам на енкрипција: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

3. Каде се наоѓаат Wi-Fi модулот и MAC адресата

Отворете го предниот панел, Wi-Fi модулот се наоѓа во близина на капакот на електричната кутија или на самиот панел.

MAC адресата претставува идентификациониот број на Wi-Fi модулот, кој е важен за постпродажно сервисирање и ве молиме не ја отстранувајте или оштетувајте налепницата со MAC адресата.



Преземање и инсталирање на апликацијата

1. Инсталирајте ја апликацијата за Android паметен телефон.

Чекор 1: Притиснете ја Play Store иконата на паметниот телефон.




Play Store

Чекор 2: Вишете "Intelligent AC" во прозорецот Search за да ја пребарате апликацијата.



Чекор 3: Притиснете на "INSTALL"

Чекор 4: Притиснете на "ACCEPT" за инсталирање на апликацијата.

Чекор 5: Кога ќе заврши инсталирањето на еcranот ќе се појави копчето "OPEN".
Притиснете на "OPEN" копчето за да се вклучи апликацијата.



Intelligent AC



Презенање и инсталирање на апликацијата

2. Инсталирајте ја апликацијата за IOS паметен телефон.

Чекор 1: Притиснете ја "APP Store" иконата на вашиот iPhone.



Чекор 2: Впишете "Intelligent AC" во прозорецот Search за да ја пребарате апликацијата.


Чекор 3: Притиснете на копчето за да ја преземете и инсталирате апликацијата.

Чекор 4: Кога ќе заврши инсталирањето на еcranот ќе се појави копчето "OPEN". Притиснете на "OPEN" копчето за да се вклучи апликацијата.

3. Друг начин за преземање и инсталирање на апликацијата:

Чекор 1: Скенирајте го следниот QR код

Чекор 2: Притиснете на "Download" копчето на еcranот (за iPhone молиме влезете во "APP Store" и следете ја точка 2 за да завршите со инсталирање.



Чекор 3: По преземањето на апликацијата притиснете на "INSTALL" копчето од еcranот или најдете ја "IntelligentAC.apk" во листата на преземени апликации и отворете ја.




Чекор 3: Изберете "I understand the risk, install anyway" на прозорот за инсталирање

Чекор 5: Изберете "install anyway" за инсталирање.

Чекор 6: Кога ќе заврши инсталирањето на еcranот ќе се појави копчето "OPEN". Притиснете на "OPEN" копчето за да се вклучи апликацијата.



Забелешка: Пребарајте за горните чекори во UC Browser, може да одберете и други алатки



Активирање на апликацијата - поставки на апликацијата

1. Стартирајте ја апликацијата со притискање на AC иконата.



Intelligent AC

2. Притиснете на Tap Allow за да добиете
дозволи за пристап до камерата и меморијата
на следнот прозорец.

Direct access to camera to take photos or videos
Intelligent AC requires access to following permission: Camera. Allow?
Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.
 Never ask again after denying permission

Access photos, media, and files on your device
Intelligent AC requires access to following permission: Storage. Allow?
Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.
 Never ask again after denying permission

Забелешка: ако притиснете на Deny, апликацијата ќе прикаже "Please enable the permission in settings-молиме дадете дозвола".

Можете да дадете дозвола во поставките на мобилниот.

3. Отако ќе ги добиете дозволите на следниот прозорец Select Area Of Use, молиме изберете регион и притиснете на Confirm.

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.

Make sure that the product you use is the same as the local area you choose. Otherwise the product may not work properly

Select Area Of Use


Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.


Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.

Активирање на кодот за активирање на апликацијата и договор за приватност


4. На прозорецот за активирање за да се активира апликацијата можете да го скенирате QR кодот или изберете Manual input и внесете го кодот за активирање.



Скенирајте го QR кодот или извршете мануелен внес




Активирајте го QR кодот и активирајќи го кодот за




Забелешка: Без QR кодот или кодот за активирање не можете да ја активирате апликацијата и да ја користите.

5. Притиснете на Allow во наредниот прозорец Access to location после активирањето.



6. Ќе се појават прозорците Welcome screen и Privacy Agreement, проверете го внимателно договорот и притиснете на Agree.



Најавување-регистрирање на нов корисник

- За новата инсталација на APP, еcranот за најавување ќе се појави по договор за приватност. За ново најавување, ќе се појави по стартирањето и еcranот за добредојде.
- Ако немате сметка, молиме регистрирајте се.
- Допрете го позивниот код на вашата држава како на пример +86.
- Лизгајте го еcranот или најдете ја вашата држава и притиснете на неа, на пр. Кина +86.
- Внесете го вашиот телефонски број и креирајте лозинка
(Лозинката мора да вклучува 6 ~ 20 карактери и броеви)
- Допрете на Get verification code и наскоро ќе добиете код за верификација.
- Внесете го кодот за верификација во рок од 59 секунди.
- Допрете на Complete кога ќе завршите.

Intelligent AC

Enter your phone number

Enter password

Remember Password Forget Password

Login

Mainland China

No account? Register

Mobile Register

+86 185*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.

Притиснете на за прикајкување на лозинката или на за криене на лозинката.

Mobile Register

Verification code is sent to your phone
185*****

8179 38s


Complete

[Intelligent AC verification code];
you are now using SMS to obtain
Intelligent AC authentication code,
verification code is 8179

Пример порака


Најавување-заборавена лозинка

1. Ако ја заборавивте лозинката за најава, допрете **Forget Password** (заборавена лозинка).
2. Внесете го вашиот телефонски број и креирајте нова лозинка.
(Мора да вклучува 6 - 20 карактери и броеви).
3. Допрете **Get verification code** (добиј код за верификација).
- Внесете го кодот за верификација (вклучен во пораката која е примена на вашиот паметен телефон во рок од 59 секунди).
5. Допрете **Complete to finish the registration** (завршете ја регистрацијата).




Најавување

1. Внесете го бројот на вашиот мобилен телефон и лозинка.
2. Допрете Login.





Добавање на друг уред

- Кликнете + во горниот десен агол на екранот во списокот со уреди, а потоа допрете Add Device (додади уред).
- Вклучете ја внатрешната единица на клима уредот (започнување со климатизација не е потребно) и следете ги инструкциите на 1/5 еcran или притиснете го копчето за рестартирање на Wi-Fi модулот за да го рестартирате Wi-Fi модулот. Допрете на 1/5 еcran.
- Внесете ги името и лозинката на Wi-Fi, исто како кај вашиот поврзан паметен телефон и допрете го Connect (поврзи).
- Може да ја видите процентуалната стапка на процес на поврзување, во исто време PP ", " SA ", " AP " светнуваат по редослед на внатрешниот дисплеј.
" PP " значи "пребарување на рутерот"
"SA" значи "поврзано со рутерот"
"AP" значи "поврзано со серверот"
- Кога ќе заврши конфигурацијата, автоматски ќе се појави 4/5 и 5/5 еcranот.
- Внесете го името на овој уред и допрете Complete (заврши) на еcranот 5/5. Уредот ќе биде наведен на еcranот во списокот на уреди кога ќе заврши постапката.




Управување со клима уредот - главен контролен екран

Допрете го името на уредот за да се најдете во главниот контролен екран на уредот.



Управување со клима уредот - режими на работа

- Допрете го копчето Mode (режим).
- Постојат 5 режими на работење на Mode еcranot, допрете еден за да го вклучите клима уредот
- Допрете го копчето X за да се вратите назад на главниот екран.
- Режимот и позадината на еcranот ќе се променат.



Забелешка: Молиме прочитайте ги деталите на секој режим во упатството за покомфорно управување.

Управување со клима уредот - брзина на вентилаторот


- Допрете на Fan speed копчето.
- Изберете ја посакуваната брзина и допрете ја.
- Допрете го копчето X за да се вратите назад на главниот екран.
- Индикаторот за избраната брзина ќе се прикажи на еcranот.

Режим	Брзина на вентилаторот
Cool	Сите брзини
Fan	Сите брзини
Dry	Сите брзини
Heat	Сите брзини
Auto	Сите брзини



Забелешка:
Во модот Dry не може да се подеси брзината.

Забелешка: Може да се разликува во зависност од моделот на клима уредот. На пример:



Управување со клима уредот - проток на воздух




1. Допрете го копчето Precision Air Flow (прецизен проток на воздух).

2. Изберете го посакуваниот проток на воздух и допрете го.


3. Допрете го копчето X за да се вратите назад на главниот еcran.

4. Екранот ќе се појави индикаторот на избраниот проток на воздух.

Забелешка: Некои модели немаат насочување на проток на воздухот лево-десно и ако кај нив се активира ќе се чуе бипкање но нема да има ефект.



Забелешка: Главниот контролен еcran и екранот за проток на воздух може да се раликуваат од прикажаните во зависност од моделот на клима уредот. На пример:



Управување со клима уредот - проток на воздух

1. За Еко функција, само допрете го копчето за да ја активирате функцијата, копчето ќе светне и индикаторот ќе се појави на екранот.

2. Допрете го повторно за да ја оневозможите функцијата.

3. Контролирани температури кај некој модел на клима уреди:

Во режимот на ладење, новата температура ќе биде $\geq 26^{\circ}\text{C}$. Во режимот на греење, новата температура за поставување ќе биде $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



ECO функцијата е оневозможена во режимите Fan/ Dry/Auto mode .

Забелешка: Главниот контролен еcran и екранот за ECO може да се раликуваат од прикажаните во зависност од моделот на клима уредот.

На пример:




Забелешка:

ECO функцијата е оневозможена во режимите Turbo/Sleep кај некои модели на клима уреди.

Управување со клима уредот - Sleep (спиење)

- Допрете го копчето Sleep.
- Изберете го посакуваниот режим за Sleep и допрете го.
- Допрете го копчето X за да се вратите назад на главниот екран.
- На екранот ќе се појави индикаторот за Sleep.



Режим	Овозможен Sleep
Cool	Да
Fan	
Dry	
Heat	Да
Auto	

Функцијата Sleep е оневозможена во режимите Fan/Dry/Auto mode .

Забелешка: Главниот контролен екран може да се раликува од прикажаните во зависност од моделот на клима уредот. На пример:





Забелешка:


Sleep функцијата е оневозможена во режимите Turbo/Sleep кај некои модели на клима уреди.

Управување со клима уредот - Timer(Off) - Тајмер(Исклучен)

1. Допрете го копчето Timer.
2. Допрете + во горниот десен агол од екранот за Timer.
3. Изберете Time/Repeat/Switch off (време/повторување/исклучување) и допрете Save.
4. На екранот за Timer ќе се појави timer (off) (тајмер/исклучување)





Лизгајте
горе/долу за
избор на време



Допрете repeat> а потоа допрете ги посакуваните денови за повторување или Once (само еднаш) и потоа допрете Confirm your selection (потврдете го изборот).





Допрете Switch> потоа лизнете на ON (вклучено) и Confirm (потврди).



Управување со клима уредот - Timer(On) - Таймер(укајушен)

- Допрете го копчето Timer.
- Допрете + во горниот десен агол од еcranот за Timer.
- Изберете Time/Repeat/Switch(ON) (време/повторување/вклучување) и допрете Save.
- На еcranот за Timer ќе се појави timer.



Лизгајте горе/долу за избор на време

14	17
15	18
16	: 19
17	20
18	21

Repeat Monday....>

Switch ON>

Temperature 25 >

Mode Cool>

Fan Speed Mid>


Precision Air Flow Up-Down Swing>

Допрете repeat> и посакуваните денови за повторување или Once (само еднаш) и потоа допрете Confirm your selection (потврдете го изборот).

Cancel	Repeat	Confirm
Once		
Monday	✓	
Tuesday	✓	
Wednesday	✓	
Thursday		
Friday	✓	
Saturday		
Sunday		

Допрете Switch> потоа лизнете на ON (вклучено) и Confirm (потврди).

Cancel Switch Confirm



ON

OFF

Допрете Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > едно по едно и поставете ги посакуваните параметри како што е претходно назначено и допрете Confirm the setting.

Управување со клима уредот - Timer(change/disable/delete) -

Тајмер(промени/оневозможи/избриши)

1. Променете ги поставките на Timer.

Допрете каде било од лентата со списоци на timer освен лентата switch за да влезете во еcranот за поставување timer, сменете ја поставката и потоа допрете го save (зачувување.)


2. Овозможи или оневозможи Timer:

Допрете лево од прекинувачот за да го оневозможите Timer.

Допрете десно од прекинувачот за да го вклучите Timer.

3. Бришење на Timer:

Лизгајте ја лентата со списоци во тајмерот од десно кон лево додека не се појави копчето Delete (избриши) а потоа допрете го.




Управување со клима уредот - More (додатни функции)

1. Допрете го копчето More (повеќе) за контролирање на дополнителни функции кои ќе се појават на екранот



Забелешка: Некои модели го немаат копчето More.



Забелешка: изгледот може да биде различен, некои икони нема да бидат прикажани ако клима уредот ја нема функцијата или ако истата не е достапна во теквниот режим на работа.

2. Допрете "Display" за да го вклучите или исклучите (on/off) внатрешниот LED дисплеј.



Display

3. Допрете "Buzzer" за да го вклучите или исклучите (on/off) звучниот сигнал кога работите преку Wi-Fi апликацијата.



Buzzer

4. Допрете Anti-Mildew (против мувла) за активирање на Anti-Mildew функцијата ако истата постои на екранот. По исклучувањето на клима уредот ќе започне сушење, намалување на преостаната влага за превенција на појава на мувла и откако ќе заврши истата автомаски се исклучува



Anti-Mildew


5. Допрете го копчето Health за да ја вклучите или исклучите (on/off) функцијата health ако истата е достапна на екранот. Со неа се активира антибактериската функција на јонизирње. Оваа функција е достапна кај модели кои се опремени со јонизирачки генератор.




Health

Управување со клима уредот - Додатни функции (More)

6. Допрете го копчето GEN ако истото е достапно на еcranот. Во овој режим можете да изберете три нивоа на електрична енергија. Клима уредот ќе ја одржува електричната енергија заради заштеда.





GEN Mode▶



7. Допрете го копчето “Electricity Monitoring” ако истото е достапно на еcranот. Со оваа функција можете да ја следите потрошувачката на електрична енергија на клима уредот.



Следење на
електричната
енергија



Допрете го ова копче за да се појави календарот и изберете датум.

8. Допрете го копчето “Self Cleaning” ако истото е достапно на еcranот. Проверете ги деталите за функцијата “Self Cleaning” во упатството за користење.



Self-Cleaning

9. Допрете го копчето “ 8°C ” ако истото е достапно на еcranот. Оваа функција ја одржува собната температура над 8°C . Проверете ги деталите за функцијата 8°C во упатството за користење.





8°C Heat

Управување со клима уредот - Додатни функции (More)

10. Допрете го копчето "Reservation" ако истото е достапно на еcranот. Во овој режим можете да го поставите времето, денови на повторување, режимите, брзината на вентилаторот и протокот на воздух како што сакате и допрете го копчето Save за да се активира оваа функција. Клима уредот автоматски ќе ги постигне поставките во даденото време.





Reservation▶



11. Допрете го копчето "Self-diagnosis" ако истото е достапно на еcranот. Клима уредот автоматски ќе се дијагнозира и ќе прикаже код за грешка/грешки како и инструкции ако тоа е можно.



Self-diagnosis▶




Управување со клима уредот - Додатни функции (More)

12. Допрето го копчето “Electricity Management” ако истото е достапно на екранот.




Управување со
електричната
енергија

Fix Mode	Како функционира клима уредот
Default Mode	Клима уредот работи автоматски во режим на оптична паметна заштеда на енергија за комфорно спиење ноќе.
Fixed Electricity	Клима уредот работи според поставените параметри за електрична енергија. Корисникот може секоја вечер да ги поставува параметрите за фиксна потрошувачка на енергија.
Fixed Temp	Клима уредот работи според фиксна температура. Корисникот може да избере различна температура секоја вечер.




1. Изберете Default Mode
2. Вклучете

Другите два режими ќе се деактивираат.




1. Изберете Fix Electricity Mode
 2. Изберете фиксна потрошувачка на електрична енергија.
- Другите два режими ќе се деактивираат.

Времето може со
лизганье да се помести за
прикажување на повеќе
листи.




1. Изберете Fix Temp mode.
 2. Изберете ја фиксната температура.
 3. Вклучете (On)
- Другите два режими ќе се деактивираат.



Индикатор за
управување со
електричната енергија.

Совети на уредот

Допрете . . . на горниот десен агол од екранот.



Допрете десно или лево за вклучување или исклучување (on/off) на долните совети.

Допрете за промена на име

Допрете за да добиете податоци за апаратот

Допрете за бришење на апаратот.

< Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxxx
Access cloud	106.xxxxxx
Data cloud	47.xxxxxx
Copy all	



Внесете го новото име и допрете Activate.

Новости

1. Допрете News на дното на екранот






< Sample1 (Пример1)
Оладено е, се препорачува поставување на температурата нас 26°C. 2019-03-11 10:00
Оладено е, се препорачува поставување на температурата нас 26°C. 2019-03-11 10:52

Споделување на апаратот

1. Online, Offline (поврзани, неповрзани)

Online (поврзани). Можете да го контролирате клима уредот преку Wi-Fi без интернет доколку сте на истата домашна мрежа или можете да го контролирате клима уредот преку интернет база на мобилна мрежа (3G/4G) или други Wi-Fi ресурси.

Клима уредот е исклучен или има проблеми со конектирање.







2. Допрете го Share (сподели) на дното на екранот со список на уреди.

3. Допрете го уредот за сподедување.

4. Допрете го share и испратете го QR-кодот на други луѓе.

5. Другите треба да влезат во екранот за сподедување уреди на оваа апликација за да го користат интегрираниот скенер за скенирање на QR-кодот.



Лизнете го името од лево кон десно
Допрете Delete за отстранување на лицето


Забелешка:
Ова е примерок,'не скенирајте. Скенирајте го кодот за сподедување на телефонот на приятелот притоа
морате да го користите интегрираниот скенер.

Допрете Refresh ако QR кодот е неефективен.



Сметка и помош

- Допрете  на дното на еcranот со список на уреди.
- Допрете  за да направите или изберете слика за вашата сметка.
- Допрете го името на вашата сметка за да го уредите името.
- Допрете ја поставката за да ја промените лозинката за најава доколку е можно.
- Допрете About за да ја проверите верзијата на апликацијата и серверот на бекстејџ серверот
- Допрете Help за да добиете некои оперативни упатства и решенија за проблеми.



Tap complete to confirm the change

Забелешки

- За техничко ажурирање, постои можеби отстапување на вистинските артикли од оние во упатството. Се извинуваме. Погледнете го вашиот вистински производ и апликација.
- Апликацијата за паметни климатизери може биде сменета без најава заради подобрување на квалитетот и исто така да се избрише во зависност од околностите на производствените фирмии.
- Во случај да се ослабне јачината на сигналот преку Wi-Fi, паметната апликација може да се исклучи. Затоа, проверете дали внатрешната единица е близу до безжичен рутер.
- Функцијата на серверот DHCP треба да се активира за безжичен рутер.
- Интернет врската може да пропадне заради проблем со firewall. Во овој случај, контактирајте го вашиот давател на услуги на интернет.
- За заштита на безбедноста на паметните телефони и поставките на мрежата проверете дали може да се има доверба во апликацијата за клима уредот.

Проблеми и решенија

Опис	Анализа на причини
Клима уредот не може успешно да се конфигурира	<ol style="list-style-type: none">Проверете дали поврзаната мобилна адреса за Wi-Fi и лозинката се точни;Проверете го клима уредот под статус на конфигурација;Дали постојат firewalls или други ограничувања;Проверете дали рутерот работи нормално;Проверете дали клима уредот, рутерот и мобилната работа се во опсегот на сигналот;Проверете дали рутерот има заштитна апликација или не;
Мобилниот не може да го контролира клима уредот	<p>Приказ на софтвер: Идентификацијата не успеа, Тоа значи дека клима уредот е ресетиран и мобилниот телефон ја изгуби дозволата за контрола. Треба да се поврзете на Wi-Fi за повторно да добиете дозвола. Поврзете се локалната мрежа и освежете. Ако сè уште не може да работи, избришете го климатизерот и почекајте да се освежи.</p>
Мобилниот не може да го најде клима уредот	<p>Екран на софтвер: Клима уредот не е конектиран Ве молиме проверете ја работата на мрежата;</p> <ol style="list-style-type: none">Клима уредот е реконфигуриран;Клима уредот е без електрична енергија;Рутерот е без напојување;Клима уредот не може да се поврзе со рутерот;Клима уредот не може да се поврзе на мрежата преку рутерот (под режим на далечински управувач);Мобилниот телефон не може да се поврзе со рутерот (под режим на локална контрола);Мобилниот телефон не може да се поврзе на мрежа (под режим на далечински управувач).



УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ WI-FI ФУНКЦИЈЕ



Овај опис је намењен клима уредима који су опремљени Wi-fi функцијом. Молимо прочитајте ова упутства пре коришћења уређаја и чувајте га за следећу употребу.

САДРЖАЈ

Паметни телефон и Wi-Fi модул.....	1
Преузимање и инсталација апликације.....	2
Активирање апликације.....	4
Најава-регистрација новог корисника.....	6
Најава-заборављена лозинка.....	7
Најава.....	7
Додавање уређаја.....	8
Управљање клима уређаја.....	9
Савети.....	21
Вести.....	21
Споделјавање.....	22
Рачун и помош.....	23
Напомене.....	24
Проблеми и решења.....	24

Паметни телефон и Wi-Fi модул

1. Минимална спецификација паметног телефона:

Android 5.0 верзија или новија

iOS 9.0 верзија или новија


2. Потребни параметри безжичне мреже за Wi-Fi модул

Стандард Карактеристике	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Оперативна фреквенција	2400 - 2483.5MHz ISM band	2400 -2483.5MHz ISM band	2400 -2483.5MHz ISM band
Модулација	DQPSK,DBPSK CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM 64QAM with OFDM	BPSK,QPSK,16QAM 64QAM with OFDM
Број канала	13 channels for worldwide	13 channels for worldwide	
Брзина преноса података	At most 11Mbps	At most 54Mbps	At most 150Mbps
Сензитивност	-76dBm for 11Mbps	-65dBm for 54Mbps	-64dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT20) -61dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT40)
Излазна моћ	16 2dBm for 11Mbps	14 2dBm for 54Mbps	12 2dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT20) 12 2dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT40)
Заштита	Стандард: WEP/WEPA/WPA2 Алгоритам енкрипције: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

3. Где се налазе Wi-Fi модул и MAC адреса

Отворите предњи панел, Wi-Fi модул се налази у близини поклопца електричне кутије или на самом панелу.

MAC адреса представља идентификациони број Wi-Fi модула, који је важан за постпродажно сервисирање и молимо не отклањајте и немојте да оштетите налепницу са MAC адресу.



Преузимање и инсталирање апликације

1. Инсталирајте апликацију за Android паметног телефона.

Корак 1: Притисните Play Store икону на паметни телефон.




Play Store

Корак 2: Упишите "Intelligent AC" у прозор Search да претражите апликацију.



Корак 3: Притисните на "INSTALL"

Корак 4: Притисните на "ACCEPT" за инсталирање апликације.

Корак 5: Када се инсталирање заврши, на екрану појавиће се дугме "OPEN". Притисните на "OPEN" дугме да би се апликација уклучила.



Intelligent AC



Преузимање и инсталирање апликације

2. Инсталаријте апликацију за IOS паметног телефона.

Корак 1: Притисните на "APP Store" икону вашег iPhone.



Корак 2: Упишите "Intelligent AC" у прозору Search да претражите апликацију.


Корак 3: Притисните на дугме да преузмите и инсталirate апликацију.

Корак 4: Када се заврши инсталирање на екрану ће се појавити дугме "OPEN". Притисните на дугме "OPEN" да се апликација укључи.

3. Други начин за преузимање и инсталирање апликације:

Корак 1: Скенирајте следећи QR код

Корак 2: Притисните на "Download" дугме на екрану (за iPhone молимо уђите у "APP Store" и следите тачку 2 да завршите инсталирање.



Корак 3: Након преузимања апликације притисните на "INSTALL" дугме на екрану или нађите "IntelligentAC.apk" на листи преузетих апликација и отворите.




Корак 3: Изаберите "I understand the risk, install anyway" на прозору за инсталирање

Корак 5: Изаберите "install anyway" за инсталирање.

Корак 6: Када се инсталирање заврши на екрану ће се појавити дугме "OPEN". Притисните на "OPEN" дугме да се апликација укључи.



Напомена: Претражите горње кораке у UC Browser, можете да одаберете и друге алатке



Активирање апликације - подешавање апликације

1. Стартирајте апликацију притискањем на AC икону.



Intelligent AC

2. Притиснете на Tap Allow да добијете дозволу за приступ до камере и меморије на следећи прозор.

Direct access to camera to take photos or videos

Intelligent AC requires access to following permission: Camera. Allow?

Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.

Never ask again after denying permission

Deny

Allow



Access photos, media, and files on your device

Intelligent AC requires access to following permission: Storage. Allow?

Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.

Never ask again after denying permission

Deny

Allow



Напомена: ако притиснете на Deny, апликација ќе дати приказ "Please enable the permission in settings-молимо дадете дозволу".

Можете да дате дозволу у поставке мобилног.

3. Након што сте добили дозволе на следећи прозор Select Area Of Use, молимо изаберите регион и притиснете на Confirm.

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)

For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)

Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)

Users in other areas please select this area.

Make sure that the product you use is the same as the local area you choose. Otherwise the product may not work properly

Confirm

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)

For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)


Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)


Users in other areas please select this area.

Активирање кода за активирање апликације и уговор за приватност


4. На прозору за активирање апликације можете да скенирате QR код или изаберите Manual input и унесите код за активирање.



Активирајте QR код и активацијски код





Скенирајте QR код или извршите
мануелни унос



Напомена: Без QR код или код за
активирање не можете да
активиране апликацију и да је
користите.




5. Притисните на Allow у следећем прозору Access to location након активирања.



6. Појави ће се прозори Welcome screen и Privacy Agreement, проверите пажљиво уговор и притисните на Agree.


Најава-регистрирање новог корисника

- За нову инсталацију APP, појавиће се прозор за пријаву након споразума о приватности. За нову пријаву појави ће се након покретања и екрана добродошлице.
- Ако немате рачун, региструјте се.
- Куцните свој код земље, на пример +86.
- Помичите се по екрану или пронађите своју земљу и додирните је, нпр. Кина +86.
- Унесите свој телефонски број и направите лозинку
(Лозинка мора да садржи 6 ~ 20 знакова и бројева)
- Куцните на Get verification code (Преузми контролни код) и ускоро ћете добити контролни код.
- Унесите верификационој код у року од 59 секунди.
- Куцните Complete (Доврши) када завршите.




Најава-заборављена лозинка

1. Ако сте заборавили лозинку за најаву, куцните на **Forget Password** (заборављена лозинка).
2. Унесите ваш телефонски број и креирајте нову лозинку.
(Мора да садржи 6 - 20 карактера и бројеве).
3. Додирните **Get verification code** (добиј код за верификацију).
Унесите код за верификацију (укључен у пораци која је примљена на ваш паметни телефон у року од 59 секунди.
5. Додирните **Complete** to finish the registration (завршите регистрацију).




Најава

1. Унесите број вашег мобилног телефона и лозинку.
2. Додирните **Login**.





Додавање другог уређаја

- Кликните + у горњем десном углу екрана у списку уређаја, а затим додирните Add Device (додај уређај).
- Укључите унутрашњу јединицу клима уређаја (стартирање климатизације није потребно) и следите инструкције на 1/5 екрана или притисните дугме за рестартирање Wi-Fi модула да рестартирате Wi-Fi модул. Кликните на 1/5 екрана.
- Унесите назив и лозинку Wi-Fi, баш као и код вашег повезаног паметног телефона и додирните Connect (повежи).
- Можете да видите процентуалну стопу процеса повезивања, у исто време
PP "," SA "," AP " осветљавају у редоследу интерног дисплеја.
" PP " значи " претраживач рутера "
"SA" значи " повезано са рутером "
"AP" значи " повезано са серверот "
- Када се конфигурација заврши, аутоматски ће се појавити 4/5 и 5/5 екран.
- Унесите назив овог уређаја и додирните Complete (потпуно) на екрану 5/5. Уређај ће бити приказан на екрану на листи уређаја када је процедура завршена.




Управљање клима уређаја - главни контролни екран

Додирните назив уређаја да бисте га пронашли на главној контролној табли уређаја.



Управување клима уређаја - режиме рада


- Додирните дугме Mode.
- На екрану начина рада постоји 5 модова рада, додирните један за уклучивање клима уређаја
- Додирните дугме X да бисте се вратили на главни екран.
- Начин приказа и позадина ќе се променити.



Напомена: Молимо прочитате детаље сваког режима у упатства за комфорније управување.

Управување клима уређаја - брзина вентилатора


- Додирните Fan speed дугме.
- Изберите жељену брзину и додирните је.
- Додирните дугме X да бисте се вратили назад на главни екран.
- Индикатор изабране брзине приказаће се на екрану.



Режим	Брзина вентилатора
Cool	Све брзине
Fan	Све брзине
Dry	Све брзине
Heat	Све брзине
Auto	Све брзине

Напомена:
У моду Dry не може да се подеси брзина.

Напомена: Може да се разликује овисно од модела клима уређаја, На пример:



Управљање клима уређаја - Air Flow контрола




1. Додирните дугме Precision Air Flow (прецизан проток ваздуха).

2. Изаберите жељени проток ваздуха и додирните.


3. Додирните дугме X да бисте се вратили назад на главни екран.

4. На екрану ће се појавити индикатор изабраног протока ваздуха.

Напомена: Неки модели немају усмеравање протока ваздуха лево-десно и ако код њих се активира чује се бип звук али неће имати ефекта.



Напомена: Главни контролни дисплеј и екран протока ваздуха могу се разликовати од екрана у зависности од модела клима уређаја. На пример:





Управљање клима уређаја - ECO

1. За Еко функцију само додирните дугме да бисте активирали функцију, тастер ће се упалити и на екрану ће се појавити индикатор.

2. Додирните поново да бисте онемогућили функцију.

3. Контролисане температуре у моделу климатских уређаја:

У режиму хлађења, нова температура ће бити $\leq 26^{\circ}\text{C}$. У режиму грејања биће нова подешена температура $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



ECO функција је онемогућена у режимима Fan/ Dry/Auto mode .

Напомена: Главни контролни екран и ECO дисплеј могу се разликовати од екрана у зависности од модела клима уређаја.

На пример:




Напомена:

ECO функција је онемогућена у режимима Turbo/Sleep код некох модела клима уређаја

Управљање клима уређаја - Sleep (спавање)


- Додирните дугме Sleep.
- Изаберите жељени режим за Sleep и додирните га.
- Додирните дугме X да се вратите назад на главни екран.
- На екрану ќе се појавити индикатор за Sleep.



Режим	Овозможен Sleep
Cool	Да
Fan	
Dry	
Heat	Да
Auto	

Функција Sleep је онемогућена у режиме Fan/ Dry/Auto mode .

Напомена: Главни контролни екран може се раликовати од приказаних овисно од модела клима уређаја. На пример:





Напомена:


Sleep функција је онемогућена у режиме Turbo/Sleep код некох модела клима уређаја.

Управљање клима уређаја - Timer(Off) - Таймер(Искључен)


1. Додирните дугме Timer.
2. Додирните + у горњем десном углу екрана за Timer.
3. Изберите Time/Repeat/Switch off (време/понављање/искључавање) и додирните Save.
4. На екрану за Timer појавиће се timer (off - таймер/искључавање)





Помичите
горе/доле за
одабир
времена



Додирните repeat> затим додирните жељено дане за понављање или Once (само једном) а затим додирните Confirm your selection (потврдите ваш изабир).





Додирните Switch> затим помичите на ON (укључено) и Confirm (потврди).



Управљање клима уређаја - Timer(On) - Тајмер(Укључен)

- Додирните дугме Timer.
- Додирните + у горњем десном углу екрана за Timer.
- Изберите Time/Repeat/Switch(ON) (време/понављање/укључивање) и додирните Save.
- На екрану за Timer појавиће се timer.



Помичите
горе/доле за
изабир
времена

	14	17
	15	18
16	: 19	
	17	20
	18	21

Repeat **Monday....>**

Switch **ON>**

Temperature **25 >**

Mode **Cool>**

Fan Speed **Mid>**


Precision Air Flow **Up-Down Swing>**

Додирните repeat> и жељене дане за понављање или Once (само једном) и затим додирните Confirm your selection (потврдите изабир).

Cancel	Repeat	Confirm
Once		
Monday	✓	
Tuesday	✓	
Wednesday	✓	
Thursday		
Friday	✓	
Saturday		
Sunday		

Додирните Switch> затим помичите ON (укључено) и Confirm (потврди).

Cancel Switch Confirm



ON
OFF

Додирните Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > једно по једно и поставите жељене параметре као што је претходно наведено и додирните Confirm the setting.

Управљање клима уређаја - Timer(change/disable/delete) - Тајмер(промени/онемогући/обриши)

1. Промените подешавања тајмера.

Куцните било гдје на траци листе тајмера осим траке за пребацивање да бисте ушли у екран Timer за подешавање тајмера, промијенили поставку, а затим тапните на Save.



2. Омогућите или онемогућите тајмер:

Додирните лево од прекидача да бисте искључили тајмер.

Додирните десно од прекидача да бисте укључили тајмер.



3. Брисање тајмера:

Гурните траку листе тајмера удесно док се не појави тастер Delete, а затим тапните.



Управљање клима уређаја - More (додатне функције)


1. Додирните дугме More (више) за контролирање додатних функција које ће се појавити на екрану



Напомена: неке моделе немају дугме More.

Напомена: изглед може бити другачији, неке се иконе неће приказивати ако клима уређај не ради или ако није доступан у тековном режиму.

2. Додирните "Display" да укључите или искључите (on/off) унутрашњи LED дисплеј.



Display

3. Додирните "Buzzer" да укључите или искључите (on/off) звучни сигнал када радите преко Wi-Fi апликације.



Buzzer

4. Додирните Anti-Mildew (против плијесни) за активирање Anti-Mildew функције ако иста постоји на екрану. Након искључивања клима уређаја, почеће сушење, смањивање преостале влаге за превенцију појаве плесан и након што се ова функција обави, аутоматски се искључуја.



Anti-Mildew

5. Додирните дугме Health да укључите или искључите on/off функцију health уколико је доступна на екрану. Са овом функцијом активира се антибактериско јонизирање. Ова је функција доступна код модела који су опремљени са јонизирачким генератором.




Health

Управљање клима уређаја - Додатне функције (More)

6. Додирните дугме GEN ако је доступно на екрану. У том режиму можете одабрати три нивоа електричне енергије. Клима уређај ће одржавати електричну енергију ради уштеде.





GEN Mode▶



7. Додирните дугме "Electricity Monitoring" ако је доступно на екрану. Овом функцијом можете пратити потрошњу електричне енергије клима уређаја.



Праћење
електричне
енергије



Додирните ово дугме да се појави календар и одaberite datum.

8. Додирните дугме "Self Cleaning" ако је доступно на екрану. Проверите детаље функције "Self Cleaning" у упутство за употребу.



Self-Cleaning

9. Додирните дугме "8°C" ако је доступно на екрану. Ова функција одржава собну температуру изнад 8°C. Проверите детаље функције 8°C у упутства за употребу.





Управљање клима уређаја - Додатне функције (More)

10. Додирните дугме "Reservation" ако је доступно на екрану. У овом режиму можете да поставите време, дани за понављање, режиме, брзина вентилатора и проток ваздуха по жељи и додирните дугме Save да се активира ова функција.

Клима уређај ће аутоматски постићи поставке у датом времену.





Reservation▶



11. Додирните дугме "Self-diagnosis" ако је доступно на екрану. Клима уређај ће се аутоматски дијагностицирати и приказати код грешке, као и инструкције по могућности.



Self-diagnosis▶




Управљање клима уређаја - Додатне функције (More)

12. Додирните дугме "Electricity Management" ако је доступно на екрану.




Управљање са
електричном
енергијом

Fix Mode	Како функционира клима уређај
Default Mode	Клима уређај аутоматски ради у режиму оптичке паметне уштеде енергије за удобан сан ноћи.
Fixed Electricity	Клима уређај ради у складу са постављеним параметрима електричне енергије. Корисник може свако веће да поставља параметре за фиксну потрошњу електричне енергије.
Fixed Temp	Клима уређај ради на фиксној температури. Корисник може изабрати другу температуру сваке вечери.




1. Одаберите Default Mode
2. Укључите Друга два режима декативират ће се.




1. Одаберите Fix Electricity Mode
2. Изаберите фиксну потрошњу електричне енергије.
Друга два режима декативират ће се.

Време може клизањем да се подеси за приказ више листи.




1. Изаберите Fix Temp mode.
2. Изаберите фиксну температуру.
3. Укључите (On) Друга два режима декативират ће се.



Индикатор за управљање са електричном енергијом.

Савети за уређај

Кликните . . . на горњем десном углу екрана.



Додирните десно или лево за укључивање или искључивање (on/off) доњих савета.

Додирните за промена имена

Додирните да бисте добили податке о уређају

Додирните за бришење уређаја.


< Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxxx
Access cloud	106.xxxxxx
Data cloud	47.xxxxxx
Copy all	



Унесите ново име и додирните Activate.

Вести

1. Додирните News на дну екрана






Сподељавање уређаја

1. Online, Offline (повезани, неповезани)

Online (повезани). Можете да контролирате клима уређај преко Wi-Fi без интернета уколико сте на истој кућној мрежи или можете да контролирате клима уређај преко интернет базе на мобилној мрежи (3G/4G) или друге Wi-Fi ресурсе.

Клима уређај је искључен или има проблеме са конекцијом.




2. Додирните Share на дну екрана са списком уређаја.

3. Тапните уређај за дељење.

4. Купните на share и пошаљте QR код другим људима.

5. Остали требају да уђу на екран за дељење уређаја ове апликације да би користили интегрисани скенер QR кода.



The diagram illustrates the sharing process:

- Sharing device:** Shows 'Share all devices to friends' and lists 'Sample1' and 'Sample2'.
- Device Sharing:** Shows 'Sharing device' (with a tap icon) and 'Sharing members' (with a tap icon).
- Share members:** Shows a list of users: '136*****' and another '136*****' with a 'Delete' button.
- Share QR code:** Shows a QR code and the text 'Share QR code to friends, effective within 5 minutes.'


Annotations:

- 'Померите име од лево према десно
Додирните Delete за отклањање особе'
- 'Напомена:
Ово је примерак, не скенирајте. Скенирајте код за дељење телефона свог пријатеља док користите интегрисани скенер.'
- 'Додирните Refresh ако је QR код неефективан.'

Device list (Bottom right): Shows 'Sample1' and 'Sample2' with refresh and Wi-Fi icons.

Рачун и помош

- Додирните  на дну екрана на списку уређаја.
- Додирните  да направите или изaberite слику за ваш рачун.
- Додирните име вашег рачуна да бисте уредили име.
- Додирните поставку да бисте променили лозинку за најаву уколико је то могуће.
- Додирните About да проверите верзију апликације и сервер Backstage Server
- Додирните Help да бисте добили неколико оперативних инструкција и решења за проблеме.



Tap complete to confirm the change

Напомене

Код техничких ажурирања може доћи до одступања од стварних чланака од приказаних у приручнику. Извините за то. Погледајте ваш стварни производ и апликацију.

2. Примјена паметних клима уређаја може се мењати без претходне најаве у сврху побољшања квалитета, а може се и избрисати у зависности од околности производних компанија.
3. У случају да јачина сигнала ослаби преко Wi-Fi-ја, паметна апликација може се искључити. Стога проверите је ли унутрашња јединица близу бежичног рутера.
4. Функција DHCP сервера треба бити омогућена за бежични рутер.
5. Интернет веза можда неће успети због проблема са заштитним зидом. У том случају обратите се свом провајдеру интернетских услуга.
6. Да бисте заштитили безбедност паметних телефона и мрежних поставки, проверите да ли се апликацији за климатизацију може веровати.

Проблеми и решења

Опис	Анализа разлога
Клима уређај се не може успешно конфигурирати	<ol style="list-style-type: none">1. Проверите да ли су повезана Wi-Fi адреса и лозинка исправни2. Проверите клима уређај под статусом конфигурације;3. Постоје ли Firewall или друга ограничења?4. Проверите да рутер исправно ради;5. Проверите да ли су клима уређај, рутер и мобилни унутар распона сигнала;6. Проверите да ли рутер има сигурносну апликацију или не;
Мобилни не може да контролира клима уређај	<p>Преглед софтвера: Провера идентитета није успела, То значи да је клима уређај ресетован, а мобилни телефон је изгубио дозволу за контролу.</p> <p>Да бисте поново добили дозволу, морате да се повежете на Wi-Fi. Повежите се на локалну мрежу и освежите.</p> <p>Ако и даље не може радити, обришите клима уређај и причекајте да се освежи.</p>
Мобилни не може да нађе клима уређај	<p>Дисплеј софтвера: Клима уређај није повезан</p> <p>Молимо проверите перформансе мреже;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Клима уређај је реконфигуриран;2. Клима уређај је без електричне енергије;3. Рутер је без напајања;4. Клима уређај се не може повезати са рутером;5. Клима уређај се не може повезати с мрежом путем ресивера (у режиму даљинског управљања);6. Мобилни телефон не може бити повезан на рутер (у режиму локалне контроле);7. Мобилни телефон не може бити повезан на мрежу (у режиму даљинског управљања).

FAVORIT

Wi-Fi Function User Manual



This description is applied to Air Conditioners with Wi-Fi function. Please read the manual carefully before using the product and keep it for future reference.

CONTENTS

Smart phone Environment and Wi-Fi Module	1
Downloading and Installing the App.....	2
Activate APP.....	4
Login-Registration for new user	6
Login-Forget the Password	7
Login	7
Add device	8
Air conditioner control	9
Tips of the device	21
News	21
Share the device	22
Account and Help	23
Notice.....	24
Trouble Shooting	24

Smart phone Environment and Wi-Fi Module

1. Minimum specifications on a Smart phone:

Android 5.0 version or higher

iOS 9.0 version or higher


2. Wireless Network Requirements of Wi-Fi module

Features \ Standard	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Operating frequency	2400 - 2483.5MHz ISM band	2400 -2483.5MHz ISM band	2400 -2483.5MHz ISM band
Modulation	DQPSK,DBPSK CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM 64QAM with OFDM	BPSK,QPSK,16QAM 64QAM with OFDM
Channel numbers	13 channels for worldwide	13 channels for worldwide	
Data rate	At most 11Mbps	At most 54Mbps	At most 150Mbps
Sensitivity	-76dBm for 11Mbps	-65dBm for 54Mbps	-64dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT20) -61dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT40)
Output Power	16 ± 2 dBm for 11Mbps	14 ± 2 dBm for 54Mbps	12 ± 2 dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT20) 12 ± 2 dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT40)
security	Standard: WEP/WEPA/WPA2 encryption algorithm: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

3. Where is the Wi-Fi module and The MAC address

Open the front panel, the Wi-Fi module is nearby the electric box cover or on the panel.

The MAC address is the ID of a Wi-Fi module, it's very important for after service, please don't remove or destroy the MAC address label.



Downloading and Installing the App

1. Install the APP for Android Smart phone

Step1. Tap the "Play Store" icon on the Smart phone.






Play Store

Step2. Type "Intelligent AC" in the search window and search the app.

Step3. Tap the "INSTALL" button.

Step4. Tap the "ACCEPT" button to install the APP..

Step5. When the app is finished installing, an OPEN button is displayed on the screen. If you are ready to use it ,tap "OPEN" to start it.



Downloading and Installing the App

2. Install the APP for iPhone(IOS system)

Step1. Tap the "APP Store" icon on the iPhone.



App Store

Step2. Type "intelligent ac" in the search window and search the app.

Step3. Tap the button to download and install the APP.

Step4. When the app is finished installing, an OPEN button is displayed on the screen. If you are ready to use it ,tap "OPEN" to start it.

3. Another way to download and Install the APP

Step1. Scan the following QR code.

Step2. Tap "Download" on the screen (for iPhone, please enter into the App Store and follow item2 of this topic to finish the installing).



Step3. After downloaded the APP, tap "Install" button on the screen or find the "IntelligentAC.apk" in the download lists and open it.

Step4. Select "I understand the risk, install anyway" . on the installation screen

Step5. Tap "Install anyway" to install APP.

Step6. When the app is finished installing, an OPEN button is displayed on the screen. If you are ready to use it ,tap "OPEN" to start it.

Done

Open

Note: Source UC Browser for above steps ,you can choose other tools.

Download Notification

File Name: IntelligentAC.apk
Saved in:Internal Storage/Downloads
Size: 21.41M

Cancel

Download

Understand the risk, install anyway

Cancel

Official version

Warning



This app has not undergone AppGallery compatibility and security testing. Install with caution.

Cancel

Install anyway

Activate APP-App settings

1. Launch the APP by tapping the Intelligent AC icon on your smart phone.



Intelligent AC

2. Tap Allow to get permissions of access to camera and storage on the next permissions screen.

Direct access to camera to take photos or videos

Intelligent AC requires access to following permission: Camera. Allow?

Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.

Never ask again after denying permission

Deny

Allow



Access photos, media, and files on your device

Intelligent AC requires access to following permission: Storage. Allow?

Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.

Never ask again after denying permission

Deny

Allow



Note: if you tap Deny, the app will disable and prompt "Please enable the permission in settings".

You can enable the permission in your mobile setting.

3. Once get the permissions, on the next Select Area Of Use screen, please carefully select one of the area and tap Confirm.

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)

For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)

Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)

Users in other areas please select this area.

Confirm

Make sure that the product you use is the same as the local area you choose. Otherwise the product may not work properly

Confirm

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)

For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)

Recommended GDPR to include users in countries and regions.


Other Region(American server)

Users in other areas please select this area.

Confirm

Activate APP-Activation code and Privacy agreement


4. On the next activation screen, to active the APP, you can scan the activate QR code directly or choose Manual input and input the activation code .




Scan the QR code or Manual Input



5. Please tap Allow on the next Access to location screen after activation .



6. Welcome screen and Privacy Agreement screen will POP up , please check the privacy carefully and tap Agree.



Login-Registration for new user

1. For the new installation of APP, the login screen will appear after Privacy agreement.

For a new login, it will appear after launching and welcome screen.

2. If you don't have any account please tap Register

3. Tap country calling code of your phone number like "+86".

4. Slide the screen or find the country of your mobile phone number located.

Tap the country like China +86.




5. Input your mobile phone number and create a password

(Password must include 6~20 characters and numbers)

6. Tap Get verification code and a message with verification code will be received on your smart phone soon.


7. Input the verification code within 59s.

8. Tap Complete when done.




Login-Forget the Password

- 1.If you forget the password to login please tap Forget Password.
- 2.Input your mobile phone number and create a new password
(Must including 6~20 characters and numbers).
- 3.Tap Get verification code.
- 4.Input the verification code(included in the message received on your smart phone)
within 59s.
- 5.Tap Complete to finish the registration.








Login

- 1.Input your mobile phone number and password.
- 2.Tap Login.





Add device

- 1.Click + in the upper right corner of the Device list screen ,then tap Add Device.
- 2.Power on the indoor unit(Launching the Air conditioner is not required) and follow up the instruction on 1/5 screen or press restart button of the Wi-Fi module to restart the Wi-Fi module. Tap next on 1/5 screen.
- 3.Input the Wi-Fi name and password, the same as your smart-phone connected, tap Connect.
4. You can see the percent rate of connecting process,at the same time
"PP" "SA" "AP" shining in turn on the indoor display.
"PP" means "searching the router"
"SA" means "connected to the router"
"AP" means "connected to the server"
- 5.When finished the configuration it will get into 4/5 and 5/5 screen automatically.
- 6.Input the name of this device and tap Complete on 5/5 screen.
The device will be listed on the Device list screen when done.




Air conditioner control-Main control screen

Tap the name of one device, it will get into the main control screen of the device.



Air conditioner control-Mode


- 1.Tap the Mode button.
2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
- 3.Tap the X button to back to the main control screen.
- 4.The mode and background will change on the screen.



Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.

Air conditioner control-Fan Speed


- 1.Tap the Fan speed button.
- 2.Choose your desired fan speed and tap it.
- 3.Tap the X button to back to the main control screen.
- 4.The selected fan speed indicator will appear on the screen.



Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

*Note:
Fan Speed can't be adjusted on Dry mode .*

*Note: Fan Speed screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model.
Example as below:*



Air conditioner control-Air Flow control



1.Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.

2.Choose your desired air flow and tap it.

3.Tap the X button to back to the main control screen.



4.The selected air flow indicator will appear on the screen.

Note: For some models without auto Left-Right wind, If you active it, you will hear a beep, but no any actions.



Note: The Main controlscreen and Air Flowscreen may appear slightly different, depending on the airconditioner model.

Example as below:



Air conditioner control-ECO



1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will appear on the screen.

2. Tap again to disable the function.

3. Temperature controlled for some air conditioner model:

In Cooling mode, the new setting temperature will $\geq 26^{\circ}\text{C}$.


In heating mode, the new setting temperature will $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note: The Main controlscreen and ECOcontrol method may appear slightly different, depending on the airconditioner model.Example asbelow:




Note:

ECO is disabled on Turbo/Sleep mode too for some air conditioner model.

Air conditioner control-Sleep

- 1.Tap the Sleep button.
- 2.Choose your desired sleep mode and tap it.
- 3.Tap the X button to back to the main control screen.
- 4.The selected sleep mode indicator will appear on the screen.




Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note:

The Main control screen may appear slightly different ,depending on the air conditioner model.
Example as below:





Note:


Sleep is disabled on Turbo/Sleep mode too
for some air conditioner model..

Air conditioner control-Timer(Off)


- 1.Tap the Timer button.
- 2.Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
- 3.Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
- 4.The timer(off) will appear on the Timer main screen.





Slide up or down
to select time



Tap repeat> then tap your desired
repeat days orOnce, then tap
Confirm your selection.





Tap Switch> then slide the
screen to chooseON
and Confirm.




Air conditioner control-Timer(On)


- 1.Tap the Timer button.
- 2.Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
- 3.Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow as your desired and then tap Save.
- 4.The timer will appear on the Timer main screen.




Slide up or down to select time




Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.



Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.



Tap Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow > one by one then sets your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.



Air conditioner control-Timer(change /disable /delete)

1.Change the Timer setting:

Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer setting screen, change the setting and then tap save.



2.Enable or Disable the Timer:

Tap the left of the switch to disable the Timer.

Tap the right of the switch to enable the Timer.

3.Delete the Timer:

Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.



Slid left to disable the Timer.

Slid right to enable the Timer.




Air conditioner control-More(Additional functions)

1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.



Note:
Some air conditioner model
don't have the more button.



Note: The appearance maybe different , some icons
will be hidden if the air conditional do no have this
function or do not enable on the current mode.

2. Tap the "Display" to switch on/off the indoor LED display.



Display

3. Tap the "Buzzer" to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.



Buzzer

4. Tap the "Anti-Mildew" button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen.
After AC turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function
finish, it will automatically turn off.



Anti-Mildew

5. Tap the "Health" button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen.
It activate the antibacterial ioniser function.
This function only for models with the ioniser generator.



Air conditioner control-Additional functions(More)


6. Tap the "GEN Mode" button, if it is available on the screen.

In this Mode, you can choose one of the three levels of current.

The air conditioner will maintain proper current to save energy.



GEN Mode▶





7. Tap the "Electricity Monitoring" button if it is available on the screen.

In this function, you can monitor the air conditioner electricity consumption.



Electricity Monitoring ▶



You can tap this button to pop up the calendar then select the date.

8. Tap the "Self-Cleaning" button, if it is available on the screen.

Check the details of the Self-Cleaning function on User Manual.



Self-Cleaning

9. Tap the "8°C Heat" button , if it is available on the screen.

This function help keep the room temperature over 8°C.

Check the details of the 8°C Heat function on User Manual.



8°C Heat

Air conditioner control-Additional functions(More)



10.Tap the "Reservation" button , if it is available on the screen.

You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function.

The air conditioner will automatically reach your settings at the appointment time.



Reservation►





11.Tap the "Self-diagnosis" button, if it is available on the screen.

The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.



Self-diagnosis►




Air conditioner control-Additional functions(More)

12. Tap the "Electricity Management" button if it is available on the screen.



Electricity Management ►


Fix Mode	Air conditioner actions
Default mode	AC auto operate.Ultimate smart energy saving, have a comfortable and cooling sleep at night.
Fixed Electricity	AC auto operate as per the fixed electricity power, the user can select the fixed electricity power every night.
Fixed Temp	AC auto operate as per the fixed temp, the user can select different temp every night.



1. Choose Default mode

2. Switch ON

The other 2 modes will be deactivate.




1. Choose Fix Electricity mode

2. Select the fixed power consumption

3. Switch ON

The other 2 modes will be deactivate.

The time can be slide left or right to show more list.




1. Choose Fix Temp mode

2. Select the fixed temperature



3. Switch ON

The other 2 modes will be deactivate.




Tips of the device

Tap . . .in the upper right corner of the device main screen.



< Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxxx
Access cloud	106.xxxxx
Data cloud	47.xxxxxx
Copy all	



News

1.Tap News in the bottom of the device list screen.


2.Tap the device name and you can check the news of the device when operation.





Share the device

1. Online, Offline

Online, You can control the air conditioner through Wi-Fi without Internet in the same Wi-Fi home network, or you can control the air conditioner through Internet base on mobile network (3G/4G) or other Wi-Fi resources.



The air conditioner is off or connecting issue.





2.Tap Share in the bottom of the device list screen.


3.Tap Sharing device.

4.Tap share and send the QR code to other people.

5.Other people have to get into the Device Sharing screen of this APP to use the integrate scanner to scan the QR code.




Scanner




Note:
It's a sample, don't scan. Scan the sharing QR code on your friend phone.
And must use the integrate scanner.

Tap Refresh if QR code is noneffective.



Account and Help

- 1.Tap  in the bottom of the device list screen.
- 2.Tap  to take or choose a picture for your account.
- 3.Tap your account name to edit the name.
- 4.Tap setting to change your login password if possible.
- 5.Tap About to check the APP version and Backstage Server.
- 6.Tap Help to get some operate instructions and solutions of problems.



Tap complete to confirm the change

Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
Air conditioner can't be configured successfully	<ol style="list-style-type: none">1. Check the mobile connected Wi-Fi address and password is correct;2. Check the air conditioner under configuration status;3. There are any firewall or other restrictions have been set or not;4. check the router work normally;5. Make sure air conditioner, router and mobile work within signal scope;6. Check router shielding App or not;
Mobile can't control air conditioner	<p>Software display: Identification failed, It means the air conditioner has been reset, and the mobile phone lost control permission. You need to connect Wi-Fi to get permission again. Please connect the local network and refresh it. After all still can't work, please delete air conditioner and wait its refresh.</p>
Mobile can't find air conditioner	<p>Software display: Air conditioner out of line. Please check network working;</p> <ol style="list-style-type: none">1. The air conditioner has been reconfiguration;2. Air conditioner out of power;3. Router out of power;4. Air conditioner can't connect to router;5. Air conditioner can't connect to network through the router (under remote control mode);6. Mobile can't connect to router(Under local control mode);7. The mobile phone can't connect to network (under remote control mode).