秘别: 编号:



Skyworth Standalone VR SDK (Unreal)

开发文档

拟制	日期	
审核	日期	
批准	日期	

深圳创维新世界科技有限公司

1 介绍	3
2 SDK 配置	
2.1 支持设备型号	
2.2 开发环境要求	
3 快速入门	3
3.1 Skyworth VR 项目创建	3
3.2 Skyworth VR 项目设置	5
3.2 Skyworth VR 项目打包和部署	9

1 介绍

该 SDK 是 Unreal 引擎的插件,基于 XR 框架开发。能将 Unreal 引擎渲染的画面显示在 Skyworth 的 VR 头显设备上,同时插件从 VR 设备上获得 Sensor 数据应用到摄像头上。该 SDK 支持 3DOF 手柄,需要在 VR 设备的启动页连接上手柄。不连接手柄时是使用锚点加确认键的方式输入。

2 SDK 配置

2.1 支持设备型号

V901、S802

2.2 开发环境要求

软件名字	要求版本
Unreal引擎	4.25.4, 4.26.1
Android SDK	API Level 25及以上
Visual Studio	VS2017及以上
JDK	Jdk 1.7.0_01及以上
Android NDK	R21b

- Android 环境设置请使用 Android Works 配置。
- Visual Studio 2017 需要勾选 "Game development with C++"。

3 快速入门


此快速入门指南介绍如何对虚幻引擎 4 项目进行设置,使其兼容 Skyworth VR。

3.1 Skyworth VR 项目创建

此部分将讲述如何新建一个拥有最佳设置、便于进行 Skyworth VR 开发的 UE4 项目。

步骤


1. 用 Epic Games Launcher 下载并安装 4.25.4 或更新版本的虚幻引擎 4。完成此操作后,按下启动(Launch) 按钮打开项目浏览器。




2. 在项目浏览器中,前往新建项目(New Project)部分并选择游戏(Games)分类,空白(Blank)模板。



- 3. 由于 VR 总体渲染要求较高,建议以下列设置开始 UE4 VR 新项目,确保项目从开始便以正确的帧率 运。
 - 启用 蓝图 (Blueprint)
 - 启用 移动/平板设备(Mobile / Tablet)
 - 启用 可缩放的 3D/2D (Scalable 3D / 2D)
 - 启用**无初学者内容(No Starter Content) **



- 4. 按下右下角的创建项目(Create Project)按钮创建项目,然后关闭工程。
- 5. 将 SDK 中 4.25 里面的 Plugins 文件夹拷贝到工程目录, 然后双击 SVR_OS.uproject。



3.2 Skyworth VR 项目设置

该部分讲解如何设置虚幻引擎 4 项目,使其能够用于 Skyworth VR。


1. 虚幻引擎 4 编辑器加载后,打开 主工具栏 中的 编辑(Edit) 选项卡,并选择 插件(Plugins) 菜单项。




2. 前往 插件(Plugins) 菜单的 已安装(Installed)->虚拟现实(Virtual Reality) 部分,确认 Skyworth VR 已启用。



3. 前往 Built-In-> Virtual Reality 去除勾选 Oculus VR 和 SteamVR,然后点击 Restart Now 按钮重启编辑器。




4. 选择主工具栏的 文件 (File) 选项,然后点击 保存 (Save) 选项呼出 将关卡另存为 (Save Level As) 窗口。




5. 返回 主工具栏 选择 编辑(Edit) 菜单项,然后选择 项目设置(Project Settings)



6. 在项目设置(Project Settings) 菜单 地图和模式(Maps & Modes) 部分中的 默认地图(Default Maps)下,将 编辑器启动地图(Editor Startup Map) 和 游戏默认地图(Game Default Map) 改为 EntryLevel 地图,以便在项目运行时进行加载。




7. 将 渲染(Rendering) 下的 移动 HDR(Mobile HDR) 禁用,然后重启编辑器。




8. 在移动平台(Mobile)类目中的输入(Input)部分,从默认触控界面(Default Touch Interface)中移除 DefaultVirtualJoysticks——点击 DefaultVirtualJoysticks 旁的白色小三角形,然后从下拉菜单


中选择 清除(Clear) 即可。




9. 在 Android 部分下(位于 平台(Platforms) 标题中),按下 APKPackaging 中的 立即配置(Configure Now) 按钮,确保项目能够正确打包。



10.在 APKPackaging 中进行以下选项的设置:



11.关闭启动图片(Show launch image)。



12.在 Android SDK 的 SDKConfig 中,将 SDK API Level 设为 最新(latest)、并将 NDK API Level 设为 android-19,用最新 Android SDK 进行项目编译。



如需了解如何安装更多 Android SDK,请参见 安装更多 Android SDK 中的详情。


3.2 Skyworth VR 项目打包和部署

此部分讲解如何打包虚幻引擎 4 项目,以便在 Skyworth VR 设备上运行。


1. 首先要确保 VR 设备已通过 USB 线连接至开发电脑,可以使用 adb devices,查看是否已连接。

C:\Users\Richard>adb devices List of devices attached 1131133702819042900044 device

2. 前往 主工具栏 的 文件(File) 菜单,选择 打包项目(Package Project) > Android > Android (ASTC) 开始打包。



- 3. 选择 Android (ASTC) 格式后将出现一个 Windows 对话框。点击 新建文件夹(Make New Folder)按钮并将文件夹命名为 Android Builds。文件夹创建后,点击 OK 开始打包进程。
- 4. 项目打包过程中,状态窗口将显示在虚幻编辑器的右下角。



5. 项目打包后,打开 Android_Builds 文件夹并双击 Install_SVR_OS-armv7.bat 文件,将项目安装到设备上。



6. 运行.BAT 文件后将出现一个显示安装过程的命令行窗口。安装完成后命令行窗口将自动关闭。