



### 此处将STM32H743分为两部分, 实则为同一芯片

采用的是V版本的型号,主频可以跑480M





在不接入外部电源的情况下,直接使用板载的3.3V给单片机的VBAT供电

# 
















Vref 引脚也通过金手指引出了, 若用户需要外接参考电压, 需要先断开 R2 电阻 (在核心板的背面, 有丝印标识)

- 核心板预留了SWD接口和串口1,方便用户调试,并且SWD和串口1也通过金手指引出,用户可以在相应的底板去引出调试接口
- 2. 若用户使用3.3V给核心板供电,则5V不需要再接入,由于743的功耗非常大,必须要确保3.3V的电源有足够的供电能力(400ma以上),如果不确定电源的功率是否足够,最简单的方法就是使用5V(包括USB)供电(需要外接屏幕时,一定要5V供电!!)



SWD**和**USART1接口



R1、C3以及SW2构成常规复位电路, 上电或者按下SW2时触发单片机复位

- 1. 平常状态下,三极管T2截止,BOOT0通过10K电阻接地, 单片机从片内flash启动
- 2. SW1按下时,T1和T2导通,触发单片机复位,且BOOT0 被T2拉高,若此时SW1松开,T1立即截止,单片机完成复位, 由于C7的作用,T2会延时截止,此时单片机就会从系统存储 区启动,可以进行USB DFU下载或者串口ISP下载

使用该BOOT电路搭配STM32CubeProgrammer软件,可以很方便的通过USB下载程序


# 3.3V**电源电路**

- 1.推荐使用5V供电, 再由稳压芯片得到3.3V, 避免因意外输入高压而损坏单片机
- 2.由于743的功耗很大,在5V给核心板供电的情况下,核心板外接3.3V的模块时,最大供电电流不要超过200ma,不然会导致稳压芯片发热严重
- 3.此处的两个ESD二极管起过压和反接保护的作用

# USB**接口电路**


- 1.采用16脚的TypeC座,支持正反插
- 2.TypeC直接连接到STM32的PA11和PA12,可开发USB应用(非串口通信!!)
- 3.使用TypeC数据线连接电脑,可进行USB DFU下载用户程序(非串口下载!!)
- 4.使用TypeC数据线连接电脑,可以使用USB虚拟串口通信,配合USB下载,可以很方便的开发用户应用
- 注:这里指的是USB虚拟串口通信,而非硬件USB转串口,核心板不具备硬件USB转串口电路!!
- 5.此处的两个5.1K下拉电阻目的是为了让目标主机将核心板识别为 Device,并给核心板供电
- 注:只有用两头都是TypeC的线将核心板连接到目标主机的TypeC口,这两个5.1K下拉电阻才会起作用

#### **SDRAM**





### RGB**液晶接口**




- 1.使用该屏幕接口时,一定要使用5V供电!!
- 2.LCD\_BL为屏幕背光PWM控制线,推荐PWM频率为2KHz
- 3.接口兼容群创光电的7寸屏AT070TN83

#### W25Q64 Flash


# 

# miniTF**卡座**



可插入常规的TF卡

#### 使用核心板驱动电机、高电压或高干扰的设备时,一定要加光耦隔离,否则会损坏单片机!!!



## 10口引出

- 1. 通过金手指引出IO口,适配 DDR3 SO DIMM 204Pin 的插座,核心板将 DDR3端子左右两边 定义为同一个IO口,用户可以根据布线的需求选择其中一端使用
- 2. 被 FMC (SDRAM) 占用的引脚没有引出
- 3. 大部分被 LCD 接口占用的IO口,由于复用功能少,没有引出
- 4. 被晶振占用的IO口没有引出: PC14、PC15、PH0、PH1
- 5. VBT 为备份电源引脚,用户不需要使用备份电源时,直接悬空即可
- 6. RST 为单片机复位引脚,核心板已有复位电路,一般情况下直接悬空即可
- 7. VREF 为参考电源引脚,核心板已有参考电源电路,一般情况下直接悬空即可
- 8. BOOT 为启动选择引脚,核心板已有BOOT电路,一般情况下直接悬空即可
- 9. 推荐使用5 V供电,再经过板载的稳压芯片得到3.3 V给单片机,避免因意外输入高压而损坏单片机 (需要外接屏幕时,一定要5 V供电!!)
- 10.若用户使用3.3V给核心板供电,则5V不需要再接入,由于743的功耗非常大,必须要确保 3.3V的电源有足够的供电能力(400ma以上),如果不确定电源的功率是否足够,最简单 的方法就是使用5V(包括USB)供电(需要外接屏幕时,一定要5V供电!!)
- 11. 由于743的功耗非常高,正常运行时,两三百ma电流是正常的,因此单片机发热会很严重, 建议用户配备USB电压电流表用以监测功耗,743的功耗参数可以参考数据手册的相关说明
- 12.关于IO口的引脚复用,可以查阅STM32的数据手册,有一份完整且详细的表格供用户查阅

图纸: FK743M1-IIT6 原理图

图纸版本: V1.0

设计: 反客科技



时间: 2021-5-7