
oled_spi

1. 准备工作

• CubeMX中打开SPI



并将SPIx_SCK引脚改名为OLED_SCLK; SPIx_MOSI改名为OLED_SDIN

• 定义三个引脚并改名如下

PB1	n/a	Low	Output Push	No pull-up an	Low	OLED_DC	✓
PC5	n/a	Low	Output Push	No pull-up an	Low	OLED_RST	✓
PF11	n/a	Low	Output Push	No pull-up an	Low	OLED_CS	✓

• 单片机与屏幕接线情况如下

单片机引脚	OLED引脚		
3.3V/5V	VCC		
GND	GND		
OLED_SCLK	D0/SCK		
OLED_SDIN	D1/SDA		
OLED_RST	RES		
OLED_DC	DC		

单片机引脚	OLED引脚		
OLED_CS	CS		

2. 应用

• 在main.c中引用相关头文件:

#include "oled spi.h"

• 在 main() 函数进行初始化:

• 其他具体应用查看 oled_spi.c 文件中的注释