

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ & IN TEM NHÃN HACODE

Hệ thống thiết kế tem nhãn trực tuyến hàng đầu: In mã vạch Barcode 1D, mã QR 2D, in hàng loạt từ Excel cho mọi dòng máy in mã vạch.

100% Trực Tuyến

Không cần cài đặt phần mềm

Kho Mã Đa Dạng

QR Code, Code 128, EAN-13...

In Excel Tự Động

Nhập 1 lần hàng ngàn tem


Chuẩn Từng mm

Khổ chuẩn, không lệch lề

1 ĐĂNG NHẬP & BẮT ĐẦU TRUY CẬP

Mở trình duyệt (khuyến dùng **Google Chrome** hoặc **Cốc Cốc**) và truy cập: <https://label.hacode.vn>

- **Đăng nhập tài khoản:** Nhập Email và Mật khẩu được cấp bởi HACODE hoặc bấm đăng ký tài khoản mới.
- **Ghi nhớ đăng nhập:** Tích vào ô "*Ghi nhớ đăng nhập*" để những lần sau vào thẳng trình thiết kế.




Hình 1.1: Giao diện đăng nhập hệ thống tại <https://label.hacode.vn>

2 KHO MẪU TEM NHÃN & NÚT TẠO MẪU VIP

Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ đưa bạn vào màn hình **Kho mẫu tem của tôi**:


- **Tạo tem mới theo ý muốn:** Bấm vào nút màu xanh nổi bật "**+ Thiết kế tem mới**" nằm ở cột menu bên trái (dưới Logo) hoặc nút góc trên bên phải màn hình.
- **Sử dụng mẫu ngành nghề có sẵn:** Bấm vào thẻ mẫu tem trong thư viện (Bán lẻ, Mỹ phẩm, Trà sữa, Siêu thị, May mặc, Vận chuyển) để kế thừa và sửa lại nhanh.




Hình 1.2: Kho mẫu tem nhãn cá nhân & nút hành động "+ Thiết kế tem mới"

3 CÀI ĐẶT KÍCH THƯỚC CON TEM (CHUẨN THEO CUỘN DECAL)

QUY TẮC QUAN TRỌNG: Trước khi thiết kế, kích thước tem trên phần mềm phải trùng khớp 100% với kích thước thực tế của cuộn giấy decal đang lắp trong máy in để tem in ra không bị co kéo hay lệch mép.



Hình 2.1: Bảng chọn kích thước & khổ tem



Hình 2.2: Không gian Studio thiết kế trực quan

- **Cách mở bảng kích thước:** Bấm trực tiếp vào ô kích thước hiển thị trên thanh công cụ trên cùng (ví dụ: **60×40mm**).
- **Chiều rộng (Width) & Chiều cao (Height):** Nhập chính xác số milimet (mm) của 1 con tem.
- **Số tem trên 1 hàng (Cấu hình cuộn giấy in):**
 - 1 tem/hàng: Khổ cuộn 1 con tem (ví dụ: 50×30mm, 60×40mm, 100×150mm giao hàng).
 - 2 tem/hàng: Khổ cuộn 2 con tem nằm ngang (ví dụ: tem giá 35×22mm × 2 tem = 72×22mm).
 - 3 tem/hàng: Khổ cuộn 3 con tem chuẩn siêu thị (ví dụ: tem mã vạch 35×22mm × 3 tem = 105×22mm).
- **Khoảng cách tem & Khe hở (Gap):** Thường để mặc định 2mm hoặc 3mm theo tiêu chuẩn bế tem.

Khổ decal thông dụng	Số tem/hàng	Ứng dụng phổ biến	Dòng máy in khuyến dùng
35 x 22 mm	2 hoặc 3 tem	Tem giá siêu thị, nhà sách, tem mã vạch bán lẻ	Xprinter XP-350B, XP-420B, Bixolon SLP-TX400
50 x 30 mm / 60 x 40 mm	1 tem	Tem trà sữa, đồ uống, tem phụ mỹ phẩm, date HSD	Xprinter XP-350B, XP-365B, Bixolon SLP-DX220
70 x 50 mm / 80 x 50 mm	1 tem	Tem nhãn thực phẩm đông lạnh, tem xuất nhập kho	Xprinter XP-420B, Zebra ZD230, Godex G500
100 x 150 mm	1 tem	Phiếu gửi hàng Shopee, TikTok Shop, Viettel Post	Xprinter XP-420B, XP-470B, Zebra ZD230, HPRT

Mẹo nhỏ: Nếu chưa biết chính xác kích thước tem của mình, bạn dùng thước kẻ đo chiều ngang và chiều cao của con tem decal (tính theo milimet) rồi nhập vào ô tương ứng.


4 CHUYÊN ĐỀ MÃ VẠCH (BARCODE 1D & QR CODE 2D) – QUAN TRỌNG NHẤT

Đây là tính năng cốt lõi của phần mềm. Rất nhiều khách hàng thắc mắc: "Mục mã vạch nằm ở đâu và chỉnh sửa số mã vạch như thế nào?" Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước:


• VỊ TRÍ MÃ VẠCH NẰM Ở ĐÂU?

Nhìn vào cột công cụ bên trái (Menu Rail), bấm vào biểu tượng màu cam **Thành phần** (Elements).

Sau đó cuộn xuống nhóm tiêu đề "**MÃ VẠCH (CHỌN ĐỂ THÊM)**". Bạn sẽ thấy ngay danh sách các loại mã vạch:



Hình 3.1: Vị trí mục Mã vạch trong tab "Thành phần"



Hình 3.2: Bảng thuộc tính chi tiết & thanh công cụ nổi khi chọn mã vạch


Loại mã vạch	Định dạng	Đặc điểm & Ứng dụng khuyến dùng
QR Code	Mã 2 chiều (2D)	Quét bằng camera điện thoại. Chứa đường link website, bảo hành điện tử, fanpage, zalo, số serial dài.
Code 128	Mã 1 chiều (1D)	Chuẩn đa năng nhất: Mã hóa được cả chữ cái (A-Z) và số (0-9). Phù hợp làm mã SKU sản phẩm, tem phụ kho bãi, mã vận đơn.
EAN-13	Mã 1 chiều (1D)	Chuẩn bán lẻ siêu thị: Gồm đúng 13 chữ số (ở Việt Nam bắt đầu bằng đầu số 893...). Bắt buộc dùng cho hàng hóa bán lẻ siêu thị.

CÁC BƯỚC THÊM & CHỈNH SỬA MÃ VẠCH TRÊN TEM:

- **Bước 1:** Bấm vào thẻ mã cần dùng (ví dụ bấm vào *Code 128* hoặc *QR Code*) -> Mã vạch sẽ được thả lên con tem.
- **Bước 2:** Bấm chuột vào con mã vạch trên tem để chọn nó. Khi đó, **Bảng thuộc tính bên phải** và **Thanh công cụ nổi** sẽ xuất hiện:
 - **Giá trị tĩnh:** Nhập dãy số hoặc ký tự mã vạch của bạn (ví dụ: 8938501234567). Các vạch đen sẽ tự động vẽ lại ngay lập tức!
 - **Hiện thị chữ/số bên dưới mã** (**[x] Hiện số**): Tích chọn để người mua có thể đọc được số bằng mắt thường.
 - **Cao vạch:** Nhập độ cao thanh vạch (khuyến dùng từ **6mm đến 12mm** để máy quét barcode dễ đọc nhất).
 - **Nạp file Excel để chọn cột mã:** Cho phép mã vạch tự động nhảy số theo danh sách Excel khi in hàng loạt!

5 BỘ CÔNG CỤ VĂN BẢN (CHỮ TIẾNG VIỆT) & CÔNG THỨC

Văn bản là nội dung không thể thiếu trên con tem (Tên sản phẩm, Giá bán, Thành phần, Hướng dẫn sử dụng, NSX - HSD):



Hình 4.1: Bảng công cụ Văn bản với đầy đủ tiêu đề, công thức hóa học và nhãn mẫu


- **VỊ TRÍ CÔNG CỤ VĂN BẢN:** Bấm vào tab "**Văn bản**" (biểu tượng chữ T) ở menu bên trái.
- **Các khối văn bản thêm nhanh:**
 - **Thêm tiêu đề:** Chữ to, đậm — dùng làm Tên sản phẩm chính hoặc Giá tiền lớn.
 - **Thêm tiêu đề phụ:** Chữ vừa — dùng làm Thương hiệu, Quy cách, Trọng lượng.
 - **Thêm nội dung văn bản:** Chữ nhỏ — dùng làm Thành phần, Công dụng, Ngày sản xuất, Hạn dùng, Địa chỉ công ty.
- **Công thức & Chỉ số đặc biệt:** Hỗ trợ bấm 1 chạm chèn ngay các ký hiệu hóa học và vật lý chuẩn: H_2O , CO_2 , m^2 , m^3 , $^{\circ}C$, $^{\circ}F$, x^2 ... không cần cài thêm bàn phím đặc biệt.
- **Mẫu nội dung thương mại có sẵn:** Chèn nhanh các khối nổi bật: **GIẢM GIÁ**, **SALE 50%**, **KHUYẾN MÃI**, **Hàng mới về**, **Made in VN**.

CÁCH ĐỔI FONT CHỮ, CỖ CHỮ VÀ CHỈNH SỬA NỘI DUNG:

- **Sửa chữ trực tiếp:** Nhấp đúp chuột (Double Click) vào ô chữ trên con tem -> Gõ nội dung tiếng Việt có dấu bình thường.
- **Đổi Font chữ tiếng Việt:** Bấm chọn ô chữ -> Nhìn vào thanh công cụ nổi hoặc bảng bên phải -> Chọn font chuẩn (Arial, Segoe UI, Roboto, Tahoma, Times New Roman...).
- **Định dạng nâng cao:** Hỗ trợ In đậm (**B**), In nghiêng (*I*), Gạch chân (U), Căn giữa, Căn trái, Căn phải, Đổi màu chữ theo ý thích.

6 CÔNG CỤ ĐỒ HỌA: CHÈN LOGO, NHÃN CHỨNG NHẬN & KHUNG VIÊN

Để con tem trông uy tín, chuyên nghiệp và đạt chuẩn xuất khẩu, bạn có thể chèn Logo công ty, khung viền phân cách và các nhãn chứng nhận:




Hình 5.1: Công cụ tải Logo ảnh, nhãn chứng nhận quốc tế (CE, RoHS...) và icon vận chuyển

- **VỊ TRÍ CÔNG CỤ ĐỒ HỌA:** Bấm vào tab "**Đồ họa**" (biểu tượng khung tranh ảnh) ở menu bên trái.
- **1. Tải ảnh Logo thương hiệu:**
 - Bấm nút "**Tải ảnh lên**" -> Chọn file logo từ máy tính của bạn.
 - Hỗ trợ file ảnh: PNG (khuyến dùng file PNG tách nền để tem trong suốt), JPG, SVG (dung lượng tối đa 5MB).
 - Giữ phím **Shift** khi kéo góc ảnh để giữ nguyên tỉ lệ ảnh không bị méo.
- **2. Nhãn chứng nhận quốc tế (Certification Marks):**
 - Bấm 1 chạm chèn ngay các logo chứng nhận: **CE** (Tiêu chuẩn châu Âu), **RoHS** (Tiêu chuẩn an toàn thiết bị), **FCC** (Tiêu chuẩn Hoa Kỳ), **CCC**, **EAC**.
 - Dấu biểu tượng thương hiệu: Bản quyền ©, Thương hiệu độc quyền ®, Nhãn hiệu **TM**.
- **3. Biểu tượng đóng gói & vận chuyển hàng hóa:**
 - Icon hàng dễ vỡ (Ly vỡ), Chiều hướng lên (Hai mũi tên), Tránh ẩm ướt (Chiếc ô), Cầm nhẹ tay...
- **4. Hình khối & Đường phân cách (Tab "Thành phần"):**
 - Thêm Hộp viền bao quanh tem, Kẻ đường ngang ngăn cách phần Tên sản phẩm và Barcode, Thêm hình chữ nhật đặc tạo điểm nhấn giá tiền.

✓ **Mẹo in tem sắc nét:** Máy in tem nhiệt in bằng nhiệt đen trắng, vì vậy logo thương hiệu nên sử dụng dạng đen trắng hoặc đơn sắc tương phản cao để bản in rõ nét nhất.

7 TÍNH NĂNG IN HÀNG LOẠT TỰ ĐỘNG TỪ FILE EXCEL (DATA BINDING)

Nếu cửa hàng hoặc xưởng của bạn có hàng trăm, hàng ngàn mặt hàng khác nhau, bạn **tuyệt đối không cần gõ thủ công từng tem**. Tính năng Excel thông minh sẽ tự động điền dữ liệu và in liên tục:



Hình 6.1: Tab Dữ liệu kết nối file Excel / Google Sheet thông minh

QUY TRÌNH 4 BƯỚC IN EXCEL HÀNG LOẠT:

• Bước 1: Chuẩn bị file Excel:

Tạo 1 file Excel (.xlsx hoặc .csv) với dòng đầu tiên là tên các cột, ví dụ: Mã SP | Tên sản phẩm | Đơn giá | HSD | Số lượng.

• Bước 2: Nạp file vào phần mềm:

Bấm vào tab "**Dữ liệu**" ở menu bên trái -> Chọn thẻ "**Excel**" -> Bấm "**Chọn file Excel**" và tải file từ máy tính lên. Hệ thống sẽ đọc toàn bộ các cột dữ liệu.

• Bước 3: Liên kết cột Excel vào con tem:

- Bấm vào ô chữ Tên sản phẩm trên tem -> Ở bảng thuộc tính bên phải, chọn liên kết cột Tên sản phẩm.
- Bấm vào ô Giá tiền trên tem -> Chọn liên kết cột Đơn giá.
- Bấm vào con Mã vạch trên tem -> Chọn liên kết cột Mã SP.

• Bước 4: Bấm In:

Phần mềm sẽ tự động lấy dữ liệu từng dòng trong Excel thay thế vào con tem và in ra đúng số lượng quy định. Nếu cột cuối cùng trong Excel là số lượng, hệ thống sẽ tự động in đúng số tem của từng món hàng!

💡 Tiết kiệm thời gian vượt trội: Bạn có thể in 500 con tem với 500 tên hàng, giá tiền và mã vạch khác nhau chỉ sau 1 lần bấm chuột duy nhất!

8 XEM TRƯỚC BẢN IN & THIẾT LẬP MÁY IN TEM NHÃN

Sau khi hoàn thiện thiết kế con tem, bấm nút **"In tem"** (hoặc **"In ngay"**) ở góc trên bên phải màn hình:

- **1. Xem trước (Preview):** Kiểm tra kỹ nội dung con tem có bị tràn mép cắt không.
- **2. Nhập số lượng bản in:** Chọn số lượng con tem cần in ra.
- **3. Cài đặt chuẩn trong hộp thoại in của trình duyệt (System Print Dialog):**
 - **Máy in (Destination):** Chọn đúng tên máy in mã vạch của bạn (ví dụ: *Xprinter XP-350B, XP-420B, Bixolon, Zebra...*).
 - **Khổ giấy (Paper size):** Chọn kích thước con tem đã tạo hoặc *User-defined / Default*.
 - **Tỷ lệ (Scale):** Luôn để **Mặc định (100%)** để mã vạch không bị vỡ nét.
 - **Lề (Margins):** Bắt buộc chọn **Không có (None)** để nội dung không bị đẩy lệch lề.

9 CẨM NANG XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI IN TEM (FAQ)

? Sự cố 1: Máy in chạy ra tem trắng hoặc nhảy cách 1 con tem

Nguyên nhân: Do máy in chưa nhận diện được khe hở (Gap) giữa 2 con tem của cuộn decal mới.

Cách khắc phục (Calibrate máy in): Tắt nguồn máy in -> Nhấn giữ nút **FEED** ở mặt trước máy in đồng thời bật nguồn lên -> Đợi máy kêu tiếng "Tít" thì thả tay ra ngay. Máy in sẽ tự động đo lại khổ giấy chuẩn.

? Sự cố 2: Mã vạch in ra máy quét không đọc được

Nguyên nhân: Chiều cao thanh vạch quá thấp hoặc không có khoảng trắng 2 đầu (Quiet Zone).

Cách khắc phục: Trên phần mềm, tăng chiều cao của mã vạch lên tối thiểu 8mm. Đảm bảo để trống tối thiểu 2mm nền trắng ở hai đầu mã vạch để máy quét laser nhận diện được vạch bắt đầu/kết thúc.

? Sự cố 3: Tem in ra bị mất một phần góc trên hoặc lệch sang một bên

Cách khắc phục: Trong hộp thoại in của trình duyệt Chrome, tại mục **Lề (Margins)** luôn chọn **Không có (None)**.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KỸ THUẬT & KHÁCH HÀNG HACODE

Hỗ trợ cài đặt driver máy in, thiết kế mẫu tem riêng hoặc tư vấn giấy mực in:

Website: <https://hacode.vn> | Phần mềm: <https://label.hacode.vn>

HOTLINE: 0942.85.82.85

Hỗ trợ UltraViewer / AnyDesk từ xa 24/7