FIR滤波器设计

1.设计原理

设计数字滤波器的任务就是寻求一个因果稳定的线性时不变系统,并使系统函数 H(z)具有指定的频率特性。

与IIR 滤波器相比,FIR 滤波器在保证幅度特性满足技术要求的同时,很容易做到严格的线性相位特性。稳定和线性相位特性是 FIR 滤波器突出的优点。

FIR 滤波器的设计方法有多种,如窗函数法、频率采样法及其它各种优化设计方法。窗函数法是使用矩形窗、三角窗、巴特利特窗、汉明窗、汉宁窗和布莱克曼窗等设计出标准响应的高通、低通、带通和FIR 滤波器。

2. 相关函数

- ◆ 语音信号的读取和播放;
- (1) 将给定的语音信号存放在 MATLAB 的工作目录下,可用 wavread 读取,用 sound 播放;
- (2) 用 audioread()函数读取电脑中的音频文件,用 audioplayer(Y,FS); play()播放;

[Y,FS] = audioread('filename.mp3');

(Y保存音频信号数据,FS是音频采样率,MP3格式的采样率一般为44100,)

[Y,FS] = audioread('1.mp3');

p = audioplayer(Y,FS); %播放读入的数据

play(p);

补充:如果播放文件较长,不想播完,可用 clear sound 停止播放

◆ Matlab 中关于 FIR 滤波器设计的命令

(1) firl(数字1) 函数

在 MATLAB 下设计标准响应 FIR 滤波器可使用 firl 函数。firl 函数以经典方法实现加窗线性相位 FIR 滤波器设计,它可以设计出标准的低通、带通、高通和带阻滤波器。firl 函数的用法为:

b=firl(n,Wn,'ftype',Window)

各个参数的含义如下:

b—滤波器系数。对于一个 n 阶的 FIR 滤波器, 其 n+1个滤波器系数 可表示为:

 $b(z)=b(1)+b(2)z^{-1}+...+b(n+1)z^{-n}$.

n-滤波器阶数。

Wn—截止频率, $0 \le Wn \le 1$,Wn = 1 对应于采样频率的一半。当设计带通和带阻滤波器时, $Wn = [W1\ W2], W1 \le \omega \le W2$ 。

ftype—当指定 ftype 时,可设计高通和带阻滤波器。Ftype=high 时,设计高通 FIR 滤波器;

ftype=stop 时设计带阻 FIR 滤波器。

低通和带通 FIR 滤波器无需输入 ftype 参数。

Window—窗函数。窗函数的长度应等于 FIR 滤波器系数个数,即阶

数 n+1。 默认汉明窗 (Hamming)。

(2) 窗函数的使用

在 MATLAB 下, 这些窗函数分别为:

产生窗函数的文件有八个:

- 1.bartlett (三角窗);——两端为零
- 2. blackman (布莱克曼窗);
- 3. boxcar (矩形窗);
- 4. hamming(哈明窗);
- 5. hanning (汉宁窗);
- 6. triang (三角窗);——两端不为零
- 7. chebwin (切比雪夫窗);
- 8.kaiser(凯赛窗);

例: w=boxcar(n),产生一个n点的矩形窗函数。

[例]设计一个长度为 8 截止频率为0.4π 的线性相位 FIR 滤波器。

用矩形窗:

Window=boxcar(8);

b=fir1(7,0.4,Window);

用 blackman 窗:

Window=blackman(8);

b=fir1(7,0.4,Window);

[例] 设计线性相位带通滤波器, 其长度 N=16, 上下边带截止频率分 $M_1=0.3\pi$, $W_2=0.5\pi$

Window=blackman(16);

b=fir1(15,[0.3 0.5],Window);

(3) N的计算

$$N = \frac{(\Delta B)}{\omega_s - \omega_p}$$
, ΔB 为过渡带宽,根据窗函数的类型查表获得

ceil(x): 大于 x 的最小整数

$$\omega_n = (\omega_p + \omega_s)/2$$

实验步骤:

(1) 语音信号的频谱分析

首先画出语音信号的时域波形;然后对语音号进行快速傅里叶变换,得到信号的频谱特性。

程序如下:

clc;clear;close all;

fs=44100; %语音信号采样频率为22050

```
x1=wavread('我的祖国原.wav'); %读取语音信号的数据, 赋给变量 x1
sound(x1,fs); %播放语音信号
v1=fft(x1,1024); %对信号做1024点 FFT 变换
f=fs*(0:511)/1024;
figure(1);
plot(x1)%做原始语音信号的时域图形
title('原始语音信号');xlabel('time n');ylabel('fuzhi n');
figure(2):freqz(x1)%绘制原始语音信号的频率响应图
title('频率响应图')
figure(3);subplot(2,1,1);
plot(abs(y1(1:512))) %做原始语音信号的 FFT 频谱图
title('原始语音信号 FFT 频谱');
subplot(2,1,2);
plot(f,abs(y1(1:512)));
title('原始语音信号频谱')
xlabel('频率/Hz');ylabel('幅值');
```

(2) 给原始的语音信号加高频余弦噪声, 频率为5kHz。

画出加噪后的语音信号时域和频谱图,与原始信号对比,可以很明显的看出区别。

```
程序如下:
X1=fft(x1);
L=length(X1);
k=0:L-1;
c1=0.1*sin (2*pi*6000*k/fs);
x2=x1+c1';
 sound(x2,44100)
y2=fft(x2,1024);
figure(1);
plot(k,x2);
title('加噪后的信号');
xlabel('time n');
ylabel('fuzhi n');
figure(2);
subplot(2,1,1);
```

```
plot(f,abs(y1(1:512)));
title('原始语音信号频谱');
xlabel('频率/Hz');ylabel('幅值');hold on
subplot(2,1,2);
plot(f,abs(y2(1:512)));
title('加噪后的信号频谱');
xlabel('频率/Hz');ylabel('幅值');hold on
(3) 设计 IIR 滤波器进行滤波(相关函数见上次实验函数说明)
(4) 设计 FIR 滤波器进行滤波:
程序如下:
wp=0.15*pi;%实际的通带截止频率为(wp/pi)*fs/2
ws=0.2*pi;
wdelta=ws-wp;
N=.....; % 后面程序自己设计, 可用 ceil 取整
```

窗口函数名称₽	旁瓣峰值衰减↓ (dB)↓	主辦宽度₽	阻带最小衰减↓ (dB)↓	过渡带宽₽
矩形窗₽	13₽	4π/Ν ↔	21₽	18π/Ν+²
汉宁窗₽	32₽	8π/Ν⊄	44+2	62π/N ₽
哈明窗₽	43₽	8π/ <i>N</i> ₽	53₽	66π/N ₽
布拉克曼窗₽	58₽	12π/N ₽	74+	11π/N €
三角形窗₽	27₽	8π/Ν↔	25₽	4.2π/ <i>N</i> ₽
凯塞窗₽	65₽	12π/Ν≠	80€	10π/N≠

补充:函数 filter

函数 filter 的调用格式为 y=filter(b,a,x)

该格式采用数字滤波器对数据进行滤波,既可以用于 IIR 滤波器,也可以用于 FIR 滤波器。其中向量 b 和 a 分别表示系统函数的分子、分母多项式的系数,若 a=1,此时表示 FIR 滤波器,否则就是 IIR 滤波器。该函数是利用给出的向量 b 和 a,对 x 中的数据进行滤波,结果放入向量 y。