

航天器控制原理



冯冬竹

电话: 13389281325

邮箱: <u>dzhfeng@xidian.edu.cn</u> 空间科学与技术学院 导航控制系



CONTENTS **計**

- 01 绪论
- (02) 航天器的轨道与轨道力学
- 04 航天器姿态控制系统的组成与分类



航天器的姿态运动学和动力学

- 01 航天器的姿态运动学
- 02 航天器的姿态动力学
- 03 航天器的一般运动方程
- 04 姿态干扰力矩



第四讲·姿态干扰力矩





- ▶ 在轨道上运动的航天器受各种力(通过航天器质心)和力矩(不通过航 天器质心)的作用,其中这些力矩使航天器的姿态产生扰动。
- ▶ 作用于航天器的扰动力矩有气动力矩、重力梯度力矩、太阳辐射力矩,以及空间微粒碰撞产生的力矩等。
- ▶ 扰动力矩是相对的,在有些情况下可把上述扰动力矩作为姿态稳定 力矩,如重力梯度稳定、磁稳定等。



- ▶ 飞行经验表明气动力矩能显著地干扰航天器姿态,特别是影响自旋 卫星的自旋速度。
- ➤ 在航天器姿态控制系统设计中,1000km以下的轨道,气动力矩必须 予以考虑,特别是500km以下的轨道,气动力矩是主要的空间环境 干扰力矩。
- ▶ 当轨道高度在120~1000km时,气动力矩可以用自由分子流理论来 计算,即认为大气分子的平均自由行程大于航天器的特征尺寸。
- ➤ 当轨道高度在120km以下时,气动力矩就很大,因此航天器寿命很短。



▶ 在设计航天器姿态控制系统时,气动力矩可以表示为:

$$\vec{M}_d = -\vec{D} \times \vec{L}$$

式中, \vec{D} 为气动力矢量, \vec{L} 为压心相对于航天器质心的矢径。

$$\vec{D} = -\frac{1}{2}C_D S \rho V \vec{V}$$

> 实际上,气动力矩和航天器外形、姿态角、质心相对压心的位置以


及表面性质密切相关。







▶ 重力梯度力矩是由于航天器各部分质量具有不同重力而产生的。



$$\vec{M}_g = \begin{bmatrix} \frac{3\mu}{r^3} (I_z - I_y) \varphi \\ \frac{3\mu}{r^3} (I_z - I_x) \theta \\ 0 \end{bmatrix}$$


把航天器尽可能设计成接近于等惯量,即 具有相同的三轴主惯量,这样就可以在任 一轨道上使重力梯度力矩达到最小。



▶ 磁干扰力矩是由于航天器的磁特性和环境磁场相互作用而产生的。

$$\vec{M}_{\scriptscriptstyle M} = \vec{P} \times \vec{B}$$

▶ 地球磁场近似于偶极子磁场,太阳风将地磁场屏蔽在地球周围一定空间范围内。





- ➤ 辐射力矩主要是由于太阳的直接照射以及航天器质心和压心不重合 所引起的。
- ▶ 决定辐射力矩的主要因素:
- 入射辐射或反射辐射的强度、频谱及方向。
- 表面形状及太阳面相对于航天器质心的位置。
- 辐射入射表面或辐射发射表面的光学性质。



▶ 辐射力矩可以表示为:

$$\vec{M}_{R} = -\vec{F}_{R} \times \vec{L}$$

式中, \vec{F}_R 为辐射压力矢量, \vec{L} 为辐射压心相对于航天器质心的矢径。


$$\vec{F}_R = -kC_R S_R \rho_{SR} \vec{r}_S$$





➤ 在对轨道高度为1000km以上且表面积大的航天器进行设计时,辐射力矩是一个很重要的扰动力矩。

- ▶ 低轨道: 气动力矩
- ▶ 中高度轨道: 重力梯度力矩和磁力矩
- ▶ 高轨道: 重力梯度力矩和太阳辐射力 矩





➤ 对轨道高度为1000km,且两翼具有刚性较强的太阳帆板的航天器来说,比较典型的扰动力矩可以综合表达为:

$$\vec{M}_{d} = \begin{bmatrix} 10^{-5} (3\cos \omega_{0}t + 1) \\ 10^{-5} (1.5\sin \omega_{0}t + 3\cos \omega_{0}t) \\ 10^{-5} (3\sin \omega_{0}t + 1) \end{bmatrix}$$

▶ 姿态扰动力矩在绝对值上不一定很大,特别对于高轨道航天器,但 是由于它们作用于航天器的时间长,成为影响航天器姿态精度的重 要因素。



THANKS



