

#### 知识点Z1.4

# 自动控制系统的分类

#### 主要内容:

1.自动控制系统的分类

#### 基本要求:

1.熟悉自动控制系统的分类



# Z1.4 控制系统的分类


- (1) 按自动控制原理 (信号流向) 分类
- ▶ 开环控制系统


控制器与被控对象之间只有顺向作用而无反向联系的控制过程。


# ▶闭环控制系统

控制器与被控对象之间既有顺向作用又有反向联系的控制过程。











#### (2) 按给定量的性质分类

➤ 恒值控制系统(自动调节系统、自整定系统) (Fixed Set-Point Control System)

给定量为恒值的系统。

例如: 空调、冰箱、恒温箱等各种温度、压力、流量和液位等控制系统, 扶梯的运行速度等。

➤ 随动控制系统(跟踪系统、伺服系统) (Follow-Up Control System、Servo-System)

给定量为时间的任意函数的控制系统。

例如雷达跟踪系统、自动记录仪等。

➤ 程序控制系统 (Process Control System)


给定量按预定规律而变化的控制系统。

例如数控机床、程控洗衣机、热处理炉的温度控制系统等。




# (3) 按数学模型分类

➤ 线性系统(Liner system) 输入与输出可用用线性数学模型描述 可用齐次定理、叠加原理 例 弹簧秤 (在工作区)



➤ 非线性系统(Nonliner system) 输入与输出用非线性数学模型描述 不可用齐次定理、叠加原理 例 弹簧秤(不在工作区)





- (4) 按系统中参数是否随时间变化分类
  - ➤ 时不变系统 (定常系统) (Time-Invariant System) 常微分方程系数是常数
  - ➤ 时变系统(Time-Varing System) 常微分方程系数是时间函数



#### (5) 按传递信号的性质分类

### ▶ 连续系统:

系统中传递的信号是连续的模拟信号。

描述方法: 微分方程。

# ▶ 离散系统:

系统中传递的信号是离散的脉冲序列。

描述方法: 差分方程。



#### (6)按输入输出变量数分为

▶ 单变量控制系统


单入--单出 SISO (Single Input Single Output)

例如: 电加热炉温度控制系统



> 多变量控制系统

多入--多出 MIMO (Multiple Input Multiple Output)





### (7) 按照元件类型分为

- ▶ 机电控制系统
- ▶ 液压控制系统
- > 气动控制系统





气动球阀





液动执行器





气液动执行器