知识点Z1.5

典型控制系统

主要内容:

1.典型控制系统

基本要求:

1.熟悉典型控制系统



Z1.5 典型控制系统

一、恒值调节系统(自动调节系统):

输出量以一定的精度等于给定值,而给定值一般不随时间变化或变化很缓慢,扰动可随时变化的系统称为<u>恒值系统</u>。在生产过程中,这类系统非常多。

例如: 恒温系统(冶金、电冰箱等), 恒速系统(电梯等), 恒压系统(石油化工、飞机座舱巡航压控制等)。



空调



电冰箱



高温实验箱




低温实验箱



航空航天、电子电工、汽车、橡胶、金属等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。



汽车空调的电动制冷系统的组成







法雷奥集团,*成立* 时间 1923,总部位 于法国克雷泰伊



日本电装株式会社, 成立于1949年, *总部* 位于日本爱知县



德尔福派克电气公司成立于1890年,总部设在 美国俄亥俄州沃伦








南京奥特佳,成立于 2000年,年产能达 400万台,













南京奥特佳总经理钱永贵,西电83级校友




例: 电站锅炉空气预热器密封间隙控制系统-密封间隙保持恒定。






例: 电动机转速自动控制系统。



控制任务: 保持工作机械恒速运行.

<u>控制过程</u>: $n \uparrow \rightarrow u_f \uparrow \rightarrow \Delta u \downarrow \rightarrow u_a \downarrow \rightarrow n \downarrow$



空调 - 增压控制 - 自动模式飞行剖线 - 工作




二、随动(伺服)系统:

输出量能以一定精度跟随给定值变化的系统称 随动系统,又称为伺服系统、跟踪系统。这类系统 的特点是系统的给定值变化规律完全取决于事先不 能确定的时间函数。

例如:自动驾驶仪、导弹拦截系统、靠模加工系统、火炮系统、卫星控制系统等。



例:某位置随动系统的工作原理图。



控制任务:要求工作机械能够跟随指令机构同步转动,即要使工作机械的角位置跟随给定指令转角,亦即使: $\theta_0 = \theta_1$



首先确定以下基本问题:


- (1) 受控对象: 工作机械;
- (2) 被控量: 角位置;
- (3) 指令转角: 给定值;
- (4) 测量元件: 通过两个相同的电位计测量转角值, 并转换为相应的电压值;
- (5) 计算比较: 两个测量电位计的桥式连接, 即完成了减法运算, 两电刷之间的电压代表了被控量对给定量的误差;
- (6) 执行机械: 电机减速装置。

系统的工作原理: 如果工作机械转角等于指令转角,则电机不动,系统处于平衡状态。当指令转角改变,随之改变,而工作机械仍处于原位,则从而使电动机拖动工作机械朝所要求的方向快速偏转,直至电机停转,此时系统在新的位置上处于与指令同步的平衡工作状态,即完成了跟随的任务。






万向坐标系




















图 1.7 液压仿形车床工作原理图 1、2、3、4一节流口;5一工件;6一刀具;7一样件;8一触销;9一油箱;10一油源





※三、程序控制系统

- □自动控制系统的被控量根据预先编好的程序进行控制的系统
- □ 例 金属热处理,发电厂化学水处理,洲际弹道导弹的程序控制,全自动洗衣机等。



