

航天器控制原理



冯冬竹

电话: 13389281325

邮箱: dzhfeng@xidian.edu.cn 空间科学与技术学院 导航控制系



CONTENTS **一**

- 01 绪论
- (02) 航天器的轨道与轨道力学



航天器姿态控制系统的组成与分类


- 01 姿态敏感器
- 02 执行机构
- 03 控制器——星载控制计算机
- 04 姿态控制系统的任务与分类



第二讲·执行机构









✓ 机器人总动员




✓ 地心引力






根据牛顿第二定律,利用质量喷射排出,产生反作用推力的装置称 为推力器或者喷气执行机构。




推力器原理图




推力器电磁阀结构原理图



推力方向通过航天器质心轨道控制执行机构



推力方向不通过航天器质心姿态控制执行机构



▶ 根据牛顿第二定律推导出推力器在真空中的推力公式:

$$F = \dot{m}v_e + S_e p_e$$

- \dot{m} 为单位时间的工质排出量,即秒耗量;
- *V_e*为相对于航天器的排气速度。

mv_e为工质流出产生的反作用力动量推力



▶ 根据牛顿第二定律推导出推力器在真空中的推力公式:

$$F = \dot{m}v_e + S_e p_e$$

- S_e 为推力器喷嘴出口截面积;
- P_e 为推力器喷嘴出口处的射流压力。

 $S_e p_e$ 为工质流出产生的反作用力动量推力

$$F = \dot{m}v_e + S_e p_e$$

推力由动量推力和压力推力两部分组成

▶ 推力器产生的推力不仅与喷出的射流有关,还与外界大气压力有关。 这两部分中,主要是动量推力,占全部推力的90%以上。增大推力 的主要途径是增加喷射物质的秒耗量和提高排气速度。



$$F = \dot{m}v_e + S_e p_e$$

$$= \dot{m}(v_e + S_e p_e / \dot{m})$$

$$= \dot{m}v_{ef}$$

有效 排气速度

$$v_{ef} = v_e + S_e p_e / \dot{m}$$

- 它是把动量推力和压力推力在计算上统一起来的一个相当速度。
- 当推力F一定,若有效排气速度增大,则喷射物质的秒耗量就可以 降低。
- 反映推力器性能的一个重要指标。

▶ 比推力:推力器推力与工质的重量秒耗量之比,相当于推力器每消耗单位质量工质所产生的推力。

$$I_s = \frac{F}{\dot{m}g_0} = \frac{v_{ef}}{g_0}$$

单位 =
$$\frac{m/s}{m/s^2}$$
 = s

• 80为航天器所在轨道处的重力加速度。

比推力与比冲的定义基本上是等价的,比冲是推力器推力与工质的 质量秒耗量之比。

单位 =
$$Ns/kg$$

$$I_s = \frac{F}{\dot{m}g_0} = \frac{v_{ef}}{g_0}$$

- ▶ 比推力越大,产生一定推力所需的工质重量秒耗量就越少,即当工 质流量一定时,比推力越大,所产生的推力就越大。
- \triangleright 比推力完全取决于有效排气速度 v_{ef} ,有效排气速度中的主要因素是 v_e ,而 v_e 主要取决于喷射物质所含能量的高低。

$$I_s = \frac{F}{\dot{m}g_0} = \frac{v_{ef}}{g_0}$$

- 对于给定的推力器来说,比推力的高度特性即比推力随高度而变化的程度,与推力的变化大体相当。
- $I_s \approx 0.1 v_{ef}$,比推力大致与排气速度成正比,通常可以用排气速度的大小或比推力的大小,来说明推力器和喷射物质的优劣。

















冷气推力器

 $F = 0.05 \sim 200N$, $I_s = 60 \sim 120s$

- ▶ 特点:
- 成本低、简单、可靠
- 总冲低
- ➤ 应用
- 早期卫星,如:苏联东方一号飞船,美国空间实验室等
- 微纳卫星
- 排污要求高的航天任务
- 宇航员的载人机动装置



单组元推进系统

$$F = 0.5 \sim 500N$$
, $I_s = 150 \sim 225s$

- ▶ 特点:
- 可靠性、寿命、使用历史、比冲、安全性和费用等综合指标高
- 一种理想的推进系统
- 主要缺点是比冲低
- ➤ 应用
- 使用最广泛,姿轨控系统
- 中小型卫星
- 肼电阻加热式推力器
- 肼电弧加热式推力器



双组元推进系统

$$F = 5 \sim 5 \times 10^6 N$$
, $I_s = 300 \sim 340s$


- ▶ 特点:
- 比冲高,技术成熟,推力大
- > 应用
- 大型航天器,飞船,航天飞机轨道注入,轨道保持,姿态控制,再入机动
- 姿态轨道控制统一推进系统东方红三号卫星、神舟飞船等



双模式推进系统

- ▶ 兼顾两种优势
- 单组元: 低推力, 高可靠性
- 双组元:高比冲
- 性能高,功能全
- ➤ 应用
- 地球静止轨道通信卫星
- 星际航行航天器








电推进系统

 $F = 0.002 \sim 0.05N$, $I_s > 3000s$


- ▶ 特点:
- 比冲高,推力低,功耗大,技术复杂
- ➤ 应用
- 卫星南北位置保持
- 过渡轨道的转移
- 轨道高度的提升
- 卫星编队精密轨道保持



冷气推力器和热气推力器消耗的工质需由航天器从地面携带,有限且无法在轨补充;电推力器消耗电能,可以通过太阳能电池在轨补充,工质消耗量大大减少。




- ▶ 航天器通常都具有多个推力器组成的推力器系统:
- 水手4号金星探测器有12个喷嘴,只用作姿态控制
- 阿波罗登月舱推力器系统有16个喷嘴,可完成姿态与质心的六维控制任务



阿波罗登月舱推力器系统



- ▶ 航天器通常都具有多个推力器组成的推力器系统:
- 哥伦比亚号航天飞机轨道器的推力器系统则拥有44个小推力器,不 仅可以主要用于姿态控制,甚至还可以辅助轨道机动发动机完成轨 道控制任务。



神舟飞船的推进系统推力器布局



▶ 推力器的选型基本要求:

- ① 为了降低推力器的质量和提高使用寿命,应选用高比推力和高推重比(推力与推力器质量之比)的推力器;
- ② 为了提高姿态控制精度和降低推进剂的消耗,推力器应选用脉冲工作方式,脉冲的冲量值要小,重复性要好;
- ③ 推力器能在真空、失重、温度交变的空间环境下可靠地工作;
- ④ 推力器应具有长寿命和多次启动的能力。

□ 动量矩定理:


$$\frac{dH}{dt} = M_d$$

$$\frac{dH_b}{dt} + \frac{dH_w}{dt} = M_d$$

本体 飞轮

$$M_c = -\frac{dH_w}{dt}$$

飞轮的动量矩变化产生控制力矩



- □ 动量交换: 改变安装在航天器上的高速旋转刚体的动量矩,从而产生与刚体动量矩变化率成正比的控制力矩,作用于航天器上使其动量矩相应变化。
- 实现这种动量交换的装置称为飞轮或飞轮执行机构,只能用于航天器的姿态控制。








- □ 飞轮的工作方式:
- ✓ 偏置动量方式
- H_{w} 很大,飞轮转速很高,相当于高速旋转的陀螺。
- ✓ 零动量方式
- $H_{w} \approx 0$,保持整星角动量为零,飞轮的转速接近于零。







飞轮的数学模型



▶ 主要组件: 直流电机

$$\frac{\Omega_i(s)}{V_i(s)} = \frac{K_{wi}}{T_{wi}s + 1}$$

一阶惯性环节

$$K_{wi} = K_m / (R_a b_m + K_m K_b)$$

$$K_{wi} = K_m / (R_a b_m + K_m K_b)$$
 $T_{wi} = R_a J_{wi} / (R_a b_m + K_m K_b)$

电机增益系数

电机时间常数



- ▶ 角动量
- 飞轮控制的能力,动量矩存储器
- > 转速
- 速度饱和问题
- > 稳态功耗
- ▶ 损耗力矩
- 轴承摩擦力矩,风阻力矩,飞轮电机损耗力矩(过零问题)
- > 反作用力矩
- ▶ 最大功耗



磁力矩器等其他执行机构

- 利用磁场、引力场等环境场与航天器相互作用产生力矩,实现对姿态的控制,例如磁力矩、重力梯度力矩、太阳辐射力矩和气动力矩等。
- ▶ 这些力矩一般都比较小,而且与运行轨道高度、航天器结构和姿态等因素有关。



磁力矩器等其他执行机构

- □ 磁力矩器
- ✓ 航天器的磁特性和环境磁场相互作用可以产生磁力矩:

$$\vec{M} = \vec{P} \times \vec{B}$$

- \vec{P} 是磁力矩器磁矩矢量, \vec{B} 是地磁场磁通密度矢量。
- \vec{M} 的方向不会平行于 \vec{B} 。

▶ p 由可控的电磁线圈产生:

空心线圈

磁棒线圈:工作磁矩大小、体积、质量及安装可行性




磁力矩器主要特点

- ▶ 优点
- 体积小、质量轻、功耗低、长寿命
- > 缺点
- 磁力矩小、控制精度低
- ▶ 功能
- 磁消旋与初始姿态捕获
- 磁卸载、磁章动阻尼
- 磁进动控制



磁力矩器等其他执行机构



磁力矩与轨道高度的3次方成反比,轨道高度越低,磁力矩越大。 所以,磁力矩作为控制力矩比较适用于低轨道航天器。



磁力矩器等其他执行机构

- > 磁力矩作为控制力矩比较适用于低轨道航天器;
- > 重力梯度力矩适用于中高度轨道航天器;
- > 太阳辐射力矩适用于同步轨道卫星等高轨道航天器;
- > 气动力矩也适用于低轨道。
- 太阳辐射力矩和气动力矩较少用来作为控制力矩。
- 利用环境力矩产生控制力矩的装置称为环境型执行机构。



- 对于航天器控制所采用的执行机构而言,高可靠性、长寿命、高精度是其基本要求,直接关系到控制系统的寿命和精度。
- 在以上介绍的几种执行机构中,飞轮、推力器、磁力矩器和重力梯度力矩执行机构是最常用的。
- ▶ 飞轮和推力器控制精度较高,环境型执行机构的控制精度较低,所 以飞轮和推力器成为航天器控制主要的执行机构。
- ▶ 执行机构输出的力矩范围、工质能量的消耗量也是执行机构选用所必须考虑的重要方面。



执行机构类型	输出力矩范 围 / (N・m)	控制精度	能源 消耗	缺 点
推力器(RCS)	10 ⁻² ∼ 10	较高	工质	工质不可再生
磁力矩器	$10^{-2} \sim 10^{-1}$	较低	电能	剩磁影响
重力梯度	$10^{-6} \sim 10^{-3}$	低	无	精度低力矩小
气动力	$10^{-5} \sim 10^{-3}$	低	无	精度低力矩小
惯性飞轮	10 ⁻¹ ~ 1	徊	主要电能	有旋转部件, 要卸载
控制力矩陀螺 (CMG)	$10^{-2} \sim 10^3$	高	主要电能	有旋转部件, 要卸载

▶ 惯性飞轮适合于中高轨道航天器,推力器适合于低轨道航天器。考虑到推力器的输出力矩较惯性飞轮的大一个数量级,所以推力器适用于较大型航天器,而惯性飞轮则更适用于中小型航天器。



执行机构类型	输出力矩范 围 / (N・m)	控制精度	能源 消耗	缺 点
推力器(RCS)	10 ⁻² ∼ 10	较高	工质	工质不可再生
磁力矩器	$10^{-2} \sim 10^{-1}$	较低	电能	剩磁影响
重力梯度	$10^{-6} \sim 10^{-3}$	低	无	精度低力矩小
气动力	$10^{-5} \sim 10^{-3}$	低	无	精度低力矩小
惯性飞轮	10 ⁻¹ ~ 1	徊	主要电能	有旋转部件, 要卸载
控制力矩陀螺 (CMG)	$10^{-2} \sim 10^3$	高	主要电能	有旋转部件, 要卸载

控制力矩陀螺的控制力矩范围最宽,因此它既可以用来控制最小的 航天器,也可以用来控制大型航天器。



执行机构类型	输出力矩范 围 / (N・m)	控制精度	能源 消耗	缺 点
推力器(RCS)	10 ⁻² ∼ 10	较高	工质	工质不可再生
磁力矩器	$10^{-2} \sim 10^{-1}$	较低	电能	剩磁影响
重力梯度	$10^{-6} \sim 10^{-3}$	低	无	精度低力矩小
气动力	$10^{-5} \sim 10^{-3}$	低	无	精度低力矩小
惯性飞轮	10 ⁻¹ ~ 1	高	主要电能	有旋转部件, 要卸载
控制力矩陀螺 (CMG)	$10^{-2} \sim 10^3$	高	主要电能	有旋转部件, 要卸载

控制力矩陀螺主要用于空间站的姿态控制。至于环境型执行机构, 它们分别适用于相应环境力矩较大的轨道高度上的航天器。



THANKS



