## § 17.1 晶体结构和晶体分类


固体 晶体 如食盐、云母、金刚石 固体 非晶体 如玻璃、松香、塑料


### 一. 晶体分类 (按结合力的性质)

	结合力	方向性 饱和性	性能	
类型			导电性	硬度 熔点
离子晶体	离子键	无	弱	高
共价晶体	共价键	有	很低	高
分子晶体	范德瓦耳斯键	无	低	差
金属晶体	金属键	无	好	

### 二.晶体结构

从微观结构来看,晶体中,原子或离子周期性重复排列, 形成晶格,或称为空间点阵。






## § 17.2 晶体的能带

## 一. 周期性势场和电子的共有化

以钠为例,Na原子可看成是一个价电子在Na+离子的电场中运动。 分析价电子在 Na+的电场中的势能特点。



根据量子理论: 电子有一定的概率穿过势垒为多个原子共有

- 电子能量E低,穿过势垒概率小,共有化程度低
- 电子能量E高,穿过势垒概率大,共有化程度高。


电子共有化:由于晶体中原子的周期排列而使价电子不再为单个原子所有的现象,称为电子共有化。

#### 二. 能带和能带中电子的分布

当N个原子组成晶体时,由于电子共有化,使原子中具有相同能量的电子的能级因原子相互作用而发生变化,分裂成靠得很近的N个能级,新能级形成大小一定的一个能量范围AE,这个能量范围叫做能带。

对于一定的晶体,不同壳层的电子能级分裂所形成的能带宽度各不相同,内层电子(能量较低)共有化程度不显著,能带很窄,而外层电子共有化显著,能带较宽。

组成晶体的原子数越多,分裂后能级数越多,能级越密集。



晶体能带


## 

原  $10 \times N$ 3d  $\Delta E_{3d}$ 子 能 **3p** 6×N  $\Delta E_{3p}$ 级 与 **3s**  $\Delta E_{3s}$  $2 \times N$ 晶 体 2p 6×N  $\Delta E_{2p}$ 能 带 **2s**  $\Delta E_{2s}$  $2 \times N$ 对 应 1s  $\Delta E_{1s}$  $2\times N$ 关 最多容纳电子数 原子能级 系 晶体能带

通常采用与原子能级相同的符号来表示晶体的能带。如 1s 带、2s 带、2p 带等


- ✓禁带 —— 二相邻能带之间,可以有一个能量间隔,在这个间隔中,电子不能处于稳定状态,形成禁区。
- ✓满带——能带中所有能态均被电子填满,满带中电子没有导电作用。
- ✓ 导带——能带中只填入一部分电子, 在外场作用下,电子可进入能带中空能 级而形成定向电流。

不参与 导电




✔ 价带——外层价电子所在的能带称为价带。 原子未被激发情况下,价带是被电子所填 充的能量最高的能带。

参与 导电



✓空带——未被激发情况下,与原子的 激发能级相应的能带中所有能级均没有 电子填入。空带也是导带。



# § 17.3 绝缘体 导体 半导体

一. 绝缘体 电阻率很大的物质

绝缘体 空 带 价

特点:

- 1 价带满(其价带被价电子填满成为满带)
- 2 禁带宽(价带与邻近空带之间的禁带宽度为几个电子伏特(3~6eV)
- 3 内层能级被电子填满

一般外电场作用下(或热激发、光照下) 极少量的电子跃迁到空带上去,从而使 这类晶体具有极微弱的导电性。

击穿: 外场很强, 致使填满的价带中大量电子跃过禁带而到达空带, 这时绝缘体就变成导体。 二.半导体: 导电性介于导体和绝缘体之间。其能带结构与绝缘体能带结构很相似,即价带已满(形成满带)且与相邻空带之间有一禁带 $\Delta E_g$ ,只不过 $\Delta E_g$  很窄约0.1~1.5eV

半导体 1~1.5eV

价

带


禁带宽度很小(约一个电子伏特或更小), 电子易于从满带激发到空带中去。


这些进入空带的电子在外电场的作用下 可向空带中较高能级跃迁形成定向电流, 从而半导体具有电子导电性。

另一方面,由于满带中部分电子跃迁到空带,满带顶部附近就会留下若干空的能级——空穴在外电场的作用下,满带中(填满电子的价带)较低能级上的电子就会填充这些空穴,从而在较低能级上留下新的空穴。这样空穴逐渐由高能级到低能级转移。与之相应的导电性称空穴导电性。

## 三. 导体 能带结构三种形式:

- ① 价带中只填入部分电子,电子很容易在该能带中从低能级跃迁到较高能级,从而形成电流。
- ② 价带虽已被电子填满,但此满带与另一相邻的空带相连或部分重叠,实际上也形成一个未满的能带





③ 价带本来就未被电子填满,而这个价带又与它相邻的空带重叠。

## § 17.4 杂质半导体

# 一. 半导体类型

没有杂质和缺陷的理想半导体(四价元素Si、Ge)

类型		掺有杂质	主要载流子	导电性能
本征半导体		无	电子 空穴	差
杂质 半导体	n型	五价元素(砷或磷)	电子	提高
	p型	三价元素(硼或镓)	空穴	提高

在本征半导体中,用扩散的方法掺入少量其它元素的原子,形成杂质半导体。

#### 二. 杂质半导体

n 型半导体


掺入五价元素As 后,As 的四个价电子和Si 的四个价电子形成共价键,结果一个自由 电子e在正离子As+的电场范围内运动

- ①此多出的 e 的能级处在禁带中靠近导带底。
- ②此电子受到热激发时很容易跃到 导带中去,所以该能级称为


——施主能级

#### ●自由电子

③这类半导体的导电机制主要靠从施主能级激发到导带中去的电子。导带中电子浓度比本征半导体中电子浓度增加好多倍,导电性能大大提高。



#### 2 P型半导体



在四价元素半导体晶体(Si、Ge)中掺入少量三价元素(如硼B, 镓Ga)这些三价杂质原子在晶体中替代四价原子位置,构成与四价元素相同的四电子结构,缺少一个电子,相当于在杂质原子的附近出现了空穴。

- ① 空穴相应的能级处于禁带中靠近满带顶
- ② 满带中的电子很容易被激发跃迁 到此能级,而在满带中留下空穴, 这个能级称为——受主能级。
- ③导电机制主要靠满带中的电子激发到受主能级,满带中空穴浓度比本征半导体中空穴浓度增加好多倍,导电性能大大提高。

