# Voyage au coeur d'un programme exécutable EPISODE 1


BTS SN-IR LaSalle Avignon (tvaira)

#### Fabrication

#### Code source Code objet int main() code "machine" int a, b, c; a = 1;b = 2;g++ source.cpp -o a.out c = a + b;return 0; Fichier binaire Fichier "texte"

### Affichage du contenu d'un fichier binaire

#### \$ hexdump -C a.out



## Affichage du contenu "texte" d'un fichier binaire

#### \$ strings a.out

```
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
```

libc.so.6

• • •

GLIBC 2.2.5

• • •

GCC: (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) 7.4.0

...

#### Réduire la taille d'un exécutable

\$ Is -I a.out

-rwxr-xr-x 1 tv tv <u>8168</u> sept. 17 12:54 a.out

\$ strip a.out

\$ Is -I a.out

-rwxr-xr-x 1 tv tv <u>6056</u> sept. 17 14:28 a.out

## Détails sur le type d'un fichier

#### \$ file a.out

a.out: **ELF 64-bit** LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), **dynamically linked**, interpreter /lib64/l, for **GNU/Linux 3.2.0**,

BuildID[sha1]=f5d56e3099eeeaf40bd9572ddaba0d63e0fef7ec, not stripped

## Liste des bibliothèques dynamiques

#### \$ Idd a.out


```
linux-vdso.so.1 (0x00007ffc1d743000)
```

libc.so.6 => /lib/x86\_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f94d4cfe000)

/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f94d52f1000)

## Processeur (I)


En électronique, un processeur est un ensemble de plusieurs milliers, millions ou milliards de transistors utilisés comme un interrupteur "commandé" à deux états.



Le **4004** d'Intel est le premier microprocesseur commercialisé. Il intègre **2 300 transistors**. Avec une puissance d'exécution de **92 600 opérations par seconde** à une fréquence maximale de **740 kHz**, il est comparable à l'ENIAC, le premier ordinateur moderne dévoilé en 1946, qui occupait 167 m2 pour un poids total de 30 tonnes.

### Processeur (II)


Les transistors sont "câblés" afin de réaliser des **opérations** (arithmétiques et logiques). Par exemple :



Cette partie du processeur se nomme l'unité arithmétique et logique (UAL ou ALU).

### Processeur (III)

Les transistors sont "câblés" afin de réaliser des bascules (RS, D) pour **mémoriser** des bits. Par exemple :




Cette partie du processeur constitue des **registres de** *n* **bits**.

#### Langage machine

- C'est le <u>seul langage</u> que le processeur puisse traiter.
- C'est une <u>suite de bits</u> interprétée par le processeur.
- Il est composé d'instructions et de données à traiter codées en binaire.
- Un processeur possède nativement un <u>jeu d'instructions</u> composé d'<u>opcode</u> (code opération) et d'<u>opérandes</u>. Il existe des opcodes pour faire des opérations arithmétiques, logiques, etc ...
- Chaque instruction nécessite un certain temps (généralement un nombre de cycles d'horloge) pour s'exécuter.

## Code objet (code "machine")



#### Langage assembleur

- C'est le langage informatique <u>le plus proche</u> du langage machine
- C'est un langage de <u>bas niveau</u> qui représente le langage machine sous une forme <u>lisible par un humain</u>.
- Les combinaisons de bits du langage machine sont représentées par des <u>mnémoniques</u> (des symboles) faciles à retenir : **ADD** pour l'addition, **MOV** pour la copie de valeurs, etc ...


### Déassemblage d'un code objet (code "machine")

#### \$ objdump -d add.o

000000000000000 <main>:

```
0: 55
                                    %rbp
                          <del>: →</del> push
1: 48 89 e5
                                    %rsp,%rbp
                             ► mov
                                    $0x1,-0xc(%rbp)
4: c7 45 f4 01 00 00 00
                              movl
b: c7 45 f8 02 00 00 00
                                    $0x2,-0x8(%rbp)
                              movl
12: 8b 55 f4
                                    -0xc(%rbp),%edx
                              mov
15: 8b 45 f8
                                    -0x8(%rbp),%eax
                              mov
18: 01 d0
                              add
                                    %edx,%eax
1a: 89 45 fc
                                    %eax,-0x4(%rbp)
                              mov
1d: b8 00 00 00 00
                                    $0x0,%eax
                              mov
22:5d
                                    %rbp
                              pop
23:c3
                              reta
```

## Explications (I)




## Explications (II)

push %rbp mov %rsp,%rbp add %edx.%eax mov %eax,-0x4(%rbp) mov \$0x0,%eax pop %rbp retq

- → empile (sauvegarde) le contenu de rbp (base pointer)
- → copie le contenu de rsp (stack pointeur) vers rbp
- movl \$0x1,-0xc(%rbp) → copie la valeur 1 dans la pile
- movl \$0x2,-0x8(%rbp) → copie la valeur 2 dans la pile
- mov -0x8(%rbp),%eax → copie la valeur 2 de la pile vers le registre EAX
- mov -0xc(%rbp),%edx → copie la valeur 1 de la pile vers le registre EDX
  - → additionne EDX et EAX et met le résultat dans EAX
  - → copie le résultat contenu dans EAX dans la pile
  - → copie la valeur 0 (valeur de retour du programme) dans EAX
  - → dépile (restaure) l'ancienne valeur de rbp à partir de la pile

#### Ordinateur minimum





#### **Définitions**

- Microprocesseur (µP) : processeur construit en un seul circuit intégré
- Microcontrôleur (μC) : circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur : processeur, mémoires, E/S, ...
- **Bus**: ensemble de liaisons (*n* fils)

On distingue <u>trois bus</u> : le bus de **données**, le bus d'**adresse** et le bus de **commande** (qui gère les deux autres)

# Micral (1973) Fr



# Altair (1975) US



La suite au prochain épisode ...

# Voyage au coeur d'un programme exécutable EPISODE 2