6-Purger ses freins

Étape 1

Dévissez la vis de purge du levier à l'aide d'une clé Torx et disposez un chiffon sur le côté du guidon afin d'absorber les fuites de liquide.



Étape 2

Vissez une seringue vide à la place de la vis de purge. Retirez les plaquettes de l'étrier et remplacez-les par une cale.



Étape 3

Dévissez la vis de purge de l'étrier à l'aide d'une clé Torx et enveloppez l'étrier dans un chiffon.



Étape 4

Vissez une seringue pleine de DOT 5.1 sur la vis de purge de l'étrier et poussez le liquide jusqu'à ce qu'il remonte dans la seringue vide au niveau du levier.



Purger ses freins suite

Étape 5

Pompez avec la seringue du haut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le circuit.



Étape 6

Retirez les seringues puis revissez les vis de purge sur le levier et l'étrier et replacez les plaquettes de frein.



Étape 7

Nettoyez levier et étrier avec un dégraissant afin de retirer toute trace de DOT, qui reste un produit très corrosif.

