# Telloによるプログラミング

Pythonによる制御

2019.2.10

### 1. 環境

• OS : Windows10 Home Edition

• Memory : 12GB

• 開発環境: Python 3.7

https://docs.python.org/ja/3/installing/index.html

• DISK : そんなにいらない

• SDK : Ryze Techからダウンロード

https://www.ryzerobotics.com/jp/tello-edu/downloads

https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/20180222/Tello3.py

### 2. トライアル手順

- ① TelloのWifiにパソコンを接続します。 ※予めTelloのアプリを使用してWifiアクセス名の変更、 パスワードの設定をお勧めします。
- ② 接続が確認できたら、Python統合環境を実行します。
- ③ Python統合環境で、ダウンロードしたTello3.pyを開きます。
- ④ 開いたTello3.pyを実行するだけで、Telloはコマンドの待機状態となります。

# 3. コマンド説明①

• command : SDKモード。コマンドを受け入れるモードに変更

• takeoff :離陸

• land :着陸

• emergency:緊急ストップ。モーターの回転が即座に停止

• up x : 上昇 単位は c m 範囲は20-500

• down x : 下降 単位は c m 範囲は20-500

• left x : 左へ移動 単位は c m 範囲は20-500

• right x : 右へ移動 単位は c m 範囲は20-500

• forward x :前進 単位は c m 範囲は20-500

back x :後進 単位はcm 範囲は20-500

# 3 コマンド説明②

cwx : 右回転(時計回り) 単位は角度 範囲は1-360
 ccwx : 左回転(反時計回り)単位は角度 範囲は1-360

• flip x : フリップ動作 l=left r=right f=forward b=back

• go x y z speed:指定した座標に移動する。

 $x=-500\sim500$   $y=-500\sim500$   $z=-500\sim500$ 

 $speed=10\sim100cm/s$ 

※ただし、x,y,zに-20~20の値は指定できません。

• curve x1 y1 z1 x2 y2 z2 speed:指定した座標に回転しながら移動する。

 $x=-500\sim500$   $y=-500\sim500$   $z=-500\sim500$ 

 $speed=10\sim100cm/s$ 

※ただし、x,y,zに-20~20の値は指定できません。

# 4. その他の機能(今後検証)

- ストリーミングサーバ対応Telloのビデオを表示。UDPサーバの構築が必要
- Telloの状態取得 Telloの状態を表示。UDPサーバの構築が必要
- ・ミッションパッド付属のミッションパッドを使用したアクションの定義が可能
- ・群制御 複数台のTelloを制御可能。同一Wifiポイントへの接続可能

# 5. サンプルプログラム (一部)

```
msg = "takeoff" ← コマンドのセット
msg = msg.encode(encoding="utf-8")
sent = sock.sendto(msg, tello address) ← コマンドの実行
print("takeoff\u00e4n")
time.sleep(3) ← アクション完了を待機
msg = "time?" ← 状態を確認するコマンドもある
msg = msg.encode(encoding="utf-8")
sent = sock.sendto(msg, tello address)
print ("flying time\u20a4n")
print(sent)
```

Enjoy Programming!

Thank you. ©