# ITEM NO. 0005.001

* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

## NOTICE A CONSERVER

## IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

## La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit


## Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

## REF : 0005.001 (Version 2027)

**FAUTEUIL PLIANT**
**Dimensions plié : L.60 x P.97 x H.13 cm (env.)**
**Dimensions déplié : L.60 x P.67/104,5 x H.109,5/81 cm (env.)**
**Armature en aluminium**
**Toile en polyester enduit de polychlorure de vinyle**
**Charge maximale : 110 kg**
**Usage camping extérieur uniquement**
**Assemblé**

**Certains dommages ne sont pas couverts par la garantie, notamment :**
**Dommages liés au transport ou à la manipulation**
**Les rayures, chocs, déformations ou casses pouvant survenir lors du transport, de la manutention, du déballage ou de l'installation du produit ne sont pas pris en charge.**
**Dommages liés aux intempéries**
**Les dégradations résultant d'une exposition à des conditions climatiques défavorables ou exceptionnelles ne sont pas couvertes par la garantie. Cela peut inclure les dommages causés par le vent, la pluie, la grêle, le gel, une forte chaleur, une exposition prolongée au soleil ou tout autre aléa climatique susceptible d'altérer le produit**

Siège réglable en 5 positions.



**AVERTISSEMENT**

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

**ENTRETIEN QUOTIDIEN**

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.
Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.
Rincer abondamment.
Terminer avec un tissu propre et sec.
En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.
Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

**CONDITIONS CLIMATIQUES**

**Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures**

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.
Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.
Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

**STOCKAGE**

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.
Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.
Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.
Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

**STRUCTURE ET VISSERIES**

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.
Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)
Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.
Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer tous les 3 mois.

**PRECAUTIONS D'UTILISATION**

Positionner de manière stable sur un sol plat.
Assurez-vous que la toile soit bien positionnée avant de vous asseoir.
Assurez-vous que le piètement du dossier soit bien inséré dans le support dédié avant toute utilisation.

**Fabriqué en Chine**
**Importé par : COOPERATIVE U**
**BP 30159**
**94 533 Rungis Cedex – France**
**Magasins-u.com/contact**

