


TAPIS MARELLE AQUATIQUE


INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

LISTE DES PIECES

1. Tapis marelle aquatique x 1




2. Disque x 3



Instructions de montage


1.



2.



3.



1. A utiliser seulement sur une pelouse plate et de niveau, pas sur un trottoir ou d'autres surfaces dures. La pelouse doit être exempte de rochers, de bosses, etc. Ce produit doit être installé dans un endroit à une distance minimale de 3,5 m de toute structure y compris : maisons, garages, clôtures, arbres, équipements de jeux et grosses pierres.
2. Déployez ce produit.
Inspectez les trous, déchirures ou autres dommages.
3. Gonflez le tapis avec de l'eau.
Fixez votre tuyau d'arrosage au connecteur de tuyau du tapis.
Tournez le connecteur pour serrer (jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tourner).

Instructions d'utilisation

COMMENT JOUER

Pour jouer, le premier joueur se place derrière la case 1 et lance son disque dans la case 1. Ensuite, il saute de la case 1 à la case 2, puis continue à sauter jusqu'à la case 9, se retourne et revient à nouveau. Faites une pause dans la case 2 pour ramasser le disque, sautez dans la case 1 et sortez. Continuez ensuite en lançant le disque dans la case 2. Continuez cette séquence jusqu'à ce que le disque ait été lancé et récupéré avec succès dans toutes les cases.

Un joueur doit toujours sauter par-dessus n'importe quelle case où un disque a été placé. La case 9 peut être utilisée comme une aire de repos où le joueur peut se reposer une seconde ou deux avant de revenir à la case 1.

Un joueur est passé son tour :

- si le disque ne parvient pas à atterrir dans la case appropriée,
- s'il perd l'équilibre lorsqu'il se penche pour ramasser le disque,
- s'il pose une seconde main ou un second pied
- s'il entre dans une case où se trouve un disque,


Le joueur place le disque dans la case où il reprendra sa partie au prochain tour.

AVIS DE SECURITE

APRES LA FIN DE LA PARTIE, SORTEZ DU TAPIS ET LEVEZ-VOUS.
NE JAMAIS COURIR SUR LA ZONE DU TAPIS CAR VOUS POURRIEZ
GLISSER ET VOUS BLESSER.



Après utilisation et stockage



1. Débranchez le tuyau d'arrosage du connecteur de tuyau. Assurez-vous que ce produit est complètement exempt d'herbe, de feuilles, de sable, de brindilles, de saletés, etc. Cela prolongera la durée de vie de votre produit.
2. Egouttez le tapis et le laisser sécher.
3. Assurez-vous que le tapis et ses accessoires sont exempts de saletés, feuilles, sable, etc.
4. Une fois le tapis complètement sec, enroulez-le soigneusement et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne le stockez pas à l'intérieur ou dans un emballage fermé jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

REMARQUE : Rangez ce produit dans un endroit sûr, loin des enfants, pour éviter l'étouffement.

⚠ Informations de sécurité

ATTENTION !

- Pour éviter le risque de blessures graves ou mortelles :
- Supervision d'un adulte requise.
 - Assemblage par un adulte requis.
 - Placer sur un sol plat.
 - L'installation doit être effectuée à une distance sécuritaire des clôtures, des garages, des maisons, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques en surplomb.
 - Ne pas utiliser dans l'eau.
 - N'utilisez le produit que sur une surface herbeuse et plate, dégagée de tout obstacle, objet dur ou débris. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des coupures, des ecchymoses ou d'autres blessures.
 - Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
 - Suivez correctement toutes les instructions et les exigences de sécurité indiquées dans ce manuel ; sinon, des blessures ou la mort, en particulier pour les enfants, pourraient en résulter.

Bien que tous les efforts soient faits pour incarner le plus haut degré de protection dans tous les équipements, nous ne pouvons garantir l'absence de blessures. L'utilisateur assume tous les risques de blessures résultant de l'utilisation.

Toutes les marchandises sont vendues à cette condition, à laquelle aucun représentant de la société ne peut renoncer ou modifier.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA PRESSION DE L'EAU ET LE FONCTIONNEMENT

Après avoir connecté le connecteur du tuyau à votre tuyau d'arrosage, ALLUMEZ L'EAU LENTEMENT et ajustez la pression de l'eau en conséquence. La pression de l'eau peut varier considérablement d'une ville à l'autre. Veuillez lire ce qui suit pour obtenir des réponses aux questions courantes.

Zones de FAIBLE PRESSION D'EAU

- Pour une performance maximale, il est recommandé d'utiliser un tuyau de 1,6 cm de diamètre.
- Si les jets ne pulvérisent pas correctement, cela est certainement dû à une faible pression d'eau.
- Un long tuyau réduit la pression d'eau. Essayez d'utiliser un tuyau plus court.

Zones de HAUTE PRESSION D'EAU

- Si de l'eau s'accumule / éclabousse le produit, ajustez le robinet pour baisser la pression de l'eau.

Fabriqué en Chine

Référence : 11841

Importé par :

FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin

