

NOTICE A CONSERVER
IMPORTANT – A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE
REF : KY8540MF

Conforme à la norme EN1860-1 :2013 + A1 :2017

BARBECUE AVEC FONCTION FUMOIR ET BRASERO

Diamètre 50 cm; H. 103 cm (env.)

En acier

Surface de cuisson : +/- 44 cm avec grille

Thermomètre intégré

Utilisation domestique uniquement

A monter soi-même



COMBUSTIBLE : UNIQUEMENT DU CHARBON DE BOIS

**LE FUMOIR DOIT ETRE POSITIONNE SUR UN SUPPORT HORIZONTAL STABLE AVANT
UTILISATION**

Avertissements :

- **Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation**
- **Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation**
- **Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés**
- **Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue**
- **Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques**



UTILISATION

Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible

Le barbecue doit être chauffé au moins 30 mn sans aliment

Ne pas faire cuir d'aliment avant la combustion complète

Procédure d'allumage :

- Placez 3 ou 4 blocs d'allumage au centre du foyer
- Placez des morceaux de charbon de bois autour de chaque bloc en formant une pyramide
- Allumez les blocs d'allumage avec une allumette ou un allume-feu.


Ajout de charbon de bois en cours d'utilisation :

- Enlevez les aliments de la grille
- Protégez-vous les mains avec des gants
- Soulevez la grille et ajoutez du charbon de bois



ATTENTION


- La quantité maximale de charbon de bois à utiliser est de 0.6kg.
- Laisser le barbecue refroidir au moins 48h avant de le vider ou videz-le dans un seau en métal.




1		X1
2		X2
3		X1
4		X1
5		X1
6		X2
7		X1
8		X1
9		X1
10		X1
11		X1
12		X3
13		X1
14		X4
15		X1
16		X3
17		X1
18		X6
19		X3
20		X3

A	M6X16		X4
B	$\phi 6 \times 16$		X12
C	M6		X12
D	M5X10		X12
E	M5		X6
F	M6X12		X8
G	M5		X6
H	M3		X6
I	M3X10		X6


1




2




3




4



5



6



Utilisation 5 en 1



Fonctionnalités en vidéo :



Entretien :

- **Ne pas utiliser de produit détergent ou abrasif**
- **Immerger la grille de cuisson et les ustensiles dans de l'eau chaude savonneuse après emploi**
- **Séchez-les complètement et rangez-les dans un endroit sec**

Stockage :

- **Dans un endroit propre et sec**
- **Ne pas laisser à l'extérieur sans protection**

Fabriqué en Chine

Importé par :

FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France



Version 2.00