


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
A MONTER SOI-MÊME
A MONTER PAR UN ADULTE



SECURITE

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas manipuler le produit lorsque celui-ci est allumé
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou toutes sources de chaleur
- Ce produit fonctionne avec des ampoules LED
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces du produit

AVERTISSEMENT

Si le câble de branchement du produit est abîmé, débranchez le produit et rappez le produit en magasin. Ne tentez aucune manipulation sur le produit afin d'éviter tous risques d'électrocution.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et non mouillé.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.


Référence: LEDW01200DMD
Importé par:
Flaudis
39 rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

IP44



Notice à trier

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
A MONTER SOI-MÊME
A MONTER PAR UN ADULTE



SECURITE

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas manipuler le produit lorsque celui-ci est allumé
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou toutes sources de chaleur
- Ce produit fonctionne avec des ampoules LED
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces du produit

AVERTISSEMENT

Si le câble de branchement du produit est abîmé, débranchez le produit et rappez le produit en magasin. Ne tentez aucune manipulation sur le produit afin d'éviter tous risques d'électrocution.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et non mouillé.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence: LEDW0200DMD
Importé par:
Flaudis
39 rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

IP44



Notice à trier