PANIER DE BASKET AJUSTABLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

IMPORTANT – A LIRE SOIGNEUSEMENT

ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE





AVERTISSEMENT


Une installation incorrecte ou se balancer sur l'anneau peut provoquer des blessures graves ou la mort

*** Tous les systèmes de basket-ball, y compris ceux utilisés pour des présentations, doivent être assemblés et lestés conformément aux instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.**

*** Veuillez lire tous les avertissements et mises en garde avant le montage. Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent ce produit. Ce produit doit être assemblé par deux adultes uniquement !**


LISTE DES PIECES

#I




1PC

#A



1PC

#J




1PC

#M




1PC

#G




2PCS

#L1




1PC

#L2




1PC

#K




1PC

#S




1PC

#W




1PC

#X




#Y




1PC

#B1,2,3




8X35MM 4PCS

#C1,2,3




8X20MM 2PCS

#D1,2,3



8X55MM 2PCS

#E1,2,3





8X60MM 1PC

Assemblez la base

Assemblage du mât principal de la base

Fixez le mât inférieur Y sur la base BB à l'aide de M et G.





Assemblez les deux mâts principaux X et Y à l'aide du jeu de boulons D1, D2 et D3.


Comme illustré sur la figure, fixez les renforts de mât (L1, L2) au mât inférieur (Y) et à la base (S) à l'aide des boulons (C1, C2, C3) et (E1, E2, E3).

Assemblez la gouverne de profondeur supérieure.

Panneau / Panier / Barre de support

1. Cercle, panneau et tube supérieur.

Assemblez le cercle (I), le panneau (K) et le tube supérieur (W) à l'aide des boulons (B1, B2, B3).



2. Tube intermédiaire et tube supérieur.


Insérez le tube supérieur (W) dans le tube intermédiaire (X) à l'aide des boulons (D1, D2, D3).

La hauteur est réglable selon les besoins.

Bloquez les tubes à l'aide de la vis de fixation (A).


ASSEMBLAGE DE LA CORDE

Fixez le filet (1) au cercle (J) comme indiqué.



CONTREPOIDS DE BASE

Remplir la ou les bases d'eau ou de sable pour assurer la stabilité.



Déplacement du panier

* Le système doit être déplacé par au moins deux adultes capables d'en supporter le poids. Les enfants ne doivent pas être autorisés à le déplacer.
* Placez-vous devant le système et tirez le mât vers l'avant jusqu'à ce que l'ensemble soit en équilibre sur ses roues.
* Déplacez le système jusqu'à l'emplacement souhaité, puis posez doucement la base au sol.

AVERTISSEMENT !

Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures.

Le non-respect de ces avertissements pourrait également entraîner des dommages matériels.

Ne pas se suspendre au panier ni grimper sur le poteau.
Ne pas effectuer de dunk : ce système n'est pas conçu pour cet usage.
Ne pas laisser les enfants grimper sur la structure.
Ne jamais utiliser le système sans remplir le réservoir de la base.
Vérifier régulièrement la base afin de détecter toute fuite ou tout bouchon mal serré. Une fuite peut rendre le système instable et provoquer son basculement.
Assembler et emboîter correctement les différentes sections du poteau. Un mauvais montage peut entraîner leur séparation pendant l'utilisation ou le transport.
Avant chaque utilisation, vérifier le serrage de toutes les vis, écrous et fixations.
Les intempéries, la corrosion ou une mauvaise utilisation peuvent entraîner une défaillance du système.
Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
Petits éléments - risques d'étouffement. Filet - risques d'étranglement.
Pendant le jeu, les utilisateurs doivent conserver une distance suffisante avec le poteau et la base afin d'éviter les chocs.

ENTRETIEN DU POTEAU ET DE LA STRUCTURE !

La durée de vie du panier de basket dépend notamment des conditions climatiques, de l'exposition au sel, aux pesticides ou aux produits corrosifs, ainsi que de la fréquence et des conditions d'utilisation.

Contrôlez régulièrement :
- Le serrage des vis, écrous et boulons ;
- L'état du poteau et des éléments métalliques ;
- La présence éventuelle de rouille, de peinture écaillée ou fissurée.

En cas de rouille ou de peinture endommagée :

Retirer complètement la rouille et les parties de la peinture écaillée à l'aide d'une toile émeri ou d'un papier abrasif.
Nettoyer la zone avec un chiffon humide, puis laisser sécher.
Appliquer deux couches de peinture antirouille émaillée brillante, en laissant sécher entre chaque couche.

- Assemblage par un adulte uniquement
- Age minimum : 6 ans

Fabriqué en Chine

Ref. : M0183

Importé par : Flaudis
39 rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin, France
Flaudis@flaudis.fr

Fabriqué par :
Wisen (Far East) Limited
Unit 2708, 27/F, Tower 2,
Ever Gain Plaza,
No. 88 Container Port Road,
Kwai Chung, N.T. Hong Kong,
China
wisen@wisenfe.com

