

JEU D'ARCADE BASKET ELECTRONIQUE







ATTENTION

Ne convient pas aux enfants
de moins de 36 mois
Petits éléments - Risque d'étouffement
Filet - Risque d'étranglement

Importé par : FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin

A conserver pour consultation ultérieure

Liste des pièces

A  56.5 cm x 7	B  43 cm x 4	C  57.8 cm x 2	D  56.5 cm x 4
E  42 cm x 4	F  32.4 cm x 2	G  20.6 cm x 2	H  8.8 cm x 2
I  x 4	J  x 6	K  x 8	L  x 6
M  x 1	N  x 1	O  x 2	P  x 1

Instructions de montage

FIG.1 Fixez les tubes A et E avec les connecteurs K et L comme illustré à la Fig 1




FIG.2 Fixez les tubes A, B et C avec les connecteurs J et L comme illustré à la Fig 2




FIG.3

Fixez les tubes A, D et F avec les connecteurs J et K comme illustré à la Fig 3





FIG.4 Fixez l'assemblage de M avec le tube A et les connecteurs J comme illustrer à la Fig 4

FIG.5 Fixez les tubes A et H avec les connecteurs K comme illustré à la Fig 5



FIG.6 Fixez le panier P avec les bandes de fixation auto-agrippantes I comme illustré à la Fig 6

Remarque : Nécessite 3 piles AAA (non incluses)
Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles
Ne mélangez pas des piles alcalines, standard ou rechargeables.



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LA SECURITE

Utilisez le produit sur une surface plate, horizontale et dégagée de tout obstacle.

Ne pas utiliser ce produit si l'un des éléments est cassé ou manquant.

Protéger le produit de tout risque d'affaissement ou de renversement et ce, même lorsqu'il n'est pas utilisé.

INFORMATIONS POUR L'ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon humide.

N'exposez pas inutilement le produit aux intempéries. Conservez-le au frais et au sec.

SECURITE

- Des piles (non rechargeables) ne doivent pas être rechargées.
- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte.
- Les accumulateurs doivent être enlevés avant d'être rechargés.
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Retirez les piles usagées du boîtier. Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

