

NOTICE D'UTILISATION GUIRLANDE FLOCONS

IMPORTANT - A lire soigneusement - A conserver pour consultation ultérieure

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

SECURITE

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Usage intérieur uniquement.
- LED non remplaçables.
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démontez sous aucune condition.
- Si le câble de branchement est abîmé, débrancher le produit et mettez-le au rebut.
- Ne tentez aucune manipulation afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Destiné à un usage décoratif.

N'est pas un appareil d'éclairage.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Fabriqué en Chine

Ref : LED-200-4.5V3.6W-T

Importé par : FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin



IP44



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

