

AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d’installation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.
Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.
Rincer abondamment.
Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.
Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures extrêmes.
Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.
Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d’humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.
Avec le temps, il est possible d’observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.
Avant tout remisage, veiller à ce que le produit soit bien sec.
Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.
Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d’éviter un transfert d'humidité.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.
Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d’un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l’acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

PRECAUTIONS D’UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.
Ne pas poser d'objets chauds à même la table, ils laisseraient des marques permanentes sur le plateau (décoloration, déformation, craquelures, etc.). Toujours utiliser des dessous de plats.

Fabriqué en Chine

Importé par :
FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
FRANCE



NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit
Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication
REF : LF1306SET

SALON DE JARDIN 4 PIECES


Comprenant 2 fauteuils 1 place, 1 canapé 2 places et une table basse
Dimensions canapé : 113 x 76 x 75 cm (env.)
Dimensions fauteuil (x2) : 60 x 76 x 75 cm (env.)
Dimensions table basse : 75 x 44,5 x 40 cm (env.)
Structure en métal
Assise et dossier en polychlorure de vinyle (70%) et polyester (30%)
Plateau table en verre trempé épaisseur 5 mm

A monter soi-même

A		6	K		1
B		2	L		8
C		1	M		20
D		1	N		12
E		1	P		40
F		4	Q		14
G		4	R		6
H		2	S		12
I		1	T		2
J		2	U		2


①

NE PAS SERRER LES VIS




②

Insérer G




③



2


Placer les pieds de sorte que l'inclinaison se fasse vers l'extérieur

⑫




Poser le plateau


⑬



⑭




7




Amorcer les vis
de 2 ou 3 tours

Serrer toutes les vis en commençant par (1) et dans l'ordre




Une fois le produit installé, ajuster au besoin les pieds réglables



Amorcer les vis
de 2 ou 3 tours

Serrer toutes les vis en commençant par (1) et dans l'ordre



Une fois le produit installé, ajuster au besoin les pieds
réglables **Recommencer les étapes pour la 2^{ème} chaise**

