


JEU DE TENNIS DE TABLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPORTANT – A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Installation

- Trouvez une table à l'intérieur ou à l'extérieur pour fixer le filet.
- Vérifier l'épaisseur et la largeur de la table. Le filet est adapté pour une table jusqu'à 4 cm d'épaisseur et jusqu'à 190 cm de largeur.
- Nettoyez la zone de tout objet fragile.
- A l'aide des pinces, fixez un côté du filet puis l'autre. Pressez chaque côté fermement et assurez-vous que le filet soit bien droit et serré.

Etapas d'ouverture / fermeture du filet



Sécurité

- Ne pas tirer vers le visage ou les yeux
- Ne pas tirer vers les personnes ou les animaux
- Ne pas modifier les balles et n'utiliser que les balles fournies
- Utiliser sous la supervision d'un adulte

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Petits éléments - risques d'étouffement.

Filet - risques d'étranglement.

Fabriqué en Chine

Référence : S4030

Importé par : FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

Fabricant : Best Choice Enterprise Development Co., Ltd
Rm. 9 - 14. 12/F., The 1st Ziyuan Building,
No. 396 Shidai East Road, Ninghai Ningbo Zhejiang China

