ITEM NO. A-5645-123KD SET

* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT


La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : A-5645-123KD SET (Version 2027)


SALON DE JARDIN VERGEZE
Dimensions canapé 3 places : 197 x 72 x 62,5 cm
Dimensions fauteuil (x2) : 71,5 x 72 x 62,5 cm
Dimensions table basse : 110 x 58,8 x 38,5 cm
Structure en aluminium époxy, accoudoirs en polyester imitation corde
Plateau table en lattes d'aluminium
Revêtement coussins en polypropylène 500g/m² sur mousse polyuréthane densité 24D
Utilisation extérieure domestique uniquement
A monter soi-même

<u>Certains dommages ne sont pas couverts par la garantie, notamment :</u>
Dommages liés au transport ou à la manipulation
Les rayures, chocs, déformations ou casses pouvant survenir lors du transport, de la manutention, du déballage ou de l'installation du produit ne sont pas pris en charge. Cela concerne par exemple les rayures sur les montants ou la casse d'un plateau en verre.
Dommages liés aux intempéries
Les dégradations résultant d'une exposition à des conditions climatiques défavorables ou exceptionnelles ne sont pas couvertes par la garantie. Cela peut inclure les dommages causés par le vent, la pluie, la grêle, le gel, une forte chaleur, une exposition prolongée au soleil ou tout autre aléa climatique susceptible d'altérer le produit.




A x 1	B x 1	C x 1	D x 1	E x 10
				
F x 8	G x 2	H x 10	I x 1	
 M6 x 40	 M6 x 55			






A x1	B x1	C x1	H x3
G x1	F x4	E x4	



D x1	E x3	F x2
H x3	G x1	




H x2	F x2	F x2


2

A x 1 	B x 1 	C x 1 	D x 1 
E x 1 	F x 14 	G x 2  M6 x 20	H x 10  M6 x 40
I x 2  M6 x 55	J x 14 	K x 1 	






A x 1	B x 1	C x 1	H x 3
I x 1	F x 4	J x 4	




D x 1	H x 3	
I x 1	F x 4	J x 4




F x 4	H x 4	J x 4

A x 1 	B x 1 	C x 1 	D x 10  M6 x 35
E x 10 	F x 10 	G x 1 	







AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.
Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.
Rincer abondamment.
Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.
Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.
Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.
Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.
Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.
Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.
Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

VISSERIES

L'acier est un matériau qui, exposé aux éléments extérieurs, va naturellement s'oxyder.
Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)
Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.
Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer tous les 3 mois.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.
Ne pas poser d'objets chauds à même la table, ils laisseraient des marques permanentes sur le plateau (décoloration, déformation, craquelures, etc.). Toujours utiliser des dessous de plats.

Fabriqué en Chine
Importé par : COOPERATIVE U
BP 30159

