

ITEM NO. DW001 155X63

* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : DW001 155X63 (Version 2026)

COFFRE DE RANGEMENT SOUPLE ~~155X63CM~~


Dimensions : L.155 x P.63 x H.75 cm (env.)

Structure tubes en acier

Toile en **polychlorure de vinyle avec scratch**


Utilisation domestique uniquement

A monter soi-même





LISTE DES PIÈCES


Lors du premier déballage de votre coffre de rangement, vérifiez chaque pièce par rapport à cette liste afin de vous assurer qu'elles sont toutes présentes. Si des pièces sont manquantes, contactez-nous avant de procéder au montage.

1	 486mm	12PCS	A		8PCS
2	 630mm	2PCS	B		4PCS
3	 705mm	4PCS	C1		2PCS
4	 475mm	4PCS	C2		2PCS
5	 570mm	2PCS	D		1PCS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Commencez par connecter les composants comme indiqué ci-dessous pour créer la base du cadre.





Posez la housse à plat sur le sol. Placez délicatement le cadre assemblé, dans la housse, en veillant à ce que les quatre coins inférieurs du cadre soient alignés avec ceux de la housse. Fixez les attaches auto-agrippantes correspondantes. Serrez ensuite les boucles pour terminer l'assemblage.



AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Ne pas utiliser de produit détergent ou abrasif.

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

~~Immerger la grille de cuisson et les ustensiles dans de l'eau chaude savonneuse après emploi.~~

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques).

Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.

~~Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.~~

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui, exposé aux éléments extérieurs, va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

~~Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.~~

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Fabriqué en Chine

Importé par :

FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

