

## ITEM NO. KMT001-T

\* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

### NOTICE A CONSERVER

#### IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : KMT001-T (Version 2026)

#### TABLE CAMPING PLIANT

Pliée : L.85 x P.15,5 x H.16,5 cm (env.)

Déplié : L.87 x P.59 x H.44 cm (env.)

Structure en métal époxy façon bois

Charge maximale : 30 kg

Utilisation domestique uniquement


A monter soi-même




Etape 1, sortez les pièces



Etape 2, déployez les pieds de la table vers l'extérieur




Etape 3, ouvrez les pieds jusqu'à 270° celle-ci-dessous




Etape 4, la bonne position doit être identique à




Étape 5, ouvrez le cadre vers l'extérieur





**Etape 6, placez le plateau sur le cadre**



**Etape 7, ouvrez le verrou suffisamment**



**Etape 8, calez le plateau à la structure puis verrouiller**



**AVERTISSEMENT**

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

**ENTRETIEN QUOTIDIEN**

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

**CONDITIONS CLIMATIQUES**

**Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures**

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques).

Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

**STOCKAGE**

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

**STRUCTURE ET VISSERIES**

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

**PRECAUTIONS D'UTILISATION**

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Ne pas poser d'objets chauds à même la table, ils laisseraient des marques permanentes sur le plateau (décoloration, déformation, craquelures, etc.). Toujours utiliser des dessous de plats.

**Fabriqué en Chine**

**Importé par :**

**FLAUDIS**

**39 Rue Gutenberg**

**95420 Magny en Vexin**



