

ITEM NO. Pizza box A

* All word height not less than 2MM

IM, (前 6 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : Pizza box A (Version 2026)

FOUR A PIZZA POUR BARBECUE

Dimensions: L.40 x P.34,5 x H.16 cm (env.)


En acier époxy

Avec pierre réfractaire

Dimensions pierre : L.34 x P.30,5 x H.1 cm (env.)

S'adapte au barbecue gaz et charbon de bois

A monter soi-même



Attention :

Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou autre liquide, analogue pour allumer ou réactiver le feu!





Pour le montage et l'utilisation, pensez à utiliser :



Lire attentivement ce manuel

Lisez attentivement ce manuel afin de pouvoir utiliser le produit dans de bonnes conditions et en toute sécurité.

Conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement.



Consignes de sécurité

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité présentées dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



USAGE EXTERIEUR UNIQUEMENT
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

AVANT UTILISATION

Lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

Le produit devient très chaud lors de l'utilisation - risque de brûlures.

Utiliser toujours des maniques ou des gants de cuisine pour manipuler le produit.

Ne jamais laisser le produit sans surveillance.

Ne pas utiliser et ne pas stoker de matériaux ou d'objets inflammables à proximité du produit.

Ayez toujours un extincteur à portée de main lorsque vous utilisez le produit.

Garder les enfants et les animaux domestiques à une distance sécuritaire du produit.

Ne pas utiliser le produit par vent fort.


Ne pas porter de vêtements amples lorsque vous manipulez le produit - risque de combustion.

Utiliser la pierre à pizza fournie avec le produit.

Ne pas déplacer le produit tant qu'il n'a pas refroidi.

La pierre à pizza est fragile et peut se briser si elle tombe ou si on la cogne.

MISE EN ROUTE






REMARQUE : Déballer le four à pizza avec précaution. La pierre à pizza est fragile et peut se briser si elle tombe ou si on la cogne.

INSTALLATION

Placer le four à pizza sur la surface du gril. Si un gril à gaz est utilisé, s'assurer que les brûleurs sont placés uniformément et que le produit se trouve à l'arrière du gril.


CUISSON

1. Laisser le four à pizza se réchauffer pendant 5 à 10 minutes (la chaleur rayonnante est utilisée pour cuire la pizza dans le four).
2. Lorsque le thermomètre du four à pizza indique 180°C à 200°C, placer aussi loin que possible, la pizza sur la pierre à l'aide d'une pelle à pizza (FIG 2).
3. Après 1 à 2 minutes, tourner la pizza d'un quart de tour avec la pelle à pizza. Répéter à intervalles de 45 à 60 secondes jusqu'à ce que la pizza soit prête. Le temps de cuisson est d'environ 3 à 6 minutes (FIG 3).
4. Une fois la pizza cuite sortez la pizza du four à pizza (FIG 4).



Pelle non incluse

Ne fermez pas le couvercle du gril durant l'utilisation :



Conseils de sécurité



AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures ! La surface du four devient très chaude. Ne déplacez pas et ne touchez pas la surface du four pendant l'utilisation. Tout contact avec le produit chaud peut entraîner de graves brûlures.



Portez toujours des gants spécial barbecue ou des gants de cuisine. Les gants devraient correspondre à la réglementation EPI (catégorie II protection contre les risques thermiques, par ex. DIN EN 407).

Restez toujours vigilant. Soyez toujours conscient de ce que vous faites. N'utilisez pas le produit si vous n'êtes pas concentré, présentez des signes de fatigue ou êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un bref moment d'inattention lors de l'utilisation du produit peut entraîner des blessures graves. Il est interdit de laisser le produit sans surveillance lors de son fonctionnement.

Laissez le four à pizza et la pierre à pizza complètement refroidir avant de les retirer du barbecue. Ne mettez pas le four à pizza ou la pierre à pizza au lave-vaisselle.

N'utilisez pas de couteaux, de roulettes à découper ou d'autres ustensiles tranchants sur la pierre à pizza.

Le four à pizza est uniquement conçu pour une utilisation en extérieur - dans des endroits bien ventilés - et sur un barbecue correctement entretenu.

N'utilisez le produit que sur une grille pouvant supporter le poids du produit.

N'utilisez pas et ne stockez pas les substances suivantes dans le four : essence, alcool dénaturé, allume-feux, alcool à brûler, charbon de bois, produits à base de bois ou produits chimiques combustibles.

NETTOYAGE

1. Laisser refroidir le four à pizza.
2. Nettoyer l'extérieur du four à pizza avec un détergent destiné à l'acier inoxydable.
3. Nettoyer les surfaces émaillées du four à pizza avec de l'eau et un détergent doux et les essuyer avec un chiffon doux.
3. Gratter les restes de la surface de la pierre à pizza avec une spatule ou l'équivalent.
4. Laver la pierre à pizza avec une brosse à vaisselle sous l'eau chaude. Ne pas utiliser de liquide vaisselle ou autre détergent. Laisser sécher.

REMARQUE

La pierre à pizza est constituée d'un matériau naturel qui peut s'assombrir avec le temps. Cela n'affecte pas la fonction de la pierre à pizza.

Après avoir été utilisé à plusieurs reprises, le four à pizza peut devenir brun décoloré à cause de la chaleur. Ceci est tout à fait normal et ne signifie pas que le produit est endommagé.

STOCKAGE

Ranger le four à pizza dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

Fabriqué en Chine

Importé par :

FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

