

PULVERISATEUR 1.5L
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
IMPORTANT – A LIRE ATTENTIVEMENT
A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE
REF : TG7601007-1.5L

- **DOMAINE D'APPLICATION** : cet appareil est exclusivement conçu pour l'application des produits de jardin (fongicides, herbicides, insecticides). En cas de doute, il est impératif de consulter le constructeur. Attention, cet appareil ne doit pas contenir ou pulvériser les produits chlorés, solvantés, les produits à base d'acétone et base acide, l'eau de javel, les produits lessiviels, désinfectants et de vinaigre.

- **MESURE DE SECURITE – AVERTISSEMENT** :



Il est recommandé de porter des gants, lunettes, masque et vêtements de protection. Ne pas pulvériser par grand vent.



Se laver les mains et le visage après chaque utilisation.



Ne pas utiliser à proximité d'une flamme ou d'un feu.

Ne pas exposer à des températures extrêmement froides ou au gel.

Ne pas laisser le pulvérisateur sous pression en le soleil. La chaleur peut provoquer une surpression entraînant l'explosion de la cuve.



Ne pas diriger le jet vers des personnes ou des animaux.



Conserver le pulvérisateur hors de portée des enfants.



Ne jamais utiliser ce produit avec de l'eau de Javel.

En cas d'utilisation de produits dangereux, lire attentivement la notice d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident lié à l'usage de substances dangereuses.

En cas de contact avec un produit chimique agressif, consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.

Pour le dosage des produits, se référer à la notice d'emploi correspondante. Bien rincer la cuve et la pompe à l'eau claire avant toute nouvelle utilisation.



Ne pas entraver le fonctionnement de la soupape, qui doit rester en parfait état pour assurer votre sécurité.

Avant chaque mise en pression, vérifier son bon fonctionnement : soulevez-la manuellement puis relâchez-la.

Elle doit revenir instantanément à sa position initiale. Dans le cas contraire, ne pas mettre l'appareil sous pression.

Elle doit revenir instantanément à sa position initiale. Dans le cas contraire, ne pas mettre l'appareil sous pression.