



Informations de sécurité

ATTENTION !

Pour éviter le risque de blessures graves ou mortelles :

- Surveillance d'un adulte requise.
- Assemblage par un adulte requis.
- Ne vous accrochez pas, ne vous tenez pas debout ou ne vous agrippez pas à ce produit.
- N'utilisez pas de pompe à air haute pression pour gonfler.
- N'utilisez pas de pompe à air électrique en présence d'eau ou d'humidité. Cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Utiliser le produit uniquement en piscine.
- Ne faites jamais flotter ce produit au-dessus des autres nageurs.
- Ce produit est destiné à être utilisé comme un jouet et non comme un dispositif de sauvetage.
- Il ne s'agit pas d'un dispositif de sauvetage. Ne laissez pas l'enfant sans surveillance pendant que l'appareil est en cours d'utilisation.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Tous les avertissements et instructions de sécurité doivent être suivis lorsque le produit est utilisé.
- Suivez correctement toutes les instructions et exigences de sécurité indiquées dans ce manuel ; sinon, des blessures ou la mort, en particulier chez les enfants, pourraient en résulter.
- Tous les gonflables sont sensibles à la température, par conséquent ne jamais se déplier ou se gonfler à des températures inférieures à 10°C.
- Une fois gonflé, assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec des pierres, graviers ou autres objets pointus, qui pourraient percer le gonflable.

Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Petits éléments. - Danger d'étouffement.

• Il doit y avoir un minimum de 183 cm entre le produit et la paroi de la piscine pour éviter que l'enfant ne tombe et ne se cogne la tête contre le bord de la paroi de la piscine.

• Pour éviter une fatigue prématurée des matériaux, évitez d'exposer le produit à la lumière du soleil inutilement. Une surexposition au soleil peut provoquer des fuites.

Bien que tous les efforts soient faits pour incarner le plus haut degré de protection dans tous les équipements, nous ne pouvons garantir l'absence de blessures. L'utilisateur assume tous les risques de blessures résultant de l'utilisation. Toutes les marchandises sont vendues à cette condition, à laquelle aucun représentant de la société ne peut renoncer ou modifier.

INSTRUCTIONS PATCH DE REPARATION

Une rustine a été incluse pour réparer les trous dans la section gonflable.

N'utilisez pas la rustine pour des trous ou des déchirures sur la/les coutures.

En cas de crevaison, découpez un morceau de taille adaptée en veillant à arrondir les coins pour éviter qu'il ne s'écaille. Assurez-vous que la zone à réparer est propre et sèche. Appuyez fermement sur le patch et ne pas gonfler le produit pendant 20 minutes.


La rustine doit être appliquée par un adulte.

CIBLE GONFLABLE


INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Liste des pièces


1. Cible gonflable x 1



2. Fléchette pointe souple x 3



3. Patch de réparation x 1



Fabriqué en Chine


Référence : 03788

Importé par :
FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin



- Assemblage par un adulte uniquement
- Age minimum : 8 ans

Instructions de montage



1. Utiliser uniquement dans les piscines, pas sur des surfaces dures.

2. Ouvrir le produit.

3. Sortez et ouvrez les valves d'air pour gonfler ce produit (avec de l'air uniquement).

REMARQUE : pour un gonflage facile, utilisez une pompe à air manuelle conçue spécifiquement pour les structures gonflables en plastique.

4. PAR LA BOUCHE : Pressez la base de la valve, provoquant l'ouverture du volet intérieur avant le gonflage.

PAR POMPE : Insérez la buse de la pompe à air dans la valve. La buse de la pompe à air doit être insérée suffisamment profondément pour ouvrir le clapet de la valve intérieure avant le gonflage.

Ne pas trop gonfler l'article.

Une fois que l'article est complètement gonflé, insérez le bouchon de la valve d'air pour le fermer hermétiquement.

A chaque utilisation, veuillez inspecter d'éventuels trous, déchirures ou autres dommages.

REMARQUE : Remplissez le produit d'air jusqu'à ce qu'il soit ferme et solide. S'il y a des tensions au niveau des coutures, l'article est trop gonflé. Si une couture commence à se tendre, arrêtez immédiatement le gonflage et relâchez de l'air pour réduire la pression jusqu'à ce que tous les signes de tension disparaissent.

N'utilisez PAS le produit s'il y a des tensions au niveau des coutures.

L'utilisation d'un article trop gonflé peut entraîner des blessures graves, une paralysie ou la mort.

Inspectez ce produit pour des éventuelles déchirures ou perforations.

Ne pas utiliser s'il est endommagé.

Instructions d'utilisation




COMMENT JOUER

Avant de commencer le jeu, chaque joueur lance une fléchette sur la cible en essayant d'obtenir le meilleur score. Le joueur qui pose sa fléchette dans la zone de score avec le nombre de points le plus élevé commence, le joueur avec le deuxième score cible le plus élevé passe en deuxième, et ainsi de suite. Pour jouer, chaque joueur lance à son tour 3 fléchettes sur la cible en essayant de faire atterrir ses fléchettes et de marquer des points dans les sections comportant le plus grand nombre. À la fin du tour de chaque joueur, additionnez le total des points marqués pour les 3 fléchettes lancées et ajoutez ce nombre au score du tour précédent de ce joueur. Le joueur suivant lance à son tour 3 fléchettes et ajoute ce score au nombre de points marqués précédemment.

Pour gagner, soyez le premier joueur qui atteint un score total de 100 points, c'est gagné !

***REMARQUE : LA SECTION EN FORME DE CERCLE AU MILIEU DE LA CIBLE EST LA BULLSEYE ET VAUT 50 POINTS.**

Après utilisation et stockage



1. Assurez-vous que ce produit soit complètement exempt d'herbe, de feuilles, de sable, de brindilles, saletés, etc. Cela prolongera la durée de vie de ce produit.

2. Une fois le produit complètement sec, dégonflez-le soigneusement puis enroulez-le. Conservez-le dans un endroit sûr loin des enfants.

Ne le stockez pas à l'intérieur ou dans un emballage fermé jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

REMARQUE : Rangez ce produit dans un endroit sûr, loin des enfants, pour éviter l'étouffement.