

NOTICE A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

A la première utilisation, veuillez à retirer le film plastique du panneau solaire.


Durant la journée, le panneau solaire convertit l'énergie solaire en électricité et recharge la batterie. Ce produit est muni d'un capteur de luminosité qui déclenche l'allumage UNIQUEMENT lorsqu'il fait nuit.

L'autonomie est donnée à titre indicatif, celle-ci dépend de l'exposition du produit, de l'état des accumulateurs et de l'ensoleillement.





Contenu de la boîte :

1. Câble USB/USB C
2. Télécommande
3. Support
4. Pic à planter
5. Panneau solaire
6. Guirlande



Utilisation :

1. Retirez toutes les pièces de la boîte.
2. Connectez la guirlande au panneau solaire et fermez le bouchon à vis.
3. Placez le panneau solaire en plein soleil et laissez-le charger pendant 16 heures au soleil. Lors du chargement, un indicateur LED s'allumera au dos du panneau solaire.
4. À l'aide de la télécommande ou des boutons au dos du panneau solaire, choisissez l'effet souhaité.
5. Contrôlez la minuterie et la luminosité à l'aide des boutons de la télécommande.
6. Vous avez également la possibilité de faire fonctionner la guirlande sur secteur en connectant le câble USB/USB C avec un adaptateur secteur (non fourni). La guirlande sera alimentée et la batterie du panneau solaire se rechargera en même temps.
7. L'indicateur LED de charge sera entièrement visible une fois complètement chargé.



ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide (et non mouillé).

SECURITE

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.
- Ce produit fonctionne avec des ampoules LED non remplaçables.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l'appareil au feu.

AVERTISSEMENTS

- Avant utilisation, vérifier que la guirlande n'est pas endommagée.
- Aucun élément de cet article ne peut être changé. En cas d'endommagement d'une partie, il convient de mettre l'article au rebut.
- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les coordonnées de chromaticité (x et y) des sources lumineuses équipant ce produit l'excluent des règlements 2019/2020 (SLR) et 2019/2015 (ELR). En conséquence, celui-ci est exempté de l'étiquetage énergétique et de son enregistrement dans la base de données EPREL.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence : G710

Fabriqué en Chine

Importé par : FLAUDIS

39, Rue Gutenberg

95420 MAGNY EN VEXIN

France



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

