

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

A monter soi-même
A monter par un adulte

Important - A lire soigneusement - A conserver pour consultation ultérieure

FONCTIONNEMENT

Sortez le produit de son emballage.
Branchez-le sur une prise.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide (et non mouillé).

SECURITE

- Ce produit n'est un pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas manipuler le produit lorsque celui-ci est allumé.
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.
- LED non remplaçables.

Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces du produit.

AVERTISSEMENT

Si le câble de branchement est abîmé, débranchez le produit et mettez-le au rebut. Ne tentez aucune manipulation sur le produit afin d'éviter tous risques d'électrocution.

Destiné à un usage décoratif.

N'est pas un appareil d'éclairage.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée,

vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence : HEY-WN066

IP44 CE



Fabriqué en Chine

Importé par : FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin France



FR
Cet appareil
et son cordon
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

