

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

REVEIL


NOTICE A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

MISE EN ROUTE

Insérez une pile AA LR06 dans le compartiment à pile et assurez-vous que la polarité soit respectée.

REGLAGE DE L'HEURE ET DE L'ALARME

1. Pour régler l'heure, tournez le bouton situé à l'arrière de l'appareil (c'est-à-dire le bouton de droite) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'heure correcte apparaisse sur le devant de l'appareil.
2. Pour régler l'heure de l'alarme, tournez le bouton de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure de l'alarme correcte apparaisse sur le devant de l'appareil.
3. Faites glisser le commutateur d'alarme (sur le côté gauche à l'arrière de l'appareil) pour activer ou désactiver l'alarme.



ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

SECURITE

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Usage intérieur uniquement.
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.
- Utiliser uniquement une pile alcaline, pas une pile rechargeable.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démontez sous aucune condition.
- Installez la pile correctement en respectant les polarités (+/-).
- Faites bon usage de la pile : ne la laissez pas près d'une source de chaleur trop importante.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau de la pile, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Retirez la pile usagée du boîtier et recyclez-la conformément aux réglementations en vigueur.

Retirez la pile avant de mettre le produit au rebut.

Retirez la pile si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : MTC3006
Importé par :
Flaudis
39 rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

