
BUT DE FOOT


INSTRUCTIONS DE MONTAGE
IMPORTANT – A LIRE SOIGNEUSEMENT
ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

LISTE DES PIECES


1 X 4



2 X 2



3 X 2




4 X 4

5 X 2



6 X 6



7 X 2




8L X 4




8R X 2



ACCESSOIRES



X 1



X 6




X 24

ETAPE 1




ETAPE 2






ETAPE 3



ETAPE 4





MONTAGE

1. Ouvrez tous les emballages et organisez toutes les pièces par numéro. Chaque pièce aura un autocollant numéroté correspondant à la liste des pièces ci-dessus.
2. Connectez les pôles numérotés ensemble comme indiqué sur le schéma.
3. Assurez-vous que tous les raccords sont alignés et verrouillés.
4. Idéalement, deux personnes doivent retirer le filet du sac, le dérouler et l'ouvrir complètement avant de le mettre en place. Placez le filet sur le cadre avec les languettes rouges (étape 2) dans les coins supérieurs gauche et droit.
5. La couture du filet doit suivre les supports du cadre. Fixez le filet au cadre à l'aide des crochets en plastique en vous assurant de les espacer uniformément sur tout le cadre (étape 3).
6. Une fois entièrement assemblé et pour une utilisation sur sol meuble/herbe uniquement, fixer les piquets de sol pour plus de solidité et de stabilité (étape 4).

SECURITE

Ne vous suspendez pas et ne grimpez pas sur la structure car cela pourrait entraîner des blessures corporelles graves.
Vérifier régulièrement que la structure soit bien fixée.
Deux personnes sont nécessaires pour le montage.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Petits éléments - risques d'étouffement.
Filet - risques d'étranglement.

Fabriqué en Chine

Référence : R-SG-P008

Importé par : FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin France
Flaudis@flaudis.fr

Fabricant :
Wisen (Far East) Limited
Unit 2708, 27/F, Tower 2, Ever Gain Plaza,
No. 88 Container Port Road, Kwai Chung, N.T. Hong Kong, China.
wisen@wisenfe.com

