

Universidade Federal do Espírito Santo Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica Prof. Hélio Marcos André Antunes

# Unidade 2:Previsão de Carga e Divisão das Instalações Elétricas – Aula 03

Instalações Elétricas I Engenharia Elétrica

# 2.1- Previsão de Carga

- Cada equipamento elétrico (lâmpadas, aparelhos de aquecimento, eletrodomésticos e etc.) necessita para seu funcionamento, de uma determinada potência, a qual é solicitada da rede de energia elétrica da concessionária.
- Mas como definir o numero mínimo de pontos de luz no teto e tomadas em um projeto elétrico?
- Essa é a função da Previsão de Carga...
  - Tem como objetivo determinar todos os pontos de utilização de energia elétrica (pontos de consumo de carga) que farão parte da instalação.
  - Está toda fundamentada na NBR 5410/2004.

## Iluminação (NBR 5410/2004)

- A quantidade mínima de pontos de luz deve atender à seguinte condição:
  - Prever pelo menos um ponto de luz fixo no teto, em cada cômodo ou dependência de unidades residenciais, hotéis, motéis e similares, comandado por interruptor na parede.
- As **Potências mínimas** disponíveis para **Iluminação** devem atender as seguintes condições:

Área Inferior a 6 m<sup>2</sup> Deve ser prevista uma carga mínima de 100VA.

Área Superior a 6 m<sup>2</sup>



Deve ser prevista uma carga mínima de 100VA para os primeiros 6m², acrescida de 60VA para cada aumento de 4m² <u>inteiros</u>.

 Obs: Para um cômodo com área muito elevada é comum estabelecer mais de um ponto de luz no teto.

## Iluminação (NBR 5410/2004)

#### Observações:

- Em acomodações de hotéis, motéis e similares, pode-se substituir o ponto de luz no teto por tomada de corrente de 100VA, comandada por interruptor de parede.
- O ponto de luz no teto pode ser substituído por ponto na parede em espaços sob escada, despensas, lavabos e varandas, desde que de pequenas dimensões e onde a colocação do ponto no teto seja de difícil execução ou não conveniente.
- Arandelas de banheiro: A norma não faz nenhuma referência a respeito. Recomenda-se a sua utilização, desde que o interruptor e a arandela sejam instalados a uma distância de 60cm do boxe.
- Área externa: A norma não faz nenhuma referência, ficando a critério do projetista usar o "bom censo".

## Iluminação (NBR 5410/2004)

- Observações Importantes:
  - As potências são relativas aos pontos e não às lâmpadas que serão utilizadas!
- Na Unidade 8 do curso de Instalações Elétricas I, serão apresentados os principais métodos para o cálculo Luminotécnico.
  - Método dos Lúmens;
  - Método Cavidades Zonais;
  - Método do Ponto a Ponto.
- Tais métodos luminotécnicos permitirão definir o tipo de lâmpada.
  - Observação: Ao utilizar lâmpadas que utilizam reatores, a potência total dos circuitos deve considerar as perdas e o fator de potência.

## Tomadas de uso geral (TUG) (NBR 5410:2004)

- O número de pontos de tomadas deve ser determinado em função do:
  - Tipo de local;
  - Tipo de equipamento elétrico.
- A seguir serão apresentados os seguintes critérios para definição do número de pontos de tomadas.

## Tomadas de uso geral (TUG) (NBR 5410:2004)

#### **Banheiros**



Pelo menos uma tomada junto ao lavatório, com uma distância mínima de 60cm do limite do boxe.

Cozinha, copas, copascozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos



No mínimo uma tomada para cada 3,5m ou fração, de perímetro. Acima da bancada devem ser previstas duas tomadas de corrente, no mesmo ponto ou distintos.

#### Sala e dormitórios



Pelo menos um ponto de tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro, espaçados uniformemente.





Deve ser previsto um ponto de tomada. Admite-se que o ponto não seja instalado na varanda, mas próximo ao acesso.

Demais cômodos e dependências da habitação



Um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 6 m<sup>2</sup>.

Um ponto de tomada para cada 5m, ou fração do perímetro, se a área do cômodo for maior que 6 m<sup>2</sup>.

## Tomadas de uso geral (TUG) (NBR 5410:2004)

• TUG: Potências Mínimas

Cozinhas, copas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, banheiros e locais análogos



Atribuir no mínimo 600VA por tomada, até 3 tomadas. Atribuir 100VA às excedentes.

Quando o número de tomadas for superior a 6, admite-se 600 VA por tomada, até 2 pontos e 100 VA para os excedentes.

Demais cômodos ou dependências



Atribuir no mínimo 100VA por tomada.

## Tomadas de uso geral (TUG)(NBR 5410:2004)

#### • TUG: Potências Mínimas

- Em halls de serviço, salas de manutenção e equipamentos (como salas de máquinas, barriletes e locais análogos), deve ser previsto pelo menos um ponto TUG com potência mínima de 1000VA;
- O termo "tomada" se refere ao ponto disponível para conexão elétrica e não significa, necessariamente, que o aparelho que irá utilizá-la fará o uso de um plugue. Um bom exemplo disso é o chuveiro elétrico.



Barrilete



## Previsão de Cargas (NBR 5410:2004)

- Tomadas de Uso Específico (TUE):
  - São todas as Tomadas que alimentam aparelhos com corrente maior que 10A;
  - A Potência prevista para estas tomadas corresponde à Potência Nominal do equipamento a ser alimentado ou a soma dos equipamentos a serem alimentados (Ex: sistema de ar condicionado, hidromassagem, etc.);
  - Deve ser posicionada a no máximo 1,5m do aparelho que a utiliza;
  - Toda tomada TUE deve ser atendida por um circuito dedicado, exclusivo, com sua própria proteção.

## Potências Típicas de Aparelhos Eletrodomésticos

Aparelho	Potência (W)
Aspirador de Pó	750 a 1100
Chuveiro	4000 a 7500

#### Potência - Condicionadores de Ar


(BTU/h)	Tipo de Ligação	Corrente [A]	Potência [W]	Potência [VA]	
7500	FN	10	1150	1270	
7500	FF	5	990	1100	
8500	FN	14	1600	1780	
8500	FF	7	1390	1540	
10000	FN	15	1720	1900	
10000	FF	7,5	1490	1650	
12000	FN	17	1940	2160	
12000	FF	8,5	1690	1870	
14000	FF	9,5	1880	2090	
18000	FF	13	2570	2860	
21000	FF	14	2770	3080	
30000	FF	18	3560	3960	
48000	FF	25	25 4970		
60000	FF	29	5740	6380	

Aparelho	Potência (W)			
Ferro de Passar Roupa	1000 a 1250			
Forno Elétrico	900 a 2400			
Forno de Microondas	700 a 1500			
Geladeira	150 a 400			
Freezer	300 a 500			
Micro e Impressora	500 a 800			
Televisor	70 a 300			
Torradeira	2500 a 3200			
Torneira Elétrica	4000 a 5400			
Lava-Louças	1200 a 2000			
Lava-Roupas	500 a 1000			
Secador de Cabelos	500 a 2000			
Cafeteira	600 a 1200			
Ventilador Portátil	60 a 100			
Hidromassagem	350 a 750			


Fonte: Norma Tec. Ed. Coletivas / EDP Escelsa

# Exemplo


Exemplo 2.1) A Figura abaixo representa a planta baixa de um pequeno apartamento, com suas respectivas dimensões. Aplicando os conceitos de previsão de carga definidos na NBR 5410/2004, determinar o número mínimo de pontos de utilização.




- Inicialmente deve ser calculado a área e o perímetro de camada cômodo.
- Sala:
  - Área =  $6 \times 4 = 24 \text{ m}^2$
  - Perímetro =  $2 \times 6 + 2 \times 4 = 20$ m



- Quarto:
  - Área =  $3 \times 4 + 0.5 \times 3.15 = 13.58 \text{ m}^2$
  - Perímetro = 3 + 0.7 + 0.15 + 0.5 + 3.15 + 3.5 + 4 = 15m




- Cozinha:
  - Área =  $0.4 \times 1.8 + (2.35-0.4) \times 2.65 = 5.89 \text{ m}^2$
  - Perímetro = 0.4 + 1.8 + 2.35 + 2.65 + (2.35 0.4) + 0.7 + 0.15 = 10m



#### - Banheiro:

- Área =  $1,2 \times 2,35 = 2,82 \text{ m}^2$
- Perímetro =  $1,20 \times 2 + 2 \times 2,35 = 7,1 \text{ m}$



Determinando a potência e número de pontos de iluminação:

• Sala: 
$$24 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2 + 2 \text{ m}^2$$
  
 $100\text{VA} + 60\text{VA} + 60\text{VA} + 60\text{VA} + 60\text{VA} + 60\text{VA} + 0\text{VA} = 340\text{VA}$ 

Visando uma melhor distribuição do fluxo luminoso, vamos adotar <u>dois pontos de 200VA</u> na sala (A> 16 m², regra do autor Geraldo Cavalin).

- Quarto:  $13,58 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2 + 3,58 \text{ m}^2$  $100\text{VA} + 60 \text{ VA} + 0 \text{ VA} = 160\text{VA} \approx 1 \text{ ponto de } 200\text{VA}$
- Banheiro:  $A = 2.82 \text{ m}^2 \le 6\text{m}^2 \longrightarrow \underline{1 \text{ ponto de } 100\text{VA}}$
- Hall:  $A = 0.74 \text{ m}^2 \le 6\text{m}^2 \longrightarrow 1 \text{ ponto de } 100\text{VA}$
- Cozinha:  $A = 5.89 \text{ m}^2 \le 6\text{m}^2 \longrightarrow 1 \text{ ponto de } 100\text{VA}$

Determinando a potência e número de tomadas de uso geral (TUGs):

- Sala: 20m/5m → 4 TUGs, com potência de 100VA para cada tomada.
- Quarto: 15m/5m 3 TUGs, com potência de 100VA para cada tomada.
- Banheiro: no mínimo uma tomada de 600VA.
- Hall: um ponto de tomada de 100VA (Área  $\leq 6m^2$ )
- Cozinha:  $10/3,5 = 2,86 \approx 3$  (arredondar sempre para o próximo número inteiro)  $\longrightarrow 3$  TUGs, com potência de 600VA para cada tomada.

#### Tabela de Previsão de Carga

	Dimensões		lluminação		Tomadas de uso geral (TUG)		TUE (tomada de uso especifico)			
	Área	Perímetro	N <sup>o</sup> de	Potência unitária	Potência total	Nº de ponto	Potência unitária	Potência total	Aparelho	Potência
Dependência	( m <sup>2</sup> )	(m)		(VA)	(VA)	S	(VA)	(VA)		(VA)
Sala	24	20	2	200	400	4	100	400	-	-
Quarto	13,58	15	1	200	200	3	100	300	-	-
Banheiro (BWC)	2,82	7,1	1	100	100	1	600	600	Chuveiro	5400
Hall	0,74	3,5	1	100	100	1	100	100	-	
Cozinha	5,89	10	1	100	100	3	600	1800	-	-
Total	47,03		6		900	12		3200		

Fator de potência unitário para cada ponto de luz

Fator de potência igual a 0,8 atrasado para cada tomada