

Procedimentos e passagem de parâmetros pela pilha

Dr. Jorge L. Aching Samatelo jlasam001@gmail.com





"A arte de programar consiste na arte de organizar e dominar a complexidade dos sistemas" Dijkstra



Edsger Dijkstra

Índice

□ Conceitos Básicos de Programação
 □ Procedimentos
 □ Passagem de parâmetros
 □ Laboratório


Procedimento

☐ Um procedimento é um sub-rotina que que efetua uma tarefa especifica.

Pudendo precisar de parâmetros de entrada como de saída.



- ☐ Por exemplo
 - > Procedimento para calcular a raiz quadrada de um número




Procedimento

- ☐ Os procedimentos são implementados como
 - Trechos de código independentes, executados somente quando chamados por outro(s) trecho(s) de código.
- ☐ Para poder implementar um procedimento temos que trabalhar em dois passos.
 - Definição do procedimento. É o trecho de código que implementa a tarefa efetuada pelo procedimento.
 - Chamada do procedimento. É a linha de código no programa principal que chama ao procedimento para a execução da tarefa especifica.
- Ao ser chamado o procedimento, o fluxo de execução desloca-se do fluxo principal para a executar o procedimento.
- Concluída a execução do procedimento, o fluxo de execução retorna ao ponto imediatamente após onde ocorreu a chamada no programa principal.

Procedimento

- ☐ Então a logica de execução de um procedimento é:
 - Ao ser chamado o procedimento, o fluxo de execução desloca-se do fluxo principal para o trecho de código onde o procedimento é definido, executando o procedimento.
 - Concluída a execução do procedimento, o fluxo de execução retorna ao ponto imediatamente após onde ocorreu a chamada do procedimento no programa principal.



Instrução de chamada

Instrução CALL

- ☐ Que faz:
 - ➤ Utilizada para CHAMAR um procedimento.
 - Faz um desvio no código e guarda o endereço da próxima instrução na pilha.

□ Sintaxe:

- > Apos a execução da instrução CALL resulta nas seguintes ações:
 - 1. O registrador IP, que contem o deslocamento (*offset*) do endereço da próxima instrução da rotina "chamante", é armazenado na pilha;
 - 2. O registrador IP recebe o deslocamento (*offset*) do endereço da primeira instrução do procedimento chamado.

Instrução de retorno

Instrução RET

- **☐** Que faz:
 - > Utilizada ao final de um procedimento chamado por uma instrução CALL.
 - ➤ Retira o endereço que está no topo da pilha e atualiza o registrador IP com este.
- **□** Sintaxe:

RET

Instrução de retorno

Instrução RET


- **☐** Observação:
 - > Se a instrução RET tem um numero inteiro como operando


RET <NUMBER>


- > Então, a execução da instrução RET resulta nas seguintes ações:
 - ❖ Primeiro, retira o endereço que está no topo da pilha e atualiza o registrador IP com este valor.
 - ❖ Segundo, o registrador SP (*Stack Pointer*) é INCREMENTADO em duas unidades + NUMBER.


Instrução de retorno


Instrução RET




















Introdução

- □ Vamos a estudar duas técnicas para o passagem de parâmetros a um procedimento em *assembly*:
 - > Passagem por Registradores.
 - > Passagem pela Pilha.

Passagem por Registradores

☐ As vantagens deste método são a sua simplicidade e sua rapidez.

Tudo o que você precisa fazer é:

mover os parâmetros para os registradores antes de chamar o procedimento.

Exemplo: Passagem de parâmetros por registradores

```
-----CODIGO DO PROGRAMA---
                                                          exsb002.asm
mov si, array ; SI aponta ao array
mov cx, 5 ; ECX = numero de elementos do array
call ArraySum   ; calcula a soma
mov [theSum], ax; retorna o valor da soma em AX
: ------Procedimentos-----
; este é um procedimento para somar os valores dos elementos de um array usando
; registradores para passagem de parâmetro.
ArraySum:
 ; Recibe: SI : aponta ao array de WORDS,
 ; CX : numero de elementos do array.
 : Retorna: AX : valor da soma
                                                        Salvar contexto
 push si ; salva os registradores que serão alterados
                                                          (Prologo)
 push cx
 mov ax,0; inicia AX a zero
 L1: add ax, [si] ; soma cada elemento do array
                                                            Tarefa
      add si, 2 ; si aponta ao proximo elemento
      loop L1 ; repete ate que cx==0
                                                       Recuperar contexto
 pop cx ; recupera registradores
                                                          (Epilogo)
 pop si
 ret ; soma esta em AX
 -----DEF. VAR, CONST E ALOCACAO-----
array DW 0x0010, 0x0020, 0x0030, 0x0040, 0x0050
theSum: resw 1
```

Passagem pela Pilha


☐ Este é o método mais poderoso e flexível de passagem de parâmetros. Sua desvantagem é a COMPLEXIDADE.

Tudo o que você precisa fazer é:

PASO 1: movemos todos os valores dos parâmetros para a pilha

PASO 2: acessamos aos valores dos parâmetros dentro do procedimento usando o registrador BP.


- O registrador SS: Aponta o início do segmento de pilha (Base).
- O registrador SP: Aponta o topo da pilha (define o deslocamento do topo em relação à base). Seu valor é atualizado a cada operação de inserção (PUSH) ou remoção (POP) de valores na pilha.
- O registrador BP. Aponta a uma posição da pilha.





```
; -----CODIGO DO PROGRAMA-----
                                                             exsb003.asm
mov ax, 5
push ax ; guardamos o primeiro parametro na pilha
mov ax, 6
push ax ; quardamos o segundo parametro na pilha
mov ax, 7
push ax ; quardamos o terceiro parametro na pilha
call sum3values
  -----Procedimentos-----
; este é um procedimento para somar tres valores passados pela pilha.
sum3values:
   ; Recibe: tres WORDS pasados pela pilha.
   ; Retorna: AX que contem o valor da soma
   ;1. Faz BP apontar para o topo da pilha, antes de salvar o contexto
  push bp
  mov bp, sp
                                                           Salvar contexto
  ;2. salva contexto
  push bx ; salva os registradores que serão alterados
                                                              (Prologo)
  ;3. tarefa do procedimento
  ; desempilha-se os parâmetros passados pela pilha
  ;no caso 3 words (16 bits cada)
  mov bx, [bp+8]; resgata a primeira entrada
                                                               Tarefa
  add bx, [bp+6]; resqata e soma a segunda entrada
  add bx, [bp+4]; resgata e soma a terceira entrada
  mov ax, bx ; soma esta em AX
   ;4. recupera contexto
                                                          Recuperar contexto
  pop bx ; recupera os registradores
                                                              (Epilogo)
  pop bp
```

```
-----CODIGO DO PROGRAMA-----
                                                                    exsb003.asm
IP
  mov ax,5
  push ax ; guardamos o primeiro parametro na pilha
  mov ax, 6
  push ax  ; guardamos o segundo parametro na pilha
                                                                              0 D
  mov ax.7
  push ax ; quardamos o terceiro parametro na pilha
                                                            SP — SS:0100
  call sum3values
                                                                  SS:00FF
                                                                  SS:00FE
       -----Procedimentos-----
   ; este é um procedimento para somar tres valores passado
                                                                  SS:00FD
  sum3values:
                                                                  SS:00FC
      ; Recibe: tres WORDS pasados pela pilha.
                                                                  SS:00FB
      ; Retorna: AX que contem o valor da soma
                                                                  SS:00FA
      ;1. Faz BP apontar para o topo da pilha, antes de sal
                                                                  SS:00F9
     push bp
                                                                   SS:00F8
     mov bp, sp
                                                                  SS:00F7
     ;2. salva contexto
     push bx ; salva os registradores que serão alterados
                                                                   SS:00F6
     ;3. tarefa do procedimento
                                                                  SS:00F5
     ; desempilha-se os parâmetros passados pela pilha
                                                                   SS:00F4
     ;no caso 3 words (16 bits cada)
                                                                   SS:00F3
     mov bx, [bp+8]; resgata a primeira entrada
                                                                   SS:00F2
     add bx, [bp+6]; resgata e soma a segunda entrada
     add bx, [bp+4]; resgata e soma a terceira entrada
                                                                 → SS:0000
     mov ax, bx ; soma esta em AX
      ;4. recupera contexto
     pop bx ; recupera os registradores
     qd qoq
```


```
-----CODIGO DO PROGRAMA-----
                                                                   exsb003.asm
  mov ax, 5
push ax ; guardamos o primeiro parametro na pilha
  mov ax, 6
  push ax  ; guardamos o segundo parametro na pilha
                                                                             10
  mov ax.7
  push ax ; quardamos o terceiro parametro na pilha
                                                           SP — SS:0100
   call sum3values
                                                                  SS:00FF
                                                                  SS:00FE
     -----Procedimentos------
   ; este é um procedimento para somar tres valores passado
                                                                 SS:00FD
   sum3values:
                                                                 SS:00FC
      ; Recibe: tres WORDS pasados pela pilha.
                                                                  SS:00FB
      ; Retorna: AX que contem o valor da soma
                                                                  SS:00FA
      ;1. Faz BP apontar para o topo da pilha, antes de sal
                                                                  SS:00F9
     push bp
                                                                  SS:00F8
     mov bp, sp
                                                                  SS:00F7
     ;2. salva contexto
     push bx ; salva os registradores que serão alterados
                                                                  SS:00F6
     ;3. tarefa do procedimento
                                                                  SS:00F5
     ; desempilha-se os parâmetros passados pela pilha
                                                                  SS:00F4
     ;no caso 3 words (16 bits cada)
                                                                  SS:00F3
     mov bx, [bp+8]; resgata a primeira entrada
                                                                  SS:00F2
     add bx, [bp+6]; resgata e soma a segunda entrada
     add bx, [bp+4]; resgata e soma a terceira entrada
                                                                → SS:0000
     mov ax, bx ; soma esta em AX
      ;4. recupera contexto
     pop bx ; recupera os registradores
     qd qoq
```







```
-----CODIGO DO PROGRAMA-----
                                                                   exsb003.asm
  mov ax, 5
  push ax  ; guardamos o primeiro parametro na pilha
  mov ax, 6
  push ax  ; quardamos o segundo parametro na pilha
                                                                     ΙP
                                                                             18
  mov ax, 7
push ax ; quardamos o terceiro parametro na pilha
                                                                  SS:0100
   call sum3values
                                                                  SS:00FF
     -----Procedimentos------
                                                                  SS:00FE
                                                                           05
   ; este é um procedimento para somar tres valores passado
                                                                  SS:00FD
   sum3values:
                                                           SP → SS:00FC
      ; Recibe: tres WORDS pasados pela pilha.
                                                                  SS:00FB
      ; Retorna: AX que contem o valor da soma
                                                                  SS:00FA
      ;1. Faz BP apontar para o topo da pilha, antes de sal
                                                                  SS:00F9
     push bp
                                                                  SS:00F8
     mov bp, sp
                                                                  SS:00F7
     ;2. salva contexto
     push bx ; salva os registradores que serão alterados
                                                                  SS:00F6
     ;3. tarefa do procedimento
                                                                  SS:00F5
     ; desempilha-se os parâmetros passados pela pilha
                                                                  SS:00F4
     ;no caso 3 words (16 bits cada)
                                                                  SS:00F3
     mov bx, [bp+8]; resgata a primeira entrada
                                                                  SS:00F2
     add bx, [bp+6]; resgata e soma a segunda entrada
     add bx, [bp+4]; resgata e soma a terceira entrada
                                                                → SS:0000
     mov ax, bx ; soma esta em AX
      ;4. recupera contexto
     pop bx ; recupera os registradores
     qd qoq
```





```
-----CODIGO DO PROGRAMA-----
                                                                   exsb003.asm
  mov ax,5
  push ax  ; guardamos o primeiro parametro na pilha
  mov ax, 6
  push ax  ; guardamos o segundo parametro na pilha
                                                                     ΙP
                                                                              50
  mov ax.7
  push ax ; guardamos o terceiro parametro na pilha
                                                                  SS:0100
  call sum3values
                                                                  SS:00FF
     -----Procedimentos------
                                                                  SS:00FE
                                                                           05
   ; este é um procedimento para somar tres valores passado
                                                                  SS:00FD
                                                                           00
  sum3values:
                                                                  SS:00FC
      ; Recibe: tres WORDS pasados pela pilha.
                                                                  SS:00FB
                                                                           00
      ; Retorna: AX que contem o valor da soma
                                                                  SS:00FA
      ;1. Faz BP apontar para o topo da pilha, antes de sal
                                                                  SS:00F9
                                                                           00
ΙP
     push bp
                                                           SP → SS:00F8
                                                                           21
     mov bp, sp
                                                                  SS:00F7
     ;2. salva contexto
     push bx ; salva os registradores que serão alterados
                                                                  SS:00F6
     ;3. tarefa do procedimento
                                                                  SS:00F5
     ;desempilha-se os parâmetros passados pela pilha
                                                                  SS:00F4
     ;no caso 3 words (16 bits cada)
                                                                  SS:00F3
     mov bx, [bp+8]; resgata a primeira entrada
                                                                  SS:00F2
     add bx, [bp+6]; resgata e soma a segunda entrada
     add bx, [bp+4]; resgata e soma a terceira entrada
                                                                → SS:0000
     mov ax, bx ; soma esta em AX
      ;4. recupera contexto
     pop bx ; recupera os registradores
     qd qoq
```


```
-----CODIGO DO PROGRAMA-----
                                                                   exsb003.asm
  mov ax, 5
  push ax  ; guardamos o primeiro parametro na pilha
  mov ax, 6
  push ax  ; guardamos o segundo parametro na pilha
                                                                      ΙP
                                                                              51
  mov ax.7
  push ax ; guardamos o terceiro parametro na pilha
                                                                  SS:0100
  call sum3values
                                                                  SS:00FF
     -----Procedimentos------
                                                                  SS:00FE
                                                                            05
   ; este é um procedimento para somar tres valores passado
                                                                  SS:00FD
                                                                            00
  sum3values:
                                                                  SS:00FC
      ; Recibe: tres WORDS pasados pela pilha.
                                                                  SS:00FB
                                                                            00
      ; Retorna: AX que contem o valor da soma
                                                                  SS:00FA
      ;1. Faz BP apontar para o topo da pilha, antes de sal
                                                                  SS:00F9
                                                                            00
     push bp
                                                                  SS:00F8
                                                                            21
ΙP
     mov bp, sp
                                                                  SS:00F7
                                                                            00
      ;2. salva contexto
     push bx ; salva os registradores que serão alterados SP --> SS:00F6
                                                                            00
     ;3. tarefa do procedimento
                                                                  SS:00F5
     ;desempilha-se os parâmetros passados pela pilha
                                                                  SS:00F4
     ;no caso 3 words (16 bits cada)
                                                                  SS:00F3
     mov bx, [bp+8]; resgata a primeira entrada
                                                                  SS:00F2
     add bx, [bp+6]; resgata e soma a segunda entrada
     add bx, [bp+4]; resgata e soma a terceira entrada
                                                                SS:0000
     mov ax, bx ; soma esta em AX
      ;4. recupera contexto
     pop bx ; recupera os registradores
     pop bp
```


```
-----CODIGO DO PROGRAMA-----
                                                                    exsb003.asm
  mov ax,5
  push ax ; guardamos o primeiro parametro na pilha
  mov ax, 6
  push ax  ; guardamos o segundo parametro na pilha
                                                                      ΙP
                                                                               53
  mov ax, 7
  push ax ; guardamos o terceiro parametro na pilha
                                                                   SS:0100
  call sum3values
                                                                   SS:00FF
     -----Procedimentos------
                                                                   SS:00FE
                                                                            05
   ; este é um procedimento para somar tres valores passado
                                                                  SS:00FD
                                                                            00
  sum3values:
                                                                   SS:00FC
      ; Recibe: tres WORDS pasados pela pilha.
                                                                   SS:00FB
                                                                            00
      ; Retorna: AX que contem o valor da soma
                                                                   SS:00FA
      ;1. Faz BP apontar para o topo da pilha, antes de sal
                                                                   SS:00F9
                                                                            00
     push bp
                                                                   SS:00F8
                                                                            21
     mov bp, sp
                                                            BP ·
                                                                   SS:00F7
                                                                            00
     ;2. salva contexto
IP
     push bx ; salva os registradores que serão alterados
                                                            SP -
                                                                 ► SS:00F6
                                                                            00
     ;3. tarefa do procedimento
                                                                   SS:00F5
     ; desempilha-se os parâmetros passados pela pilha
                                                                   SS:00F4
     ;no caso 3 words (16 bits cada)
                                                                   SS:00F3
     mov bx, [bp+8]; resgata a primeira entrada
                                                                   SS:00F2
     add bx, [bp+6]; resgata e soma a segunda entrada
     add bx, [bp+4]; resgata e soma a terceira entrada
                                                            SS ---- SS:0000
     mov ax, bx ; soma esta em AX
      ;4. recupera contexto
     pop bx ; recupera os registradores
     pop bp
```


```
-----CODIGO DO PROGRAMA-----
                                                                    exsb003.asm
  mov ax, 5
  push ax ; guardamos o primeiro parametro na pilha
  mov ax, 6
  push ax  ; quardamos o segundo parametro na pilha
                                                                      ΙP
                                                                              54
  mov ax, 7
  push ax ; quardamos o terceiro parametro na pilha
                                                                   SS:0100
  call sum3values
                                                                  SS:00FF
     -----Procedimentos------
                                                                   SS:00FE
                                                                            05
   ; este é um procedimento para somar tres valores passado
                                                                  SS:00FD
                                                                            00
  sum3values:
                                                                  SS:00FC
      ; Recibe: tres WORDS pasados pela pilha.
                                                                  SS:00FB
                                                                            00
      ; Retorna: AX que contem o valor da soma
                                                                  SS:00FA
      ;1. Faz BP apontar para o topo da pilha, antes de sal
                                                                   SS:00F9
                                                                            00
     push bp
                                                                   SS:00F8
                                                                            21
     mov bp, sp
                                                                   SS:00F7
                                                                            00
     ;2. salva contexto
     push bx ; salva os registradores que serão alterados BP --> SS:00F6
                                                                            00
     ;3. tarefa do procedimento
                                                                   SS:00F5
                                                                            00
     ; desempilha-se os parâmetros passados pela pilha
                                                            SP → SS:00F4
                                                                            07
     ;no caso 3 words (16 bits cada)
                                                                   SS:00F3
     mov bx, [bp+8]; resgata a primeira entrada
ΙP
                                                                  SS:00F2
     add bx, [bp+6]; resgata e soma a segunda entrada
     add bx, [bp+4]; resgata e soma a terceira entrada
                                                            SS ---- SS:0000
     mov ax, bx ; soma esta em AX
      ;4. recupera contexto
     pop bx ; recupera os registradores
     qd qoq
```














Atenção

- ☐ Lembrar que:
 - Comando para montar a pasta de trabalho no DOSBox
 (c:\sistemb1\frsm)

```
mount c c:\sistemb1\frsm\ d
c: d
```

- ➤ Comando para gerar o arquivo .OBJ: nasm nome_arquivo ←
- > Comando para gerar o arquivo .EXE: freelink nome_arquivo 4
- ➤ Depurar o arquivo .EXE: debug nome_arquivo.exe ←
 - ❖ Para depurar linha por linha é o comando t.
- > Executar o .EXE: nome_arquivo.exe 4

Arquivo linec.asm

Para este laboratório, o aluno utilizará o conjunto de rotinas gráficas que se encontram no arquivo linec.asm. O arquivo é composto pelas seguintes procedimentos:

Chamada	Parâmetros a serem passados	Modo	procedimento
Cursor	dh = linha (0-29) e dl=coluna (0-79)	Gráfico (VGA)	Posiciona cursor
caracter	al= caracter a ser escrito; cor definida na variavel cor	Gráfico (VGA)	Escreve 1 caracter
plot_xy	push x; push y; call plot_xy; (x≤639, y≤479); cor definida na variavel cor	Gráfico (VGA)	Coloca um pixel na posição (x,y)
Circle	push xc; push yc; push r; call circle; (xc+r≤639,yc+r≤479)e(xc-r≥0,yc-r≥0); cor definida na variavel cor	Gráfico (VGA)	Desenha uma circunferência
full_circle	push xc; push yc; push r; call full_circle; (xc+r\u2639,yc+r\u2479) e (xc-r\u20200,yc-r\u2020); cor definida na variavel "cor"	Gráfico (VGA)	Desenha um círculo e o colore
Line	push x1; push y1; push x2; push y2; call line; $(x \le 639, y \le 479)$	Gráfico (VGA)	Desenha um segmento de reta

Arquivo linec.asm

- Tais procedimentos fazem uso da interrupção de software **int 10h** definida pela BIOS (*Basic Input Output System*). O modo VGA (*Video Graphics Array*) permite uma resolução de 640×480 pontos em modo gráfico, cada ponto com até 16 cores. Permite igualmente 256 cores com uma definição de 320×200 pontos.
- Observe que nas chamadas a estes procedimentos, os parâmetros desejados (posição, cor, etc.) são passados pela pilha. Por exemplo:

Chamada ao Procedimento

```
:A variável "cor" recebe um valor na faixa
;[0,15]. A ;declaração das cores
                                      seque
; abaixo (declarado ; em segment dados)
 mov byte [cor], azul
; Empilha as coordenadas (x,y)
 push ax
 push dx
 ; Chama ao procedimento.
 call plot xy
segment dados
 preto equ 0
 azul equ 1
 verde equ 2
 cyan equ 3
 vermelho equ 4
 magenta equ 5
 marrom equ 6
 branco equ 7
 cinza equ 8
 azul claro equ 9
 verde claro equ 10
 cyan claro equ 11
 rosa
            eau 12
 magenta claro equ 13
 amarelo equ 14
 branco intenso equ 15
```

Definição do Procedimento chamado

```
plot xy:
;Faz BP apontar para o topo da pilha, antes
;de salvar o ;contexto
 push bp
 mov bp,sp
;Salvando o contexto, empilhando registradores
  pushf
  push ax
                               Salvar contexto
  push bx
  push cx
                                  (Prologo)
 push dx
 push si
 push di
;Preparando para chamar a int 10h
; cor é uma variável global
 mov ah, 0ch
 mov al, [cor]
 mov bh, 0
                                   Tarefa
 mov dx, 479
; Aqui, desempilha-se os parâmetros passados
;pela pilha, ;no caso 2 words (16 bits cada)
  sub dx, [bp+4]
 mov cx, [bp+6]
  int 10h
; recupera-se o contexto
  pop di
  pop si
                              Recuperar contexto
  pop dx
  pop cx
                                  (Epilogo)
  pop bx
  pop ax
 popf
  pop bp
;0 "4" como parâmetro de "ret" faz um flush na
pilha, ;desempilhando os parâmetros ;passados
pela pilha na ; chamada.
                                              52
  ret
```

1.

Estude a passagem de parâmetros, conforme mostrado acima. Faça um diagrama de como a passagem se processa na pilha, mostrando SP e BP. Quando ocorre um call (do tipo near), observe que é empilhado o registrador IP. Para o exemplo da tabela acima, tente explicar as instruções sub dx, [bp+4] e mov cx, [bp+6]. Veja outros exemplos para as rotinas line e full_circle.

2.


Gere o código executável, usando NASM/FREELINK, e veja o comportamento do programa (são gerados vários segmentos de reta e círculos, formando um desenho). Modifique os parâmetros e veja o comportamento.

3.

- □ Faça agora um programa que desenhe um quadrado de 640×480 pixels, borda branca e fundo preto. Em processamento de imagens/vídeo, o ponto (0,0) é o ponto superior esquerdo da tela. Depois, acrescente um círculo, de cor vermelha e raio = 10, no meio da tela.
- ☐ Usar como referencia o programa: lincr001_template.asm
 - ➤ OBS: Trocar o nome do arquivo para lincr001.asm (Os nomes dos arquivos devem ter no máximo oito caracteres sem considerar a extensão ASM)


3. DICA: desenho de linhas

☐ Disenho da linha lateral esquerda




3. DICA: desenho de linhas

☐ Disenho da linha inferior




3. DICA: desenho de linhas

☐ Disenho da linha lateral dereita




3. DICA: desenho de linhas

☐ Disenho da linha superior



3. DICA: desenho do circulo

☐ Disenho do circulo



4.

- Agora, faça uma animação com o círculo vermelho (bola vermelha), de modo que, logo no início da animação, a bola se desloque a 45°, para cima, pela tela e ao se chocar com as laterais, esta deve desviar de trajetória da mesma forma que um raio de luz o faria ao ser refletido por uma superfície reflexiva especular.
- Para fazer o tempo de animação, use a procedimento **delay**, ajustando seus parâmetros para o seu programa.

```
delay:
       ; Esteja atento pois talvez seja importante salvar contexto
       ; (no caso, CX, o que NÃO foi feito aqui).
       mov cx, word [velocidade]; Carrega "velocidade" em cx (contador para loop)
del2:
       push cx
                            ; Coloca cx na pilha para usa-lo em outro loop
       mov cx, 0800h
                            ; Teste modificando este valor
del1:
       loop del1
                       ; No loop del1, cx é decrementado até que volte a ser zero
                            ; Recupera cx da pilha
       pop cx
                           ; No loop del2, cx é decrementado até que seja zero
       loop del2
       ret
```

4.

☐ Observe que, no início, deve-se escolher o modo gráfico do vídeo. Portanto, é necessário armazenar o modo inicial. Isto é feito usando AH=0Fh e chamando-se INT 10H. O valor de retorno em **AL** deve ser guardado em uma variável, por exemplo modo anterior, para ser restaurado ao sair do programa. Depois, para por no modo VGA, usa-se **AX=12H** e chama-se **INT** 10h. Ao sair, com AL=[modo anterior], ao se fazer AH=0Fh e chamando-se **INT 10H**, restaura-se o modo de vídeo original. Então, as partes inicial e final de seu código devem ser, como se segue:

```
segment code
..start:
mov ax, data
mov ds, ax
mov ax, stack
mov ss.ax
mov sp, stacktop
; salvar modo corrente de vídeo
mov ah, OFh
int 10h
mov [modo anterior],al
; alterar modo de video para gráfico
: 640x480 16 cores
mov al, 12h
mov ah, 0
int 10h
; Aqui entra seu código (loop infinito)
; para fazer a animação.
;Para sair, faça
sai:
mov ah, 0 ; set video mode
mov al,[modo anterior] ; recupera o modo
                         ; anterior
int 10h
mov ax, 4c00h
int 21h
```

4.

□ Como seu programa será um *loop* infinito, é necessário colocar uma forma de sair do programa. Assim, dentro de seu *loop* infinito, o seguinte trecho de código, baseado na int 21h, deve aparecer:

Observe que para AH=0bh, a INT 21H apenas averigua se o *buffer* do teclado foi carregado com algum valor de tecla (e não fica esperando pela digitação da tecla). Se AL = 0 então nada foi digitado; se AL =255 então há algum caractere no *buffer* que precisa ser lido. Caso haja caractere, fazendo-se AH=8 e chamando-se a int 21h o resultado da tecla digitada aparece em AL. Observe que AH=8 não mostra (ecoa) o caractere na tela.

4.

Lembre-se que saltos condicionais (JNE, JC, JE, JZ, JNZ, etc) deslocam o IP na faixa máxima [-128, 127]. Para saltos maiores que esta faixa, a versão do NASM16 que usamos no laboratório, gerara um erro de compilação. Porém, é comum nos programas acontecerem saltos que extrapolam esta faixa. Portanto, faça conforme o exemplo:

O que gostaria de fazer (o rótulo " igual" indica uma posição de memória que extrapola a faixa [-128, 127]. Situação onde "igual" está muito longe.

Mas deu erro de estouro de salto. Então, deve-se fazer (OBSERVE QUE USA-SE A **INSTRUÇÃO JMP**, QUE NÃO SOFRE DESTE PROBLEMA).

```
cmp ax,FFFFh ; Verifica se ax foi FFFFh
je igual ; ax == FFFFh
jmp diferente ; ax != FFFFh
.
.
.
igual:
```

```
cmp ax, FFFFh; Verifica se ax foi FFFFh
jne diferente; ax != FFFFh
jmp igual; ax == FFFFh
diferente:
; aqui vêm as instruções que tratam
; quando for diferente
.
.
.
.
.
.
.
.
.
```


4.

☐ Usar como referencia o programa: linecev_template.asm


➤ OBS: Trocar o nome do arquivo para linecev.asm (Os nomes dos arquivos devem ter no máximo oito caracteres sem considerar a extensão ASM)

4. DICA: Algoritmo para desenhar o deslocamento da bola


☐ Inicio




- 4. DICA: Algoritmo para desenhar o deslocamento da bola
- ☐ Colisão na linha superior




- 4. DICA: Algoritmo para desenhar o deslocamento da bola
- ☐ Colisão na linha direita




- 4. DICA: Algoritmo para desenhar o deslocamento da bola
- ☐ Colisão na linha inferior




- 4. DICA: Algoritmo para desenhar o deslocamento da bola
- ☐ Colisão na linha esquerda





- 4. DICA: Converter números positivos a negativos
- ☐ Para converter um número positivo para negativo use o seguinte algoritmo baseado no COMPLEMENTO A DOIS:
 - 1. Inverta todos os bits do número com a instrução **NOT**.
 - 2. Adicione 1 ao resultado com a instrução **INC**.
- □ No exemplo a seguir faremos a conversão de -5 para +5:

Para maior informação ver: http://stackoverflow.com/questions/4534503/how-to-convert-a-positive-number-to-negative-in-assembly



4. DICA: Instrução IF - THEN

- ☐ É necessario usar INSTRUÇÕES DE SALTO:
 - ➤ Tomando em conta que serão usados números sinalizados devem-se usar as instruções de salto JGE (OP1 ≥ OP2) e JLE (OP1 ≤ OP2).
- □ No exemplo é implementado uma sentencia IF-THEN aninhado:

```
segment code
                         exif002.asm
; ----CODIGO DO PROGRAMA----
mov ax, 250
; IF (AX menor ou iqual a 100)
cmp ax, 100 ;ax <= 100</pre>
jle incAX
; ELSEIF (AX maior ou iqual a 200)
cmp ax, 200 ;ax >= 200
jge decAX
;THEN1
incAX: add ax, 2
       mov dx,stringInc
       jmp fim
;THEN2
decAX: sub ax, 2
       mov dx, stringDec
       jmp fim
fim: mov ah, 0x9
     int 21h
segment data
; ----DEF. VAR, CONST E ALOCACAO-----
stringInc db 'incrementou', 13, 10, '$'
stringDec db 'decrementou', 13, 10, '$'
```