Camada de Enlace

Controle de Erros

Tipos e Natureza dos Erros

- Um erro ocorre quando um bit é alterado entre a transmissão e a recepção
- Os erros podem ser:
 - Erros de bit Simples (Isolados)
 - Erros em Salvas (Rajadas)
- Erros tendem a acontecer em rajadas

Erros de bit Simples

- Ou erros de bit isolados
- Apenas um bit é alterado
- bits adjacentes não são afetados
- Ruído Branco

Erros em Salvas (Burst)

- ullet Comprimento B
- Sequência contínua de *B* bits onde o primeiro, o último e um grande número de bits intermediários contém erro
- Ruído impulsivo
- Pode ser causado por perdas em sistemas wireless
- Maior para taxas de dados elevadas

Exemplo

- Dados transmitidos em blocos de 1000 bits, taxa de erros de 0,001 erro por bit (1 a cada 1000 bits)
- Erros independentes (isolados) comprometeria a maior parte dos quadros
- Erros em rajada (ex.: 100 bits seguidos) afetaria apenas um ou dois blocos em cada 100 (em média)

Natureza de Erros

- Erros em rajadas são mais comuns
- Erros simples ou isolados são mais destrutivos (em média) que os em rajada
- Por outro lado: erros em rajada são mais difíceis de se detectar e corrigir do que erros isolados

- Meios de transmissão comumente utilizados são sujeitos a erros
 - Ex.: sistema telefônico (loops locais) e meios de transmissão sem fio
- Obs.: Controle de erros envolve os tratamentos necessários uma vez que um erro foi detectado (mas não corrigido)

- Duas possibilidades:
 - Detecção de erros: apenas detecta-se o erro, indicando a necessidade de retransmissão
 - Correção de erros: técnicas que permitem detectar e corrigir bits errôneos em um quadro recebido

- Correção de erros é aplicável (prática) quando:
 - O canal de transmissão é simplex
 - Retransmissões não são possíveis
 - Os atrasos de transmissão são muito grandes
 - Ex.: conexões de satélite ou enlaces interplanetários
 - Taxa de erros é muito grande

- Na maioria das situações comuns, contudo, detecção seguida de retransmissão é mais eficiente
 - Em geral, detecção de erros e retransmissões geram menos bits de overhead do que códigos de correção de erros
 - Assumindo que erros ocorrem esporadicamente

Diagrama do Processo de Detecção de Erros

Receptor Transmissor k bits dados n bits k - n bits dados' E = f(dados)E'=f(dados)➤ Comparador

Detecção de Erros

- bits adicionais são acrescentados pelo transmissor formando o código de detecção de erros
- Paridade
 - Valor do bit de paridade é tal que o caractere tem sempre um número par (paridade par) ou impar (paridade impar) de uns
 - Número par de erros não pode ser detectado

bits de Paridade

- Confiabilidade 100% apenas nos casos de erros isolados
 - 1 bit para cada bloco protegido por um bit de paridade
- Para erros em rajada (vários bits no mesmo bloco):
 - Probabilidade de deteção do erro é de apenas 50%

bits de Paridade

- Melhoria:
 - Organizar os dados transmitidos em uma matriz $(k \text{ linhas} \times n \text{ colunas})$
 - Última linha: bits de paridade
 - Paridade coluna-por-coluna
 - Cada bit de paridade checa uma posição de bit em cada linha
 - Capaz de corrigir rajadas de erros de até n bits

bits de Paridade

Ordem de transmissão (uma linha de cada vez)

k = 7 linhas

n = 8 colunas

Capaz de detectar surtos de erros de até 8 bits

1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	O	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	O	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	O	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1

bits de Paridade

01001011 00101100 11001010

Cyclic Redundancy Check (CRC)

- Para um bloco de k bits transmitidos, é gerada uma seqüência de n bits
- Transmite k+n bits os quais são perfeitamente divisíveis por algum número
- Receptor divide o quadro por aquele número
 - Se não há resto, assume que não haja erros

Códigos Polinomiais

- Checagem de Redundância Cíclica (CRC)
- Um quadro (seqüência de bits) a ser transmitido é visto como um polinômio M(x) binário (i.e., com coeficientes 0 e 1 apenas)
 - Ex.: 110001 $\rightarrow x^5 + x^4 + x^0$ ou $x^5 + x^4 + 1$

Códigos Polinomiais

- Polinômio gerador: G(x)
 - Utilizado para a geração de um checksum (CRC) a ser concatenado ao final de cada quadro original
 - Polinômio resultante, M(x) + checksum, deve ser divisível por G(x)

Algoritmo de Geração

- Concatenar um número de bits "O" (equivalente ao grau r do polinômio gerador) ao final do quadro a ser transmitido
 - Resultando no polinômio x^r .M(x)
- Dividir (módulo 2) o polinômio resultante por G(x)

Algoritmo de Geração

- Subtrair (módulo 2) o resto da divisão acima da sequência de bits correspondente ao polinômio x^r .M(x)
- O resultado é o quadro com checksum a ser transmitido

Exemplo de Códigos Polinomiais


- Quadro original: 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
- Gerador: $10011(x^4 + x + 1 = grau 4)$
- Quadro após adicionar 4 bits:
 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
- Resto da divisão: 1 1 1 0
 - (1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 dividido por 1 0 0 1 1)
- Quadro transmitido:
 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0

```
Resto da divisão: 1 1 1 0
  1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
- 1 0 0 1 1
  0 1 0 0 1 1
  - 1 0 0 1 1
    0 0 0 0
              1 0 1 1 0
            - 1 0 0 1 1
              0 0 1 0 1 0 0
                  0 0 1 1 1 0
```

Solução Prolixa

```
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1
     0 0 0
     0 0 0
    ! 1 0 0
     0 0 0 1 0 1
      ! 1 0 0
             - 1 0 0 1 1
               0 0 1 1 1 0
```

Solução por Hardware



Tipos de Erros Detectados

- Erros de um único bit (100%)
- Erros duplos, desde que G(x) tenha pelo menos três bits l
- Qualquer número ímpar de erros, desde que G(x) contenha um fator x+1

Tipos de Erros Detectados

- Qualquer surto de erros cujo comprimento (entre o primeiro e o último bits invertidos) seja menor que o comprimento do polinômio gerador
- A maior parte dos erros de rajada
- Probabilidade de não detectar: 1/2^r

Códigos Polinomiais

- Implementação simples e eficiente por hardware
 - Registradores de deslocamento e portas XOR

Códigos Polinomiais Padronizados

- CRC-12: $x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x^1 + 1$
 - Transmissão de seqüências de caracteres de 6 bits, gera CRCs de 12 bits
- CRC-16: $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
 - Transmissão de caracteres de 8 bits, gera CRCs de 16 bits
- CRC-CCITT: $x^{16} + x^{12} + x^{5} + 1$
 - Idem (Europa)

Eficiência CRC-16 e CRC-CCITT

- Todos os erros de 1 ou 2 bits
- Todos os erros de um número impar de bits
- Todos os surtos de erros de até 16 bits
- 99,997% dos surtos de erros de 17 bits
- 99,998% dos surtos de erros de 18 bits ou mais

Correção de Erros

- Correção de erros detectados, usualmente requer a retransmissão do bloco de dados
- Não é apropriado para aplicações wireless
- Precisa corrigir os erros com base na seqüência de bits recebida

Retransmissão em Wireless

- Taxa de erros de bit é alta
 - Várias retransmissões seriam necessárias
- Atraso de propagação pode ser longos (satélite) comparado com o tempo de transmissão do quadro
 - Poderia resultar na retransmissão do quadro com erros mais muitos outros quadros subseqüentes

Códigos de Correção de Erros

- Transmissor inclui informação redundante o suficiente para permitir ao receptor deduzir quais foram os dados corretos transmitidos
 - bits de redundância permitem determinar a posição do(s) bit(s) invertido(s)
- bits errôneos são corrigidos antes que os dados sejam repassados para a camada de rede

Processo de Correção de Erros

- Cada bloco de k bits é mapeado em um bloco de n bits
 (n>k)
 - Palavra-código (codeword)
 - Codificador para correção de erros em avanço —
 Forward Error Correction (FEC)
 - Normalmente todos os k bits originais são incluídos na palavra-código

Processo de Correção de Erros

- Algumas FECs mapeam os k bit de entrada em n bit da palavra-código onde os bits k originais não figuram entre eles
- Envio da palavra-código
- Cadeia de bits recebida é similar à transmitida mas pode conter erros


Processo de Correção de Erros

- Palavra-código recebida é passada para o decodificador FEC
 - Se não contém erros, o bloco de dados original é obtido na saída
 - Muitos padrões de erros podem ser detectados e corrigidos
 - Alguns padrões de erros podem ser detectados, mas não corrigidos

Processo de Correção de Erros

- Alguns (raros) padrões de erros não são detectados
 - Resulta em uma saída de dados incorreta, não correspondendo aos dados originais
 - Deve ser detectado por algum nível superior

Diagrama do Processo de Correção de Erros



Distância de Hamming

- Distância de Hamming entre duas palavras-código:
 - Número de posições de bits nas quais as duas palavras diferem entre si
 - Ex.: 10001001 e 10110001: distância Hamming = 3
 - São necessários 3 erros de bit para transformar uma palavra na outra

Distância de Haming

- k bits de dados: mensagem
- r bits de redundância: checagem
- Palavra-código (codeword): mensagem + bits de checagem
 - comprimento: n = k + r
- 2^k mensagens válidas
- Nem todas as 2ⁿ palavras-código são válidas

Distância de Haming

- Conjunto de todas as palavras-código: código
- Dado o algoritmo para computar os bits de checagem, é possível:
 - Enumerar todas as palavras código válidas
 - Encontrar as duas palavras-código cuja distância mínima (dentro do código) = Distância de Hamming do código em si

Distância Hamming

	Código com distância 3				Código com distância 2			
código	000000 000001 000010 000101 000100 000111 000100 001001	010000 010001 010010 010101 010110 010111 011000 011011	100000 100001 100010 100011 100110 100111 101000 101011 101100 101101	110000 110001 110010 110100 110110 110111 111010 111011 111101 111110 111111	000000 00001 000010 000011 000100 000111 000101 001010 001011 001100 001111	010000 010001 010010 010101 010110 010111 011000 011011	100000 100001 100010 100101 100110 100111 101000 101011 101100 101111	110000 110010 110011 110100 110111 110100 111001 111011 111010 111101 111110 111111

Distância de Haming

- As propriedades de detecção e correção de erros de um código dependem da sua distância de Hamming
- Para detectar d erros: código com distância d+1
 - Não há como d erros converterem uma palavra-código válida em outra palavra-código também válida

Distância de Haming

- Para corrigir d erros: código com distância 2d+1
 - ullet Mesmo com d bits errôneos, a palavra-código original ainda estará mais próxima da palavra recebida do que qualquer outra
 - Palavra correta pode ser deduzida unicamente

bit de Paridade

• Um bit adicional é adicionado ao bloco de bits a ser transmitido de forma que a soma total dos bits 1s seja par (ou ímpar)

• Exemplo: dados originais: 10110101

• paridade par: 101101011

• paridade impar: 101101010

bit de Paridade

- Distância de Hamming do código = 2
 - Apenas um erro de bit: gera uma palavra-código ilegal (com a paridade incorreta)
 - Permite detectar erros de um único bit

Correção de Erros

- Código com as seguintes palavras-código válidas:
 - 0000000000, 0000011111,1111100000, 111111111
- Distância de Hamming do código = 5
 - Capaz de corrigir erros duplos (dois bits)

Correção de Erros

- Ex.: palavra recebida: 000000111
 - Receptor deduz que a palavra correta é 0000111111
 - Mas se o erro for de três bits, convertendo a palavra 000000000 em 000000111, o erro não será corrigido corretamente!
 - Não há como ter certeza (pode-se apenas fazer suposições, com base em observações)

Aspectos Gerais de Projeto


- Correção de erros simples (de 1 único bit)
- Tamanho da mensagem: *m* bits
 - 2^m mensagens válidas
- Número de bits de checagem: r
 - Total de bits em uma palavra-código: n = m + r
 - 2ⁿ palavras-código (i.e., padrões de bits possíveis)

Aspectos Gerais de Projeto

- Para cada palavra-código válida:
 - n palavras ilegais (a uma distância 1 da palavra válida)
 - Portanto, cada palavra válida requer n+1 padrões de bits dedicados a ela
 - Logo, o número mínimo de checkbits necessários é dado por: (n+1) $2^m \le 2^n$ ou $(m+r+1) \le 2^r$

- Numera-se os bits seqüencialmente
 - Começando com o bit 1 como o bit mais à esquerda
- bits numerados como potências de 2 (ex.: 1, 2, 4, 8, 16, etc.) representam os *r* checkbits
- Demais bits (3, 5, 6, 7, 9, etc.) representam os *m* bits de dados

- Cada checkbit determina a paridade de um subconjunto dos bits da palavra-código
 - O mesmo checkbit pode estar envolvido na paridade de vários sub-conjuntos de bits



- Para determinar os checkbits que fazem a verificação de um determinado bit de dados na posição k:
 - Reescrever k como uma soma de potências de 2

- Exemplos:
 - k = 11 = 1 + 2 + 8
 - bit 11 é checado pelos bits 1, 2 e 8
 - k = 29 = 1 + 4 + 8 + 16
 - bit 29 é checado pelos bits 1, 4, 8 e 16
- Transmissor calcula cada checkbit e os insere na palavra-código a ser transmitida

- Ao receber uma palavra-código, o receptor
 - Inicializa um acumulador (em zero)
 - Examina cada checkbit k (k = 1, 2, 4, 8, ...) para determinar se o mesmo tem a paridade correta
 - Se paridade do checkbit k está incorreta:
 - Adiciona k ao acumulador

- Se, ao final, o valor do acumulador for zero
 - Não houve erro na palavra recebida
- Se o valor do acumulador for diferente de zero:
 - Acumulador contém o número do bit errôneo

Código de Hamming - Exemplo -

- Blocos de dados transmitidos: 7 bits
- 4 checkbits: 1, 2, 4, 8
- bits de dados: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11

bit	Checado por		
3	1, 2		
5	1, 4		
6	2, 4		
7	1, 2, 4		
9	1, 8		
10	2, 8		
11	1, 2, 8		

Código de Hamming - Exemplo -

- Checkbits 1, 2 e 8 estão com paridade incorreta
- bit 11 foi invertido (é o único bit checado pelos bits 1, 2 e 8)

Correção de Surtos de Erros

- ullet Grupo de k palavras-código a serem transmitidas
 - Arranjadas como uma matriz $k \times n$
- Transmitir os dados coluna por coluna
- ullet Uma rajada de erros de até k bits afetaria, no máximo um bit em cada palavra-código

Correção de Surtos de Erros

- Código de Hamming em cada palavra-código seria usado para corrigir cada erro individual
- Resultado: múltiplos ($\leq k$) erros consecutivos corrigidos com $k \times r$ checkbits

Código de Hamming - Exemplo -


Caractere	ASCII	Código		
H	1001000	00110010000		
a	1100001	10111001001		
m	1101101	11101010101		
m	1101101	11101010101		
i	1101001	01101011001		
n	1101110	01101010110		
g	1100111	11111001111		
	0100000	10011000000		
С	1100011	11111000011		
О	1101111	00101011111		
d	1100100	11111001100		
е	1100101	00111000101		

Ordem da transmissão dos *bit*s

- Erros não-recuperáveis, i.e., que não podem ser corrigidos no receptor
- Deve ser maior, especialmente em serviços orientados a conexão
- A camada de enlace deve tratar os problemas decorrentes de erros em bits nos quadros

- Quadros perdidos
 - Ex.: devido a ruídos na transmissão
- Quadros recebidos com erros de checksum que não possam ser corrigidos
- Quadros recebidos fora de ordem
- Perda de quadros de reconhecimento
 - E, em conseqüência, a duplicação de quadros

- Tipos de Quadros de Reconhecimentos (acknowledgement)
- Receptor informa ao transmissor o estado do quadro recebido:
 - ACK: o quadro chegou sem problemas, prossegue normalmente
 - NACK: o quadro chegou, mas com erro, deve ser retransmitido




- Problema: Quadros perdidos devido a erros de transmissão
 - O quadro não é recebido de forma alguma
 - portanto, NACK não será enviado pelo receptor
- Transmissor poderia ficar bloqueado para sempre à espera do reconhecimento

- Solução: Uso de temporizadores
 - Permite que o transmissor atribua um limite máximo (timeout) ao tempo que esperará por um reconhecimento de um quadro pelo receptor

- Ao enviar um quadro o transmissor dispara um temporizador
- Alarme "soará" (timeout) após um tempo considerado suficiente para
 - o quadro se propagar e ser recebido do outro lado
 - o receptor processar o quadro
 - o reconhecimento propagar de volta até o remetente

- Caso o reconhecimento não chegue antes do timeout ocorrer
 - Transmissor reenvia o quadro, assumindo que o mesmo não foi recebido do outro lado do enlace



- Mas e se um reconhecimento se perder?
 - Ocorrerá um timeout
 - Transmissor se comportará como se o quadro original houvesse sido perdido
 - Retransmitirá uma duplicata do quadro

- O mesmo quadro será ser processado duas (ou mais) vezes pelo receptor
 - Cópias do mesmo pacote poderão ser passadas para a camada de rede como se fossem pacotes diferentes
 - Podendo gerar resultados indesejáveis
 - Ex.: operações como saque em uma conta corrente

- Solução:
 - Associar números de seqüência aos quadros
 - Receptor saberia se um quadro já foi recebido, descartando duplicatas
- Esta solução é também válida para o problema da ordenação dos quadros:
 - Quadro só é repassado à camada de rede se a ordem estiver correta

