Conceito de Cobertura em Comunicações Móveis

Conceito celular: substituição do transmissor único de alta potência (responsável pela cobertura de uma grande área) por vários transmissores de baixa potência, cada um provendo cobertura a uma pequena região (célula) da área total



Cobertura Convencional

Cobertura Celular

Comunicações Sem Fio: Sistemas Celulares

- Antenas de transmissão baixas alturas em relação ao solo
- Pot. Transmissão reduzidas (ERB), controle sobre interferência
- 1 conjunto de freq. para cada ERB
- Baixa pot. Terminais móveis maior autonomia de bateria e controle de interferência
 * Montagem de pequenas áreas de cobertura
- Mobilidade: determinada pela cobertura de conjunto de células
- Continuidade da chamada: existência de hand-off * Quando EM sai da área de cobertura de uma ERB


<u>Cluster</u> – cjto células vizinhas em que não há repetição grupos freq.

Fator de reuso (k) – no. células existentes no cluster onde não há reutilização de freq. Distribuição de freq. entre células que compõem o cluster

<u>Células Co-Canais</u> – células que utilizam o mesmo conjunto de freq. (geometricamente separadas para evitar interf. mútua excessiva)


Componentes Básicos de um Sistema Celular

Faixa de frequências: 800 MHz (ou 0,8 GHz)



Serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de radio comunicações com técnica celular, inter conectado à rede pública de telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.

Principais Elementos



Comunicação: CCC ⇐ CCC − protocolo de interoperação de sistemas celulares


Freq. Canais: escolhidas de modo a não interferir células vizinhas

> distância entre 2 células ⇒ < interferência ⇒ ↓ capacidade de tráfego

Estrutura da rede sem fio



Modelo Idealizado de Sistema Rádio-Celular



Estação Rádio-Base (ERB)

Célula típica: r = 1,6 a 19 km

🖈 Célula

Estação Base ou ERB = age como interface entre assinantes móveis e o sistema de rádio celular

Conectadas como uma central de comutação por meio de cabos dedicados

Central de comutação:

- age como interface entre sistema de rádio celular e a rede PSTN
- executa supervisão e controle globais das comunicações móveis

Como Aumentar No. Usuários

- Aumentar Taxa de Bloqueio → quando aumenta no. usuários atendidos pelo sistema
 - ⇒ aumenta probabilidade de no. ligações não completadas
- Setorização → substituição de antenas omnidirecionais por direcionais e acréscimo de novos rádios
 - \Rightarrow no. setores ∞ no. "clusters"

Ex. Cluster 7 células = 3 setores de 120°, 4 células = 6 setores de 60°


 Divisão de Células → dividem-se as celulas e acrescenta-se + ERBs (usado quando técnica de setorização já não produz resultad



Célula Congestionada

Tipos de ERBs





Outdoor Greenfield

Roof-Top