
INTRODUÇÃO AO CURSO

Anotações do material suplementar (apresentações PPT) ao Livro do Hennessy e Patterson e do material do Prof. Celso Alberto Saibel Santos (DI/CT).

PROGRAMA ARMAZENADO LINGUAGEM DE MONTAGEM INSTRUÇÕES MIPS




Considere o programa em C

```
// none of these allocate any storage
   #define MAX SIZE 256
   #define IF(a) if (a) {
   #define ENDIF }
   typedef struct {
       unsigned char red; // 'unsigned char' is an unsigned, 8-bit int
       unsigned char green;
       unsigned char blue;
       unsigned char alpha;
   } RGBa;
   // these allocate storage
   int i;
   int N = 20;
   char prompt[] = "Enter an integer:";
   int A[MAX SIZE];
   int* pBArray;
   int BSize;
   RGBa background = \{0xff, 0xff, 0xff, 0x0\};
```

Fonte: http://www.cs.washington.edu/education/courses/cse378/03wi/lectures/mips-asm-examples.html


Layout da memória



Notes:

- The OS sets \$gp before starting our program(s)
- Labels on the left are offsets relative to \$gp
- Variable i is assumed uninitialized, so the memory contents there are undefined (random)
- The machine is assumed to be operating in "big endian" mode, so bytes within a word are ordered left-to-right.
- Array A must be word aligned (so there is some padding inserted before it)
- We assume pBArray has been initialized somehow...
- Note that while this layout follows the order of declarations, there is no particular reason why we had to do that - most any layout is valid. Different C compilers will do different things.


Carregando um programa executável



Para carregar um executável, o SO faz o seguinte:

- Lê o cabeçalho do arquivo executável e determina o tamanho dos segmentos de texto (código) e dados
- 2. Cria um espaço de endereçamento grande o suficiente para texto (código) e dados
- Copia instruções e dados do arquivo executável para a memória
- Copia os parâmetros (seu houver) do programa principal para a pilha
- Inicializa os registradores e 'seta' o ponteiro da pilha para a primeira alocação livre
- Salta para a 'rotina de start-up' que copia os parâmetros nos registradores de argumentos e chama a rotina principal do programa

No simulador MIPS MARS



Ao final do processo...

- O programa foi carregado na memória
- Dados e instruções (MIPS, em nosso caso) estarão na memória
- CPU indica endereços de instruções ou de dados a serem lidos
- Algumas questões intrigantes:
 - Qual a instrução ou dado busco na memória a cada instante?
 - Qual tipo de instrução estou lendo da memória?
 - Qual tipo de dado estou lendo/escrevendo na memória?
 - Fluxo de execução e busca de instruções?
 - Como faço com as operações de entrada/saída, por exemplo, ler uma entrada do teclado e imprimir na tela?

EXECUÇÃO DO PROGRAMA ARMAZENADO EM LINGUAGEM DE MÁQUINA MIPS

- Uma CPU deve:
 - Buscar instruções
 - 2. Decodificar instruções
 - 3. Buscar operandos/dados usados nas instruções
 - 4. Executar instruções (processar dados/operandos)
 - 5. Escrever o resultado da execução
- Esses passos básicos definem o ciclo de busca e execução da arquitetura!
- Outros passos poderiam ainda ser incluídos neste ciclo para cálculos de endereços de operandos, seja na fase de busca, seja na de escrita.

Código em linguagem C

```
#include <stdio.h>
int
main (int argc, char *argv[])
    int i:
    int sum = 0:
    for (i = 0; i \le 100; i = i + 1) sum = sum + i * i;
    printf ("The sum from 0 \dots 100 is %d\n", sum);
```

Trecho de Código para computar e imprimir a soma dos quadrados dos inteiros entre 0 e 100.


Código Linguagem de Máquina MIPS

```
0010011110111101111111111111100000
      1101001000000000000100000
1010111110100000000000000000011100
1000111110111000000000000000011000
001001011100100000000000000000001
00101001000000010000000001100101
                                      $1. $0. -9
                                      $25. 24($29)
00000000000000000001000000100001
```



PC e IR: 32 bits


Instruções: Formato rígido




CPU

MEM


Buscar uma instrução no segmento de código





PC e IR: 32 bits


Instruções: Formato rígido



CPU


MEM

Gerar sinais de controle de partes da CPU & Incrementar PC



PC e IR: 32 bits

Instruções: Formato rígido



CPU

MEM

Buscar uma instrução no segmento de código

CÓDIGO DE MÁQUINA:

AS INSTRUÇÕES DA LINGUAGEM MIPS

Instruções

- Instruções = palavras conjunto de instruções = vocabulário
- Programa armazenado = dados + instruções armazenados (binários) na memória
- Instruções estão em Linguagem de Máquina (assembly) e dados seguem padrões
- Nós iremos trabalhar com o instruções MIPS

<u>Projeto MIPS</u>: Maximizar Desempenho e Minimizar Custo, reduzir tempo de design!


MIPS em processadores reais?

http://stackoverflow.com/questions/2635086/mips-processors-are-they-still-in-use-which-other-architecture-should-i-learn

Assumiremos que...

- Dados e instruções (0s e 1s) estão na memória principal
- Foram gerados a partir de um processo de compilação e carga na memória
- Alocação de espaço feita durante o processo de carga:
 - Compilador indica quantidade em Bytes para as variáveis
 - Sequência de instruções (dependente do algoritmo)
 - Endereço (relativo ao segmento do código) de variáveis, labels, rotinas, etc.
- Uso frequente de instruções do tipo LOAD (STORE) para trazer (levar) dados da (para) memória para (dos) os registradores

Organização da Memória




- Memória = enorme vetor unidimensional acessado por endereços
- Endereço de memória = índice para o vetor
- "Endereçar um palavra" = achar um índice que aponta para uma palavra da memória de maneira única.

Acesso à Memória MIPS

- Acesso de "palavras" por seus endereços: Múltiplos de 4 (32 bits = 4 Bytes) no MIPS
- Endereços alinhados:

Depende da arquitetura da CPU (32 ou 64 bits) e do SO Nem todas as arquiteturas exigem alinhamento:

0	8 bits of data
1	8 bits of data
2	8 bits of data
3	8 bits of data
4	8 bits of data
5	8 bits of data
6	8 bits of data



E ainda, a ordem dos bytes nas palavras: Little Endian no MARS MIPS -- big ou little endian

Organização da Memória MIPS

 O acesso a Bytes pode ser interessante, mas acessar "palavras" de Bytes é mais usual.

32 bits of data

32 bits of data

32 bits of data

32 bits of data

12

- No MIPS, uma palavra possui 32 bits (4 bytes)
 Isso traz diversas implicações para a arquitetura
 - Registradores armazenam 32 bits
 - Instruções ocupam 32 bits
 - Operandos ocupam 32 bits
- □ 2³² bytes (4G Bytes) com endereços byte de 0 a 2³²-1
- \square 2³⁰ palavras (1G words) com endereços 0, 4, 8, ... 2³²-4

Os operandos MIPS

MIPS operands

Name	Example	Comments
32 registers	\$s0-\$s7, \$t0-\$t9, \$zero, \$a0-\$a3, \$v0-\$v1, \$gp, \$fp, \$sp, \$ra, \$at	Fast locations for data. In MIPS, data must be in registers to perform arithmetic, register\$zero always equals 0, and register\$at is reserved by the assembler to handle large constants.
2 ³⁰ memory words	Memory[0], Memory[4], , Memory[4294967292]	Accessed only by data transfer instructions. MIPS uses byte addresses, so sequential word addresses differ by 4. Memory holds data structures, arrays, and spilled registers.

Representação de Valores

Representação binária de valores (dados) inteiros no MIPS

represents

$$(1 \times 2^{3}) + (0 \times 2^{2}) + (1 \times 2^{1}) + (1 \times 2^{0})_{ten}$$

= $(1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1)_{ten}$
= $8 + 0 + 2 + 1_{ten}$
= 11_{ten}

OS 32 REGISTRADORES

Nome	No.Reg.	Uso	Preservado (call)?
\$zero	0	valor constante 0	n.a.
\$v0-\$v1	2-3	valores para resultados e avaliação de expressões	no
\$a0-\$a3	4-7	argumentos (procedimentos e funções)	yes
\$t0-\$t7	8-15	temporários	no
\$s0-\$s7	16-23	salvos/armazenados (variáveis estáticas)	yes
\$t8-\$t9	24-25	mais temporários	no
\$gp	28	ponteiro global para área de memória	yes
\$sp	29	ponteiro de pilha (stack pointer)	yes
\$fp	30	ponteiro de quadro (frame pointer)	yes
\$ra	31	endereço de retorno	yes

OBS:

- 1- Registrador 1, chamado **at**, é reservado para o **montador**.
- 2- Registradores 26 e 27, chamados k0 e k1, são reservados

para o SO

Compilando códigos C em MIPS (1)

```
a = b + c;
d = a - e;
compilador
add $s1,$s2,$s3
sub $s4,$s1,$s5
```

- Compilador gera a(s) instrução(ões) correspondentes assembly MIPS
- 2. Formato bastante rígido: ex: add <soma, parcela, parcela
- 3. Operandos sempre em registradores
- 4. Registradores temporários

OBS: A representação binária para cada instrução é única, i.e. não é possível que duas instruções com o mesmo código de máquina sejam decodificadas e executadas de forma diferente da prevista no projeto da CPU.

Compilando códigos C em MIPS (2)

- Registradores armazenam as variáveis do programa em C
- □ Associação variável ↔ registrador feita pelo compilador
- E se as variáveis f,g,h,i,j forem associadas aos registradores \$s0,\$s1,\$s2,\$s3,\$s4 como ficaria o código?

```
f = (g+h) - (i+j); compilador C add $t0, $s1, $s2 add $t1, $s3, $s4 sub $s0, $t0, $t1
```

- 1. Registradores de tamanho de 1 palavra: 32 bits
- 2. Número limitado: 32 (numerados de 0 a 31 5 bits)
- 3. Registradores temporários são as vezes utilizados

Compilando códigos C em MIPS (3)

- Instruções para transferir dados Memória ↔ Registrador (CPU)
 Para se acessar um dado, é necessário um endereço
- Dois movimentos básicos:

```
load (traz da ...) e store (leva para a memória)
```

- No MIPS, acesso somente a blocos (palavras) de 32 bits (4 Bytes)
- Estruturas mais complexas tipo vetores e matrizes?
 Endereço de base (início do vetor) e deslocamento (posição/índice)

Compilando códigos C em MIPS (4)

- Seja A um vetor de 100 valores inteiros e as variáveis g e h associadas aos registradores \$s1 e \$s2.
- O endereço de base de A está armazenado no registrador \$s3.

Problema: Como encontrar valor armazenado em A[8]?

```
g = h + A[8];
compilador
lw $t0, 32($s3)
add $s1, $s2, $t0
```

Compilando códigos C em MIPS (5)

- Mesmo vetor A de 100 valores inteiros e as variáveis h
 e i associadas aos registradores \$s2 e \$s3.
- O endereço base de A está armazenado no registrador \$s4.

Compilando códigos C em MIPS (6)

Mesmo vetor A preenchido com 100 valores inteiros e a variável h associada ao registrador \$s2. O endereço de base de A está armazenado no registrador \$s3

```
A[12] = h + A[8]; compilador C add $t0, $s2, $t0 sw $t0, 48($s3)
```

- 1. Uso do registrador temporário para armazenar resultado parcial
- 2. Acesso aos elementos do vetor: base e deslocamento
- 3. A ordem dos operandos não é alterada para lw e sw

Compilando códigos C em MIPS (7)

- Operandos constantes e imediatos são muito frequentes...
- Seja a uma variável (um contador em um programa qualquer) associada ao registrador \$s1.

```
a = a + 1; compilador C
ou a++; addi $s1, $s1, 1
```

Faz sentido ter uma instrução do tipo subi?

Não: Uma instrução a mais para uma situação que está resolvida!

Então, que instruções preciso no meu ISA?

INSTRUÇÕES MIPS:


LÓGICAS & ARTIMÉTICAS, TRANSFERÊNCIA DE DADOS E DESVIOS

Possibilidades de Instruções

Operator type	Examples	
Arithmetic and logical	Integer arithmetic and logical operations: add, and, subtract, or	
Data transfer	Loads-stores (move instructions on machines with memory addressing)	
Control	Branch, jump, procedure call and return, traps	
System	Operating system call, virtual memory management instructions	
Floating point	Floating-point operations: add, multiply	
Decimal Decimal add, decimal multiply, decimal-to-character conversions		
String	ring String move, string compare, string search	
Graphics	Pixel operations, compression/decompression operations	

Instruções MIPS

- Todas as instruções têm 32 bits
- □ Todas têm *opcode* (código de instrução) de 6 bits
- O modo de endereçamento é codificado juntamente com o opcode



Exemplo da Aritmética MIPS

- Princípio de design: A simplicidade favorece a regularidade!
- Obviamente, isto complica algumas coisas...

C code:
$$A = B + C + D;$$

 $E = F - A;$

- Operandos devem ser registradores, e só existem 32 deles na máquina
- Princípio de design : Quanto mais simples, menor e mais rápido!

Linguagem de máquina (binária) MIPS

Instruções Lógicas e Aritméticas

Aritmética em Linguagem MIPS

Instruções, assim como registradores de palavras de dados, tem tamanho de 32 bits Exemplo: add \$t0, \$t1, \$s1 (assembly MIPS) registradores são enumerados, \$t0=8, \$t1=9, \$s1=17

Formato de uma Instrução R típico:

Ordem diferente dos operandos no assembly MIPS e na implementação!

000000	01001	10001	01000	/ 00000	100000
op	rs	rt	rd 💆	shamt	funct

Machine code

□ Você pode tentar imaginar o que esses nomes (siglas) indicam?

op – código de operação rs, rt – registradores fonte rd – registrador destino shamt – (shift amount) é usado em instruções de deslocamento funct – código de função da ULA (opcode para qualquer operação da ULA=00000)

Lógica em Linguagem MIPS

Operação de ULA, similar ao add: 32 bits, operandos em registradores

Ex: or \$t0, \$t1, \$t2 registradores são enumerados, \$t0=8, \$t1=9, \$t2=10

Formato de uma Instrução lógica típica:

Ordem diferente dos operandos no assembly MIPS e na implementação!

000000	01001	01010	01000	00000	100101	3
op	rs	rt	rd	shamt	funct	Machine code

Similar ao que foi visto anteriormente (também é uma operação de ULA):

op – código de operação rs, rt – registradores fonte rd – registrador destino
shamt – (shift amount) é usado em instruções de deslocamento
funct – opcode = 00000 para operações da ULA como o OR

Linguagem de máquina (binária) MIPS

Instruções de Transferência de Dados

Movimento de Dados em MIPS

Considere as instruções load-word e store-word:

O que o princípio da regularidade nos traz? Novo princípio: Bons projetos envolve um compromisso...

Introdução de um novo tipo de formato de Instrução Instruções tipo-I para transferência de dados (lw e sw) Formato de instrução diferente do tipo-R (registradores)

Exemplo: lw \$t1, 40(\$s2) # \$t1 = MEM[\$s2+40]

100011	10010	01001	000000000101000
ор	rb	rt 🗸	16 bit number (imediate)

rb – registrador-base para o cálculo do endereço de memória rt – registrador-destino (para lw) ou registrador-fonte (para sw)

Ordem diferente dos operandos no assembly MIPS e na implementação em linguagem binária!

Movimento de Dados

Instruções *store-word* (sw):

Observe o que o princípio da regularidade proporciona...

Regularidade → Simplicidade → Velocidade

Formato da Instrução *store* (SW)

Também é do tipo-I

Operando imediato: deslocamento

Exemplo: sw \$t1, 44(\$s2) # MEM[\$s2+44] = \$t1

101011	10010	01001	000000000101100
ор	rb	rt	16 bit number (offset)

rb – registrador-base para o cálculo do endereço de memória

rt – registrador-destino (para lw) ou registrador-fonte (para sw)

Ordem diferente dos operandos no assembly MIPS e na implementação em linguagem binária!

Modos de endereçamento

- Apesar de ser uma máquina "RISC load-store", usando os registradores e operandos imediatos, diferentes modos de endereçamento de palavras (de dados) podem ser implementados:
- Endereçamento de operandos imediato – valor já faz parte da instrução registrador – registrador usado para dados

Modos de endereçamento

2. Referência à Memória (instruções load e store) label – endereço fixo que faz parte da instrução Indireto – registrador contém um endereço Endereçamento de Base – campo de um registrador Endereçamento indexado – elementos de um vetor

E as Instruções? Como buscá-las na memória?

Linguagem de máquina (binária) MIPS

Instruções de Controle de Fluxo de Execução (Desvios)

Controle de Fluxo

- Pontos de decisão num programa criam situações que: alteram o fluxo de controle, i.e., mudam a próxima instrução a ser executada
- Decisão tomada em tempo de execução de acordo com o que foi codificado para definir a próxima instrução do programa (valor de PC)
- Endereço de "destino" é sempre especificado: O desvio é RELATIVO ao PC.
- Instruções MIPS de desvio condicional:

```
bne $t0, $t1, Label \#(\$s<>\$t)\rightarrow PC=PC+(endif1<<2) else PC=PC+4 beq $t0, $t1, Label \#(\$s==\$t)\rightarrow PC=PC+(endif1<<2) else PC=PC+4 Em C: if (i!=j) h=i+j; Em MIPS: bne $s0, $s1, Label ... Label: add $s3, $s0, $s1
```

Desvios Condicionais em MIPS

Considere as instruções bne e beq:
 Novamente, obedecem ao princípio da regularidade... Operando sobre registradores
 Base para construções do tipo if-then-else

```
Ex: beq $s2, $t1, end
```

if1
$$\#(\$s2==\$t1)\rightarrow PC=PC+(endif1<<2)else PC=PC+4;$$

000100	10010	01001	0000010000111000
ор	rs	rt	16 bit number (target)

rs – registrador-base para a comparação rt – registrador-teste a ser comparado label – endereço-alvo do desvio (usado no cálculo do endereço a ser escrito em PC em caso do desvio se realizar)

Controle Fluxo: Desvios Incondicionais

Instruções MIPS de desvio incondicional (jumps):

```
j Label
opcode 26 bits (endereço alvo)

000010 10001 10010 01000 00000 101010
```

Instruções usadas para a construção de loops, como em:

```
if (i!=j) beq $$4, $$5, Lab1
  h=i+j; add $$3, $$4, $$5
else j Lab2
  h=i-j; Lab1: sub $$3, $$4, $$5
Lab2: ...
```

- \Box É o mais puro e simples GOTO!
- □ Poderíamos escrever a mesma alógica em MIPS com outros comandos?
- □ Você poderia pensar numa construção simples de um loop em MIPS?

Controle do Fluxo

Temos: beq, bne. E para uma nova instrução tipo branch-if-less-than?

if
$$$s1 < $s2$$
 then $$t0 = 1$ **else** $$t0 = 0$

slt \$t0,\$s1,\$s2



Usando beg, bne e \$t0 pode se implementar a "lógica requerida"

000000 10001 10010	01000	00000	101010
--------------------	-------	-------	--------

- A Instrução pode ser usada para construir 'blt \$s1,\$s2,Label'
 - é possível se construir estruturas de controle genéricas
- Note que o montador necessita de um registrador para fazer isso
 - existem políticas de uso específicas para os registradores
- Instrução slt tem mesmo formato das aritméticas:

Linguagem de Máquina (binária) MIPS

Uso de Constantes em Operações Instruções Lógicas e Artiméticas

Usando Constantes no MIPS

Constantes pequenas são usadas frequentemente...

```
Ex: A = A + 5; B = B - 1;
```

Soluções?

Colocar "constantes típicas" na memória e carregá-las.

Criar registradores hardwired para certas constantes: Ex. \$zero

Instruções MIPS com constantes: tipo-I (1 operando imediato)

```
addi $29, $29, 4
slti $8, $18, 10
andi $29, $29, 6
ori $29, $29, 4
```

Aritmética com Constantes

- Constantes são usadas frequentemente em programas...
- Constantes funcionam como operandos imediatos:
 - Observe novamente o princípio da regularidade...
 - Operações *load* e *store* também usam um imediato
- Note que o formato da instrução é exatamente como lw e sw (tipo-I)
- □ **Ex**: addi \$t1,\$s2,15 ou addi \$9,\$18,15 => # \$t1= \$s2+15


001000	10010	01001	000000000001111
ор	rs	rt	16 bit number (imediate)

rs – registrador-base como operando fonte

rt – registrador-destino para o resultado da operação

O que fazer com "grandes" constantes?

- "Constantes grandes"? Maior valor possível como imediato?
- É possível carregar constantes de até 32 bits em um registrador Devem ser usadas 2 instruções para implementar isso:
- 1. Nova Instrução "load upper immediate": lui \$t0, "10101010101010"
- 2. Depois, completar os bits "inferiores" à direita: ori \$t0, \$t0, "1111101010101010"



16 bits menos significativos preenchidos com zeros

O montador cria duas instruções em linguagem binária a partir de uma instrução em assembly MIPS


Linguagem de Máquina

Linguagem Montagem MIPS

Assembly x Linguagem de Máquina

- Assembly proporciona uma representação simbólica conveniente
 MUITO MAIS FÁCIL que escrever dígitos binários
 Ex: registrador destino é sempre o primeiro
- Linguagem de Máquina está em um nível de abstração mais baixo
 Ex: Registrador destino não é o primeiro na instrução tipo-R em linguagem de máquina MIPS, diferente do assembly MIPS
- Assembly disponibiliza algumas "pseudoinstruções"
 Ex: "move \$t0,\$t1" existe somente em Assembly
 Poderia ser implementado usando "add \$t0,\$t1,\$zero"
- Para avaliar desempenho, apenas a contagem das "instruções reais", em linguagem de máquina binária, deve ser feita!

Decodificando a Linguagem de Máquina



Próximo passo: Construir uma CPU para decodificar MIPS

Assembly MIPS x Linguagem Máquina MIPS

```
lw $t0,1200($t1) # Temporary reg $t0 gets A[300]
add $t0,$s2,$t0 # Temporary reg $t0 gets h + A[300]
sw $t0,1200($t1) # Stores h + A[300] back into A[300]
```



ор	rs	rt	rd	address/ shamt	funct
35	9	8	1200		
0	18	8	8	0	32
43	9	8	1200		



100011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		
000000	10010	01000	01000	00000	100000
101011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		

Template Programa MIPS

```
#Nome: Celso
#Data: 27/08/15
#Descrição: Exemplo de estruturação de um programa MIPS
.data
Segmento de dados:
Definição de constantes e variáveis
.text
Segmento de texto (código)
Instruções assembly MIPS
```

Componentes de um programa MIPS

```
Comment
                        # do the thing
Assembler directive
                        .data, .asciiz, .global
Operation mnemonic
                        add, addi, lw, bne
Register name
                        $10, $t2
Address label (decl)
                        hello:, length:, loop:
Address label (use)
                        hello, length, loop
Integer constant
                        16, -8, 0xA4
String constant
                        "Hello, world!\n"
Character constant
                        'H', '?', '\n'
```

Convenções: uso dos registradores

Nome	No.	Uso	Preservados
\$zero	0	valor constante 0x00000000	-
\$at	1	assembly temporary	Não
\$v0-\$v1	2-3	valores retorno de funções	Não
\$a0-\$a3	4-7	argumentos (procedimentos e funções)	Não
\$t0-\$t7	8-15	temporários	Não
\$s0-\$s7	16-23	temporários salvos (variáveis estáticas)	Sim
\$t8-\$t9	24-25	mais temporários	Não
\$k0-\$k1	26-27	reservado para o Kernel do SO	-
\$gp	28	ponteiro global (global pointer)	Sim
\$sp	29	ponteiro de pilha (stack pointer)	Sim
\$fp	30	ponteiro de quadro (frame pointer)	Sim
\$ra	31	endereço de retorno	Sim