


Exercício: Controle PI de um forno industrial de 4 zonas, com saídas em PWM.

Deseja-se construir um controlador de temperatura para uma chapa, usando um microprocessador da família MSC86, para um ensaio de poluição, como mostrado no desenho em anexo. O fluxo de um gás deve passar ao longo da chapa, que precisa ser mantida a uma temperatura constante T_{ref}. Para melhorar o controle, a chapa foi dividida em 4 zonas, tendo cada uma delas um controle independente. Um amplificador de potência, controlado por um sinal PWM, alimenta uma resistência para aquecer a zona correspondente. Um sensor de temperatura dá uma saída analógica em volts vi $(1 \le i \le 4)$ de 0 a 5V, correspondente a uma temperatura de 0 a 255 °C. Cada tensão vi é conectada na *i*-ésima entrada de um conversor A/D. Este conversor A/D é de 8 bits e tem um sinal de início de conversão IC (transição positiva) e um sinal de fim de conversão FC (transição positiva). O sinal FC deve ser a entrada de interrupção IRQy. A entrada 0 do conversor A/D é alimentada por um potenciômetro (0 a 5V) para definir a temperatura de referência T_{ref}. Uma entrada digital do conversor A/D, **SEL**₀₋₂, seleciona qual canal do conversor (0=000₂ e 4=100₂ sendo SEL₂ a mais significativo) será convertido. As saídas PWM₁₋₄ têm período de 2,5 segundos e um tempo de nível alto $(1 \le \mathbf{Thi} \le 250$, em centésimos de segundo) definido na folha em anexo. Uma onda quadrada de 100Hz deve ser a entrada de interrupção **IRQx**. A cada início do período de 2,5 segundos, o controlador deverá calcular o Thi para cada zona i e gerar a onda PWM correspondente. $erro_i(n) = Tref(n) - Tmed_i(n)$, onde $Tmed_i(n)$ é a temperatura medida pelo i-ésimo sensor (representado abaixo por bolas laranjas).







```
..start:
; Exercício Controle, por PWM, de um forno de 4 zonas.
; 20h-> PIC8259, IRQx>IRQy e IRQx=28h
; 40h-> saída, [sel2 sel1 sel0 IC PWM4 PWM3 PWM2 PWM1].
; 80h-> entrada, [D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0]
; Variáveis declaradas
; Temp dw 0
; Tref
        dw 0
; espelho db 0
        db 0, 0, 0, 0
; th
; erro
        dw 0, 0, 0, 0
; s_{erro} dw 0, 0, 0, 0
; tique
        db 0
; adc_conv
                db 0
cli
mov
        ax,data
        ds,ax
mov
mov
        ax,stack
mov
        ss,ax
        sp,stacktop
mov
        Programando o controlador de interrupções: PIC8259
        al, 13h; programando registrador ICW1
mov
        20h, al; (A0=0, por isso o endereço é igual a 20h)
out
        al, 28h; programando registrador ICW2
mov
        21h, al; (A0=1, por isso o endereço é igual a 21h)
out
        al, 1; programando registrador ICW4
mov
        21h, al; (A0=1, por isso o endereço é igual a 21h)
out
        al, 11111100b; programando registrador OCW1. Aceita IRQ0 e IRQ1
mov
        21h, al; (A0=1, por isso o endereço é igual a 21h)
out
        Preenchendo a Tabela de Interrupções com as
        localizações em memória RAM das rotinas de interrupções (ISR's) "pwm" e "le_adc"
        ax, ax
xor
        ES, ax
mov
        word[ES:28h*4], pwm
mov
        word[ES:28h*4+2], cs
mov
        word[ES:29h*4], le_adc
mov
        word[ES:29h*4+2], cs
mov
sti
inicio:
        byte[tique], 0
mov
        al, 00001111b; observe que 1<=thi<=250; começa com IC=0 (bit 4 da porta 40h) e SEL0-2=000b (bits 5 a 7 porta 40h)
mov
        40h, al
out
        byte[espelho], al
mov
xor
        si, si ; SI é usado para indexar os vetores "erro" e "s_erro", do tipo word.
        di, di ; DI é usado para indexar o vetor "th", do tipo byte.
xor
call
mov
        ax, word[Temp]
        word[Tref], ax
mov
        cx, 4
mov
volta:
call
        dispara_adc
        calcula_pid
call
add
        si, 2
        di
inc
loop
        volta
volta_tique:
        byte[tique], 250
cmp
jb
        volta_tique
```

segment code

inicio

jmp

```
**********************
le_adc:; Essa é a rotina ISR de tratamento da interrupção de hardware IRQ1
  push ax
       al, 80h
  in
       ah, ah
  xor
  mov word[Temp], ax
  mov byte[adc_conv], 1
  mov al, 20h; al = 20h libera o controlador de interrupções, colocado na porta 20h, para aceitar novas interrupções.
       20h, al ; Ao colocar al=20 na porta de E/S no endereço 20h, programa-se OCW2 = 20h no controlador de interrupção.
  out
  pop
iret;
dispara_adc:
  push ax
  mov byte[adc_conv], 0
  mov al,byte[espelho]
  ; Gerando a borda de subida para disparar o ADC.
  and al, 11101111b; Faz IC=0.
       40h, al
  out
       al, 00010000b; Faz IC=1 => essa transição de IC dispara o A/D.
  or
       40h, al
  out
  espera:
  cmp byte[adc_conv], 0
  jz
       al, 00100000b; Incrementa SEL0-2 para a próxima leitura do ADC.
  add
  mov byte[espelho], al
  pop
      ax;
ret
   calcula_pid:
  push ax
  mov ax, word[Tref]
       ax, word[Temp]; gera erro: erroi(n)= Tref (n) - Temperaturai(n), em que 1<=i<=4 (4 zonas) e n indexa a o instante n.
  sub
  mov word[erro+si], ax
       word[s_erro+si], ax
  add
  mov bx, 10
  imul bx; Faz DX:AX = AX*BX
  push ax; empilha o termo 10*erro(i)
  cmp word[s_erro+si], 10000
       testa_neg10000
  mov word[s_erro+si], 10000
  jmp segue_calcula_pid
  testa_neg10000:
  cmp word[s_erro+si], -10000
       segue_calcula_pid
  jnl
  mov word[s_erro+si], -10000
  segue_calcula_pid:
  mov bx, 100
  mov ax, word[s_erro+si]
  cwd ; Converte word (em AX) para double word (DX:AX) levando-se em conta o sinal de AX;
  idiv bx; (DX:AX)/BX → Quociente em AX e resto da divisão em BX
      bx ; desempilha o AX empilhado na linha 106
   add ax, bx
  cmp ax, 250
  jng testa_limite_inferior_thi
  mov ax, 250
  jmp fim_pid
  testa\_limite\_inferior\_thi:
  cmp ax, 1
  jnl fim_pid
  mov ax, 1
  fim_pid:
  mov byte[th+di], al
  pop ax
ret
```

;******************* Rotinas e ISR's********************

```
pwm; Essa é a rotina de tratamento da interrupção de hardware IRQ0
  push ax;
  push bx;
  inc byte[tique];
  mov al, byte[espelho]
  mov bl, byte[th];
  cmp byte[tique], bl
      segue_pwm2;
  jne
  and al, 11111110b;
  segue_pwm2:
    mov bl, byte[th+1];
    cmp byte[tique], bl
   jne segue_pwm3;
    and al, 11111101b;
  segue_pwm3:
    mov bl, byte[th+2];
    cmp byte[tique], bl
   jne segue_pwm4;
    and al, 11111011b;
  segue_pwm4:
     mov bl, byte[th+3];
     cmp byte[tique], bl
     jne segue_pwm;
     and al, 11110111b;
  segue_pwm:
    mov byte[espelho], al;
    out 40H, al;
    mov al, 20h ; al = 20h libera o controlador de interrupções, colocado na porta 20h, para aceitar novas interrupções.
    out 20h, al ; Ao colocar al=20 na porta de E/S no endereço 20h, programa-se OCW2 = 20h no controlador de interrupção.
    popbx;
    popax;
iret
segment data
      dw
             0
Temp
Tref
      dw
      db
espelho
      db
             0, 0, 0, 0
             0, 0, 0, 0
      dw
erro
             0, 0, 0, 0
s\_erro
      dw
tique
             db
                    0
adc_conv
segment stack stack
resb
      512
stacktop:
```