PARTE 2 – INTRODUÇÃO ARQUITETURA E PROGRAMA ARMAZENADO

Sistemas Computacionais

- Podem ser vistos como uma estrutura de 3 partes:
- 1. Hardware e seus Componentes;
- 2. Software;
- 3. Dados e sinais.

Abstração

High-level language program (in C)


```
swap(int v[], int k)
{int temp;
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

Removendo camadas temos menor abstração

Assembly language program (for MIPS)

Uma abstração omite detalhes desnecessários, ajudando a reduzir a complexidade

Binary machine language program (for MIPS)



Código em Linguagem Binária

MIPS

Código em Ling. Montagem

- Assembly;
- AssemblER;
- MIPS.

```
$29, $29, -32
addiu
         $31. 20($29)
SW
         $4, 32($29)
SW
         $5, 36($29)
SW
         $0. 24($29)
SW
SW
         $0. 28($29)
1 W
         $14, 28($29)
W
        $24, 24($29)
         $14. $14
multu
addiu
         $8, $14, 1
slti
         $1, $8, 101
        $8, 28($29)
SW
mflo.
         $15
addu
         $25. $24. $15
         $1, $0, -9
bne
         $25. 24($29)
SW
lui
         $4. 4096
1 W
        $5. 24($29)
jal
        1048812
addiu
         $4. $4. 1072
         $31. 20($29)
W
addiu
         $29, $29, 32
         $31
jr
         $2. $0
move
```

Hello world em Assembly x86

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[]){
  printf("hello world\n");
  return 0;
}
00040050c <main>:
```

```
0000000000040050c <main>:
  40050c:
                55
                                               2rbp
                                         push
                48 89 e5
  40050d:
                                                %rsp,%rbp
                                        MOV
  400510:
               48 83 ec 10
                                                $0x10,%rsp
                                         sub
  400514:
                89 7d fc
                                               %edi,-0x4(%rbp)
                                        MOV
               48 89 75 f0
                                               %rsi,-0x10(%rbp)
  400517:
                                        MOV
                bf dc 05 40 00
                                                $0x4005dc, %edi
  40051b:
                                        MOV
  400520:
                e8 bb fe ff ff
                                        callq
                                                4003e0 <puts@plt>
  400525:
                Ь8 00 00 00 00
                                                $0x0.%eax
                                         MOV
  40052a:
                c9
                                         leaveg
                c3
  40052b:
                                        retq
                90
  40052c:
                                        nop
                90
  40052d:
                                        nop
  40052e:
                90
                                        nop
  40052f:
                90
                                        nop
```

Hello world em Assembly ARM

```
.data
msg:.ascii "Hello, ARM!\n"
len = . - msq
.text
.qlobl start
start:
   /* syscall write(int fd, const void *buf, size t count) */
   mov %r0, $1 /* fd -> stdout */
   ldr %r1, =msg /* buf -> msg */
   ldr %r2, =len /* count -> len(msg) */
   mov %r7, $4 /* write is syscall #4 */
   swi $0 /* invoke syscall */
   /* syscall exit(int status) */
        %r0, $0 /* status -> 0 */
   mov
   mov %r7, $1 /* exit is syscall #1 */
        $0 /* invoke syscall */
   swi
```

Hello world em Assembly ARM

```
00008314 < start>:
   8314: f04f 0b00 mov.w fp, #0
   8318: f04f 0e00 mov.w lr, #0
   831c: bc02 pop {r1}
   831e: 466a mov r2, sp
   8320: b404 push {r2}
   8322: b401 push
                       {r0}
   8324: f8df c010 ldr.w ip, [pc, #16]; 8338 < start+0x24>
   8328: f84d cd04 str.w ip, [sp, #-4]!
   832c: 4803 ldr r0, [pc, #12]; (833c < start+0x28>)
   832e: 4b04 ldr
                        r3, [pc, #16]; (8340 < start+0x2c>)
   8330: f7ff efde blx
                        82f0 < init+0x2c>
   8334: f7ff efe8 blx 8308 < init+0x44>
   8338: 00008449 .word 0x00008449
   833c: 000083f1 .word 0x000083f1
   8340: 00008409 .word 0x00008409
```

Código em Ling. Montagem (labels)

- Assembly;
- AssemblER:
- MIPS.

```
.text
       .align
                 2
       .glob1
                 main
main:
                 $sp, $sp, 32
       subu
                 $ra, 20($sp)
       SW
      sd
                 $a0, 32($sp)
                 $0, 24($sp)
       SW
                 $0. 28($sp)
       SW
100p:
                 $t6. 28($sp)
                 $t7. $t6. $t6
       mul
                 $t8. 24($sp)
                 $t9. $t8. $t7
       addu
                 $t9. 24($sp)
       SW
       addu
                 $t0, $t6, 1
                 $t0, 28($sp)
       SW
      ble
                 $t0, 100, loop
       la
                 $a0, str
                 $a1, 24($sp)
       jal
                 printf
       move
                 $v0. $0
       1w
                 $ra. 20($sp)
       addu
                 $sp. $sp. 32
      ir
                 $ra
       .data
       .align
                 0
```

 Labels: abstração de endereços de memória;

```
str:
                 "The sum from 0 .. 100 is %d\n"
       .asciiz
```


Código em Linguagem C

```
#include <stdio.h>
int
main (int argc, char *argv[])
{
   int i;
   int sum = 0;

   for (i = 0; i <= 100; i = i + 1) sum = sum + i * i;
   printf ("The sum from 0 .. 100 is %d\n", sum);
}</pre>
```

Geração Código


 Um programa em assembly pode ser a saída do compilador ou ser escrito por um programador.



Exemplo de "desassemblador" online:

https://www.onlinedisassembler.com/odaweb/


Ligador (*linker*)



Níveis de Abstração

```
\mathbf{x} = (\mathbf{a} + \mathbf{b})
       Programa em
                                                  \mathbf{x} = \mathbf{x} - (\mathbf{c} + \mathbf{d})
Linguagem de Alto-Nível
Compilador
                                                        15, 0(2)
Programa em Linguagem
                                   Compilador /
                                                      16, 4(2)
      de Montagem
                                   Interpretador
                                                   sw 16, 0(2)
                                                        15, 4(2)
                                                   SW
    Montador (Assembler)
       Programa em
                                               0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
 Linguagem de Máquina
                                                1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
                                                1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
   Conjunto de Instruções
                                               0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
 Interpretação da Máquina (CPU)
  Especificação do controle de
                                          ALUOP[0:3] \leftarrow InstReg[9:11] \& MASK
     sinais e dos caminhos
```


Hardware: Nível "mais baixo"



Hardware "Tradicional"

Motherboard






Placa mãe típica – Fonte Cap1 do Livro Texto

HARDWARE: IMPLEMENTAÇÃO DA LÓGICA BINÁRIA

Desempenho e Integração



Produzindo uma CPU




Fig 1.18 **Processo de produção de um chip.** Após fatiar um pedaço de silício, *wafers* "em branco" passam por 20 a 40 passos para criar *wafers* com os padrões desejados (mostrados no próximo slide). Estes *wafers* "gravados" são então testados com um testador de *wafers* e um mapeamento das partes boas do *wafer* é feito. Então, os *wafers* são divididos em *dies* (próximo slide). Nesta figura, um wafer gerou 20 *dies*, 17 dos quais passaram nos testes (X indica falha). A taxa de dies bons nesta produção é de 17/20, ou 85%. Os *dies* bons são então empacotados em um chip e novamente testados antes de serem enviados aos clientes. No exemplo, 1 pacote ruim foi encontrado nessa última fase. Copyright © 2009 Elsevier, Inc. All rights reserved.

Pastilha com várias CPUs






Fig 1.19 Um wafer de 300mm de chips AMD Opteron X2, o predecessor dos chips Opteron X4 (Cortesia AMD). O número de *dies* por wafer com taxa de 100% de sucesso é 117. Este *die* usa tecnologia de 90-nanometros, o que significa que os menores transistores usados na fabricação tem tamanho aproximado de 90 nm.

Copyright © 2009 Elsevier, Inc. All rights reserved.


Hardware de uma CPU

Chip Pentium IV – Fonte: Cap1, Livro Texto






Transistor MOS: Base de Construção



Porta Lógica NOT ou Inversora




Out








Α	F = A'
0	1
1	0



Portas CMOS








Circuitos Lógicos

- A arquitetura de uma máquina é construída sobre circuitos com lógica combinacional e sequencial
 - Circuito Combinacional: saídas refletem o estado instantâneo das entradas (ex. somador)
 - Circuito Sequencial: progressão de estado em estado na medida que ocorrem mudanças nas entradas (ex. contador)
- Características:
 - Armazenam estado parcial do circuito (têm memória)
 - Usam sinais para promover a transição de um estado a outro (relógios/clocks).

Máquina de Estados

- Máquina de estados:
 progressão do sistema → estado atual e função próximo estado
- Controle de operações em uma CPU
- Mudança de estado guiada pelo sinal de clock: síncronas



HARDWARE: SUBSISTEMAS E BLOCOS DA ARQUITETURA


Maioria das máquinas atuais

Máquina de von Neumann (1946 - base da maioria das arquiteturas):


- Memória (MEM)
 - Armazena dados, sendo alguns destes instruções de um programa a ser executado pela CPU
 - Característica fundamental: Dados e programas estão armazenados numa mesma memória
- Unidade Central de Processamento (CPU)
 - Unidade de controle (UC)
 - Unidade de cálculos aritméticos e lógicos (UAL)
 - Registrador de instrução (IR)
 - Ponteiro de instrução (IP)
 - Registrador de uso geral (acumulador ACC)
- Dispositivos de Entrada e Saída

Arquitetura von Neumann

- Processador
- Memória principal
- Dispositivos de E/S
- Estruturas de interconexão




Von Neumann x Harvard



Busca instruções e dados em uma memória única.

- Limita a banda passante;
- Gestão mais eficiente de memória;



PIC tem essa arquitetura!


Memory

Dois espaços de memória diferentes e endereços para instruções e dados.

- Aumenta a vazão;
- Largura de bandas diferentes para dados e instruções;
- Facilita o pipeline de instruções.

Armazenando um Programa

- Instruções armazenadas como valores binários.
- Dados também armazenados como valores binários;
- Arquitetura von Neumann: Códigos dos programas e seus dados estão armazenados "numa mesma memória";



Dados e instruções armazenados na mesma memória ...

... então, quando eles são carregados para a CPU, os dados vão para os registradores e as instruções são executadas.

HARDWARE: MAIS ALGUNS DETALHES...

Memória no MIPS (Patterson)

- No MIPS: vetor de palavras de memória
 - Largura da memória física: 1 Byte (8 bits)
 - cada palavra contém 32 bits (isto é, 4 bytes de 8 bits)
- Endereços de memória referem-se a palavras ao invés de Bytes
- Os endereços podem ser armazenados em palavras
- Cada posição endereçada conterá 32 bits
 - Em geral, bits não são acessados diretamente, mas em blocos ou conjuntos de bits
 - O tamanho dos blocos variam de acordo com os níveis de memória endereçados...
 - Manipulação posterior para acessar pedaços da palavra buscada

Representação binária

- Uma palavra 32 bits de memória de dados contém o seguinte:
 - Hexadecimal: 41424344
 - Binário: 0100 0001 0100 0010 0100 0011 0100 0100

O que representa?

Poderia ser uma string de caracteres codificados em ASCII (ANSI):

Hex Char	Hex Char	Hex Char	Hex Char
00 nul	20 sp	40 @	60 `
01 soh	21 I	41 A	61 a
02 stx	22 "	42 B	62 b
#10#10#1	V207070	(* * *)	(8)(5)(5
0A If	2A *	4A J	6A j
******	V#X#9#	(5.5.5)	(#S#III)
1E rs	3E >	5E ^	7E ~
1F us	3F ?	5F _	7F del

Big ou little endian

- Depende da forma como o endereçamento aos bytes é organizado:
 - 'ABCD' se byte + significativo está no < endereço: little-endian
 - 'DCBA' se byte + significativo está no | endereço: big-endian
- Algumas Arquiteturas:
 - MIPS configura-se o hardware para big ou little-endian
 - SPARC big-endian (compatibilidade com a linha 68K usada pela SUN)
 - IBM big-endian
 - Intel 80x86 *little-endian*

MIPS: little-endian

Armazenando os caracteres 'Help' (pleH = 0x706c6548) e o inteiro 32766 (0x00007ffe) na memória de dados

0x10000000	0x48 ("H")
0x10000001	0x65 ("e")
0x10000002	0x6c ("l")
0x10000003	0x70 ("p")
0x10000004	0xfe
0x10000005	0x7f
0x10000006	0x00
0x10000007	0x00

Conjunto de Instruções

- Conjunto de instruções = linguagem de máquina
- Formato da Instrução: opcode [operandos]
- Tipos de instrução:
 - Instruções aritméticas e lógicas (add, sub, AND, OR)
 - Referência à memória ou Load&store
 - Desvios Condicionais (if) e Incondicionais (goto / jumps)
- Conjunto de instruções complexo: CISC
 - Lógica de controle complexa, microprogramas
- Conjunto de instruções reduzido: RISC
 - Lógica de controle mais simples, muitos registradores, endereçamentos simples