
### Camada Física

Dados e Sinais


#### Dados em Sinais




### Digitalização

- PAM (Pulse-Amplitude Modulation)
- PCM (Pulse-Code Modulation)
- PWM (Pulse-Width Modulation)
- Modulação Delta


# Modulação por Amplitude de Pulso




# Modulação por Código de Pulso




### Modulação por Largura de Pulso



# Modulação Delta




# Modulação Delta



### Aspectos Relevantes

- Ruído de Quantização (amplitude)
- Conversão não-linear
- Teorema de Nyquist-Shannon (período)
- Séries de Fourier (limitação de banda)
- Jitter
- Aliasing
- Slew Rate (taxa de escorregamento)

# Funções Companding Típicas



# Codificação

### Codificação

- Banda Base
- Tradução de stream de bits para código digital

### Propriedades Desejáveis

- Eficiência espectral: ausência de componentes de alta freqüência, componente DC, potência concentrada no centro da banda
- Sincronização: transmissão do clock embutida na codificação
- Detecção de erros: violações do código possibilitam detecção de erros
- Imunidade a ruídos: com baixa taxa de erros BER
- Simplicidade: códigos complexos tendem a ser caros

### Classificação de Códigos

- Polaridade
- Duty-cycle
- Níveis

#### Polaridade

- Unipolar: o sinal têm uma única polaridade; em códigos binários os dois estados são representados por um tensão e pela ausência da mesma
- Polar: o sinal apresenta polaridade positiva e negativa
- Bipolar: é uma sinal polar onde um dos estados pode ser representado pela ausência do sinal

### Duty-Cycle

- NRZ (Non Return to Zero): nível do sinal se mantém constante durante todo o período nominal do símbolo, os bits ocupam um intervalo de sinalização
- RZ (Return to Zero): nível do sinal retorna a zero antes de terminar o ciclo
- O meio do ciclo corresponde ao duty-cycle de 50%

#### Número de Níveis

- Deve ser uma potência de dois para sinais binários
- Códigos mais comuns apresentam os seguintes números de níveis: dois (binários), três (ternários puros e pseudo-ternários), quatro (quaternários), oito (octais) etc.
- Apresentam taxa de sinalização (baud) menor que a taxa de bits

### Classificação de Códigos

- Em fase: usam transições do sinal para transmitir bits (diferencial) e sincronização dos relógios
- Multiníveis binários: usam vários níveis de sinal

### Esquemas de Codificação

- Nonreturn to Zero-Level (NRZ-L)
- Nonreturn to Zero Inverted (NRZ-I)
- Bipolar-AMI
- Pseudoternário
- Manchester
- Manchester Diferencial
- B8ZS
- HDB3


### Nonreturn to Zero-Level (NRZ-L)

- Duas tensões diferentes para bits 0 e 1
- Pulso de tensão constante durante o intervalo do bit
- Sem transição (retorno ao zero)
- Zero volts para 0, tensão positiva constante para 1, ou tensão negativa para um valor e positiva para outra

### Nonreturn to Zero-Inverted (NRZ-I)

- Sem retorno ao 0 e invertido nos 1s
- Pulso de tensão constante na duração do bit
- Dados codificados como presença ou ausência de transição de sinal no início do período do bit
- Transição (inversão) denota um 1 binário e sua ausência denota O
- Codificação diferencial: imune à inversão de polaridade

#### NRZ




### Bipolar-AMI

- O representado pelo sinal nulo e 1 representado por pulsos positivos ou negativos
- Pulsos 1 alternam sua polaridade
- Sem perda de sincronismo para longa cadeia de 1s, mas problemático para Os
- Sem componente DC
- Pequena largura de banda
- Fácil detecção de erros

#### Pseudoternário

- 1s representados pelo sinal nulo na linha
- Os representados pela alternância entre positivo e negativo
- Nenhuma vantagem ou desvantagem sobre o bipolar-AMI
- Usado no ISDN (equipamento terminal)


### Bipolar-AMI e Pseudoternário




#### Manchester

- Transição no meio de cada período do bit
- Transição utilizada para definir dados e clock
- Baixo para alto representa 1 e alto para baixo representa 0
- Usado pelo IEEE 802.3

#### Manchester




#### Manchester



#### Manchester Diferencial

- A transição no meio do bit é apenas para clock
- Transição no início do período do bit representa O e sua ausência representa 1
- Esquema de codificação diferencial
- Usado pela IEEE 802.5


#### Manchester Diferencial



#### B8ZS

- Bipolar baseado no AMI com substituição de 8 Zeros (Bipolar 8 Zeros Substitution)
- Se ocorrer octeto de zeros e o último pulso foi positivo, codificar como 000+-0-+, caso tenha sido negativo, codificar como 000-+0+-
- Causa duas violações do código AMI
- Diferentemente do que ocorreria com um ruído


#### B8ZS



#### HDB3

- Bipolar de alta densidade com 3 Zeros (High Density Bipolar 3 Zeros)
- Baseado no bipolar-AMI
- Cadeias de quatro zeros é trocada por um ou dois pulsos (000V ou B00V)

#### HDB3



#### 4B3T


- Código ternário que representa 4 bits com 3 pulsos, gerados a partir de uma tabela (chamada MMS-43)
- Utilizado na Rede Digital de Serviços Integrados (ISDN)
- Sequência escolhida depende do offset DC acumulado (pulsos + subtraídos dos pulsos -)

Entrada	Nível DC Acumulado							
		1		2		3	4	
0000	+0+	(+2)			0-0	(-1)		
0001				0-+	(+0)			
0010				+-0	(+0)			
0011			00+	(+1)			0	(-2)
0100				-+0	(+0)			
0101	0++	(+2)			-00	(-1)		
0110		-++	(+1)			+	(-1)	
0111				-0+	(+0)			
1000			+00	(+1)			0	(-2)
1001			+-+	(+1)				(-3)
1010		++-	(+1)			+	(-1)	
1011				+0-	(+0)			
1100	+++	(+3)			-+-	(-1)		
1101			0+0	(+1)			-0-	(-2)
1110				0+-	(+0)			
1111	++0	(+2)			00-	(-1)		


### 2B1Q

- Mapeia 2 bits (dibit) para um símbolo (sinalização)
- Usa quatro níveis de sinal: -450 mV, -150 mV, 150 mV, 450 mV
- Não balanceia o nível DC
- Usado na interface pública de acesso básico ISDN (DR = 160 Kbit/s; MR = 120 Kbaud) e no HDSL

### 2B1Q




Dibit	Signal level	
10	+450 mV	
11	+150 mV	
01	–150 mV	
00	–450 mV	



### Outros Códigos

- CMI (Coded Mark Inversion)
  - O -> O1
  - 1 -> 00/11, alternadamente
  - Propriedades: auto-sincronização e auto-igualização
  - O baud rate é dobro do bit rate
  - A "palavra" 10 pode ser usada para transportar informação de controle
  - Usado no sistema E4 europeu (4a hierarquia PDH -

### Densidade Espectral



### Taxa de Modulação

onde:

$$D = \frac{R}{L} = \frac{R}{\log_2 M}$$

- D: taxa de modulação, baud
- R: taxa de dados, bit
- M: número de elementos diferentes de sinal =  $2^{L}$
- L: número de bits por elemento de sinal

# Taxa Normalizada de Transição da Sinalização

	Mínimo	10101010	Máximo
NRZ-L	0,0 (tudo 0 ou 1s)	1,0	1,0
NRZ-I	0,0 (tudo 0s)	0,5	1,0 (tudo 1s)
AMI	0,0 (tudo 0s)	1,0	1,0
Pseudoternário	0,0 (tudo 1s)	1,0	1,0
Manchester	1,0 (101010)	1,0	2,0 (tudo 0 ou 1s)
Manchester Diferencial	1,0 (tudo 1s)	1,5	2,0 (tudo 0s)

### Modulação Analógica

- Processo de combinar um sinal de entrada m(t) e uma portadora c(t) de freqüência  $f_c$  para produzir um sinal s(t) com banda centrada em  $f_c$
- A portadora se apresenta na forma:

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \varphi_c)$$

### Modulação Analógica

- Normalmente freqüências mais altas são necessária para uma transmissão efetiva
- Em mídias não-guiadas, os sinais são virtualmente impossíveis de serem transmitidos (antenas quilométricas)
  - AM (Modulação em Amplitude)
  - FM (Modulação em Freqüência)
  - PM (Modulação em Fase)

• Forma mais simples de modulação expressa por:

$$s(t) = [A_c + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

- ullet O parâmetro  $k_a$  é o fator característico de modulação
- Considerando:

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

$$s(t) = A_c[1 + (k_a A_m/A_c)\cos(2\pi f_m t)]\cos(2\pi f_c t)$$

• Chamamos de índice de modulação a:

$$n_a = (k_a A_m / A_c)$$

• Assim:

$$s(t) = [1 + n_a \cos(2\pi f_m t)] c(t)$$


- O número 1 utilizado é a componente DC para evitar a perda de informações
- Sinais modulados, apresentam uma envoltória com a informação


• Expandindo em série:

$$s(t) = [1 + n_a \cos(2\pi f_m t)] c(t)$$


• Obtém-se:

$$s(t) = c(t) + (n_a/2) A_c \cos[2\pi (f_c + f_m) t] + (n_a/2) A_c \cos[2\pi (f_c - f_m) t]$$






$$s(t) = [1 + n_a \cos(2\pi f_m t)] c(t)$$



#### Espectro do Sinal Modulado



AM-DSB/TC

(Double Side Band - Transmited Carrier)

#### Potência Transmitida

• Dada por:

$$P_t = P_c \left( 1 + \frac{n_a}{2} \right)$$

onde:

- $P_t$  = potência total transmitida
- $P_c$  = potência da portadora
- $n_a$  = índice de modulação

# Modulação AM-DSB

Tipo	Espectro	Características	
DSB/TC (Double Side Band)		Configuração básica	
DSB/SC (DSB Suppressed Carrier)		Economia de potência	
DSB/RC (DSB Reduced Carrier)		Economia moderada de potência, simplifica a demodulação	
SSB/SC (Single Side Band Suppressed Carrier)		Economia de potência e espectro	
SSB/RC (SSB Reduced Carrier)		Economia moderada de potência e espectro, simplifica a demodulação	


### Modulação DSB/SC


- DSB/TC:  $s(t) = [A_c + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$
- DSB/SC:  $s(t) = k_a m(t) \cos(2\pi f_c t)$
- Se:

$$s_1(t) = [Ac + k_a m(t)/2] \cos(2\pi f_c t)$$
  
 $s_2(t) = [Ac - k_a m(t)/2] \cos(2\pi f_c t)$ 


• É fácil ver que:

$$s(t) = s_1(t) - s_2(t) = k_a m(t) \cos(2\pi f_c t)$$





$$s(t) = [n_a \cos(2\pi f_m t)] c(t)$$



# Modulação em Ângulo

- PM e FM são casos especiais de modulação em ângulo
- É expressa por:

$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \varphi(t)]$$


• Em PM:


$$\varphi(t) = n_p m(t)$$

• Em FM:


$$\varphi'(t) = n_f m(t)$$

## Modulação em Fase







$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + n_p m(t)]$$




## Modulação em Freqüência





$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \varphi(t)]$$
$$\varphi'(t) = n_f m(t)$$



# Modulação em Ângulo

• A fase de s(t) em qualquer instante é

$$2\pi f_c t + \varphi(t)$$

- O desvio instantâneo de fase em relação à portadora é  $\varphi(t)$
- Em PM, o desvio instantâneo de fase é proporcional a m(t)

# Modulação em Ângulo

- A frequência pode ser definida como a taxa de mudança da fase do sinal
- A frequência instantânea de s(t) é dada por:

$$2\pi f_i(t) = \frac{d}{dt} [2\pi f_c t + \varphi(t)]$$

$$f_i(t) = f_c + \frac{1}{2\pi} \varphi'(t)$$

• E o desvio instantâneo da frequência portadora é  $\varphi'(t)$ , que em FM é proporcional a m(t)

### Modulação em Freqüência

• O pico do desvio de freqüência é dado por:

$$\Delta F = \frac{1}{2\pi} n_f A_m$$

• O índice de modulação afeta a largura de banda transmitida, mas não o nível de potência médio, que é dado por:

$$P_t = (A_c)^2/2$$

### Largura de Banda

• Em AM-DSB:

$$B_t = 2B$$

• Em FM e PM existem infinitas componentes, porém, na prática, utiliza-se a regra de Carson:

$$B_t = 2(\beta + 1)B$$
 onde:


- Para PM:  $\beta = n_p A_m$
- Para FM:  $\beta = \Delta F/B = (n_f A_m)/(2\pi B)$

### Modulação Digital

- Sistema de telefonia pública
  - 300 Hz a 3400 Hz, utiliza modem (modulador-demodulador)
- Amplitude shift keying (ASK) Amplitude
- Frequency shift keying (FSK) Freqüência
- Phase shift keying (PSK) Fase

### Modulação Digital

- Sinal portadora:  $A_c \cos (2\pi f_c t + \varphi_c)$
- Sinal modulante: m(t) (discreto)
- Sinal modulado:  $A_c(t) \cos (2\pi f_c(t) t + \varphi_c(t))$




- Valores são representados por amplitudes diferentes da portadora
- A amplitude da portadora é deslocada para representar o dado
- BASK (ASK Binário)

$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t) & 1 & binário \\ 0 & 0 & binário \end{cases}$$

- Usualmente, uma amplitude é zero (presença ou ausência da portadora)
- Susceptível às mudança no ganho
- Ineficiente
- Até 1200 bps em linhas de voz
- Usado sobre fibras ópticas
- Cada elemento de sinalização representa apenas um bit

- Pode apresentar mais de um nível
- Aumentando a eficiência, pois modula mais de um bit por intervalo de sinalização
- Maior susceptibilidade aos ruídos




## Deslocamento de Freqüência (FSK)

• Os bits de dados são codificados em freqüências diferentes

$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_1 t) & 1 & bin\'{a}rio \\ A\cos(2\pi f_2 t) & 0 & bin\'{a}rio \end{cases}$$

• Menos susceptíveis a erros que o ASK

### Deslocamento de Freqüência (FSK)




#### Deslocamento Binário de Freqüência

- A forma mais comum é a FSK binária (Binary Frequency Shift Keying), BPSK
- Codificam apenas um bit por elemento de sinalização
- Dois valores binários representados por duas freqüências (próximas à portadora)
- Até 1200 bps em linhas de voz
- Pode operar em rádios de alta freqüência
- Podem ser utilizados em LANs usando cabos coaxiais em altas freqüências


# Deslocamento Múltiplo de Freqüência (MFSK)

- Multiple Frequency Shift Keying
- Utiliza mais de duas freqüências
- Aumenta a eficiência da largura de banda
- Mais inclinado a erros que o BPSK
- Cada elemento de sinalização representa mais que um bit

# MFSK para M=4




#### FSK em Linhas de Voz



#### Deslocamento de Fase (PSK)

- A fase do sinal da portadora é deslocada para representar o dado
- Pode ser construído de forma direta, onde o deslocamento de fase em relação à portadora representa o dado, ou de forma diferencial, onde a diferença de fase em relação ao período de sinalização anterior codifica o dado

# Deslocamento de Fase (PSK)



## Deslocamento de Fase (PSK)

- Deve ter referência da fase da portadora
- Binary Phase Shift Keying (BPSK): duas fase representando dois valores distintos (dígitos binários 1 e 0)

$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t) & 1 & bin\'ario \\ A\cos(2\pi f_c t + \pi) & 0 & bin\'ario \end{cases} = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t) \\ -A\cos(2\pi f_c t) \end{cases}$$

 A cada transição de bit vai existir uma mudança de fase de 180°

#### Modulador BPSK

$$c_1(t) = +A_c \cos(2\pi f_c t)$$

$$c_2(t) = -A_c \cos(2\pi f_c t)$$

$$c_2(t) = -A_c \cos(2\pi f_c t)$$


$$dados em banda base$$

$$S_{BPSK}(t)$$

#### Deslocamento Diferencial de Fase

- Differential Fase Shift Keying (DPSK)
- A fase é deslocada em relação ao último período de transmissão ao invés de se basear a algum sinal de referência

#### Deslocamento Diferencial de Fase



# PSK em Quadratura (QPSK)


- Uso mais eficiente da banda, pois cada elemento de sinal representa mais que um bit
  - Ex. Deslocamentos de  $\pi/2$  (90°)
  - Cada elemento representa dois bits
  - Pode usar 8 ângulos de fase e apresentar mais de uma amplitude
  - Modems 9600 bps utilizam 12 ângulos, e duas amplitudes

# PSK em Quadratura (QPSK)


$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4}) & 11 & -\sin(2\pi f_c t) \\ A\cos(2\pi f_c t + \frac{3\pi}{4}) & 01 & \\ A\cos(2\pi f_c t - \frac{3\pi}{4}) & 00 & \\ A\cos(2\pi f_c t - \frac{\pi}{4}) & 10 & \\ A\cos(2$$

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}I(t)\cos(2\pi f_c t) - \frac{1}{\sqrt{2}}Q(t)\sin(2\pi f_c t)$$


# Representação Vetorial do Sinal




# Variação de Magnitude




# Variação de Fase




# Variação de Fase e Magnitude



# Modulador QPSK



# Sinal Modulado QPSK




# Análise QPSK

- A fase da portadora muda apenas a cada  $2T_b$  segundos
- Quando apenas um dos dois componentes em fase (I) ou em quadratura (Q), troca o seu sinal, ocorre um deslocamento de fase de 90° no sinal modulado
- Mudanças em ambos componentes gera um deslocamento de fase de 180°

# Análise QPSK

- Esse deslocamento de fase, no caso ideal é instantâneo, mas no caso real produz um deslocamento em um tempo não igual a zero
- Com isso vai aparecer um envelope que se aproxima de zero, causando um efeito de filtragem

# Análise QPSK




### QPSK Ortogonal


- Orthogonal QPSK, também conhecido como Offset QPSK (OQPSK)
  - Atraso na cadeia de bits Q
- Variações mais frequentes no sinal de saída a cada  $T_b$  segundos
- Deslocamentos menos bruscos na fase do sinal modulado

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}I(t)\cos(2\pi f_c t) - \frac{1}{\sqrt{2}}Q(t - T_b)\sin(2\pi f_c t)$$


# Modulador OQPSK



# Sinal Modulado OQPSK



# QPSK vs OQPSK



# Análise OQPSK

- O sinal do canal Q tem um offset do sinal do canal I
- Atraso no tempo de  $\frac{1}{2}T_s$
- Elimina a transição de fase de 180°
- Sem transição na origem
- Variações na amplitude menores que em QPSK e muito menores que em BPSK

# Análise OQPSK

- Podem ser utilizados amplificadores de transmissão não-lineares para conferir maior durabilidade às baterias nas unidade móveis
- Mantém a mesma eficiência da largura de banda do QPSK
- Método de modulação muito popular no enlace-reverso de sistemas wireless


### Quadrature Amplitude Modulation

- QAM usado em ADSL (asymmetric digital subscriber line) e em alguns enlaces wireless
- Combinação de ASK e PSK
- Extensão Lógica do QPSK
- A saída original é obtida através da demodulação e combinação

#### Quadrature Amplitude Modulation

- Envia dois sinais simultâneos diferentes na mesma freqüência portadora
  - Usa duas cópias, uma deslocada de 90°
  - Cada portadora é modulada em ASK
  - Dois sinais independentes no mesmo meio

# Modulador QAM




# Níveis QAM

- ASK de dois níveis
  - Cada uma das duas cadeias de bits em um dos dois estados, sistema de quatro estados
  - Essencialmente QPSK
- ASK de quatro níveis
  - Cadeias combinadas em um dos 16 estados

# Níveis QAM


- Sistemas de 64 e 256 foram implementados
- Aumenta substancialmente a taxa de dados para uma dada largura de banda
  - Incrementa a taxa de erros potential

# QPSK, QAM16 e QAM64



QAM16 pode transmitir 9600 bps em uma linha de 2400 bauds

# V.32 e V.32 bis (QAM128)



Modems com QAM128 podem alcançar até 33.600 bps em linhas telefônicas, com 14 bits/sinalização

# Desempenho da Modulação Digital

- Largura de Banda
  - No ASK e PSK esta diretamente relacionada com a taxa de bits
  - No FSK está relacionada com a taxa de dados para freqüências baixas, mas para altas freqüências está relacionado com a diferença entre a freqüência da portadora e o "offset" da freqüência modulada

# Desempenho da Modulação Digital

• Em presença de ruído, a taxa de erro de bit do PSK e QPSK fica em torno de 3dB acima do ASK e FSK

# Largura de Banda

ASK e PSK

$$B = (1 + r) R$$

• FSK

$$B = 2\Delta F + (1 + r) R$$

### Largura de Banda

Multinível


$$B = [(1 + r)/b] R = [(1 + r)/log_2 L] R$$

- Onde:
  - R: velocidade de transmissão
  - r: técnica de filtragem (0 < r < 1)
  - b: bits codificado por sinalização

# Relação Taxa de Dados e Largura de Banda (R/B)

	r = 0	r = 0,5	r = 1
ASK	1,00	0,67	0,50
FSK  Banda larga $(\Delta F \gg R)$ Banda estreita $(\Delta F \approx f_c)$	≃0 1,00	≃0 0,67	~0 0,50
PSK	1,00	0,67	0,50
Multinível			
L=4, b=2 L=8, b=3 L=16, b=4 L=32, b=5	2,00 3,00 4,00 5,00	1,33 2,00 2,67 3,33	1,00 1,50 2,00 2,50

#### Taxa Teórica de Erro de bit



#### Taxa Teórica de Erro de bit

