


Universidade Federal do Espírito Santo Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica Prof. Hélio Marcos André Antunes

# Unidade 7: Noções de Aterramento Elétrico – Aula 14


Instalações Elétricas I Engenharia Elétrica

# 7.4- O Aterramento e suas proteções




### Tensão de passo

• Tensão de passo (V<sub>P</sub>): é definida como parte da tensão do sistema de aterramento, à qual pode ser submetida uma pessoa com os pés separados a uma distância de um passo (1 m)



### Tensão de falta e contato


- Tensão de falta  $(V_F)$ 
  - É a tensão entre uma massa e uma haste de aterramento.
- Tensão de Contato  $(V_C)$ 
  - É a tensão que pode aparecer acidentalmente entre duas partes acessíveis, quando ocorre falha da isolação.




$$V_F = V_C + V_R$$

Pior Caso (NBR 5410/2004):  $V_F = V_C$ 


- O grande problema do choque elétrico esta presente quando o corpo da pessoa é percorrido por uma corrente elétrica superior a um dado valor, por um tempo maior do que o suportável.
- A dependência corrente versus tempo, pode ser observada na figura abaixo, segundo norma IEC.




- Existem formas de prover proteção contra choque elétrico:
  - Primeira forma: Isolando a pessoa da fonte (paredes e pisos isolantes)



• A NBR 5410 considera pisos e paredes isolantes com resistência superior a 50 k $\Omega$ .





$$I = \frac{127V}{(1000 + 50000)\Omega} = 2.5 \text{ m/s}$$

- Esta corrente é perigosa?
  - Norma IEC Efeitos fisiológicos da corrente

- Segunda forma: limitando a tensão de contato.
  - Estudados realizados pelo IEC definem que as pessoas estão livre de choque elétrico para:
    - Tensões elétricas de contato menores que 50V (CA) ou 120V (CC) na situação 1.
      - Situação 1: corresponde a locais normais, quartos, salas, cozinhas e a maior parte dos locais da indústria.
    - Tensões elétricas de contato menores que 25V (CA) ou 60V (CC) na situação 2.
      - Situação 2: abrange áreas externas, locais molhados como banheiros.
    - Tais condições são inviáveis, pois os equipamentos são alimentados em tensões de 127V e 220V.

- Terceira forma: Criando um caminho de baixa resistência para as correntes perigosas ao corpo humano
  - É o mais utilizado na proteção contra choque elétrico.
  - As massas das instalações devem ser aterradas, criando uma caminho alternativo para as correntes.
  - Na presença de correntes perigosas deve haver seccionamento automático da alimentação,
    por meio de disjuntores termomagnéticos ou dispositivos diferenciais residuais.

# 7.5- Esquemas de Aterramento


- A NBR 5410/2004 classifica os esquemas de aterramento para sistemas trifásicos em cinco tipos:
  - Sistema TN:
    - Sistema TN-S;
    - Sistema TN-C;
    - Sistema TN-C-S;
  - Sistema TT;
  - Sistema IT.
- Mas o que significa cada letra dos sistemas de aterramento?

### Esquemas de Aterramento


- Segundo a NBR 5410/2004 a classificação dos sistemas de aterramentos utiliza a seguinte simbologia:
  - a) Primeira letra: Situação da alimentação em relação à terra:
    - T Um ponto diretamente aterrado;
    - I Isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um ponto através de uma impedância.
  - b) Segunda letra: Situação das massas em relação à terra:
    - T Massas diretamente aterradas, independente do aterramento eventual de um ponto de alimentação;
    - N Massas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado (em corrente alternada, o ponto de aterramento normalmente é o ponto neutro).
  - c) Outras letras (eventuais): Disposição do condutor neutro e do condutor de proteção:
    - S Funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos;
    - C Funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor (condutor PEN).

### 7.5.1- Sistema TN


- Possui o neutro da alimentação diretamente aterrado (T).
- As massas são ligadas ao neutro da alimentação, através de condutores de proteção (N).
- Primeiro sistema: TN-S
  - O condutor neutro e o condutor de proteção são distintos (S).




• Falta fase-terra (I<sub>F</sub>)



• Falta fase-Terra (I<sub>F</sub>)



Circuito elétrico equivalente



R<sub>fase</sub>: Resistência do condutor fase


R<sub>F</sub>: Resistência de falta


R<sub>PE</sub>: Resistência do condutor de proteção

I<sub>E</sub>: Corrente de Falta

- para  $R_F=0$  (falta franca)
- $R_{fase} + R_{PE} \sim m\Omega$   $\longrightarrow$   $I_F = \frac{V_{fase}}{R_{fase} + R_F + R_{PE}}$   $I_F \rightarrow \text{\'e}$  muito elevada
- O disjuntor termomagnético atuaria com proteção contra curto-circuito.

• Caso o DTM não atuasse, qual seria a tensão de contato ?





- Pior caso :  $V_C = V_F (V_R = 0)$
- Na falta:

$$V_c = \frac{R_{PE}}{R_{PE} + R_F + R_{fase}} V_{fase}$$

• Essa tensão de contato é perigosa?

Exemplo 5.1) Adote  $V_{fase-neutro}$ =127 V,  $R_F$ =0,  $R_{PE}$ = $R_{fase}$ =0,1774  $\Omega$  (condutor de 2,5 mm², |Z|=8,87  $\Omega$ /Km, L=20 m) e situação 1.

$$V_c = \frac{R_{PE}}{R_{PE} + R_F + R_{fase}} V_{fase}$$

- $V_c$ =63,5V > 50V (Definido pela NBR 5410), logo a pessoa poderia sofrer um choque elétrico!
- Devo garantir o seccionamento automático do DTM, pois assim teríamos  $V_c$ =0 (Pessoa Protegida).

• A NBR 5410 define para o esquema TN-S:

$$|Z_{s}|. I_{a} \leq U_{o} \tag{1}$$

Onde:

Z<sub>s</sub> é a impedância do percurso da corrente de falta;

l<sub>a</sub> é a corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção num tempo no máximo igual ao especificado na tabela 20 ou a 5 s nos casos previstos na Nota de 5.1.3.1.3; e

U₀ é a tensão nominal entre fase e terra.


Tabela 20 – Tempos de seccionamento máximos no esquema TN

Uo	Tempo de seccionamento (s)	
(V)	Situação 1	Situação 2
115, 120, 127	0,8	0,35
220	0,4	0,20

- Se a condição (1) for atendida, ocorrerá seccionamento automático.
- O que fazer quando (1) não for atendida?


#### Exemplo 7.2)

Seja o trecho da instalação mostrado na figura abaixo, onde se tem um subestação, um circuito de distribuição e um circuito terminal, que alimenta uma massa. O circuito terminal é protegido por um minidisjuntor de 25 A (IEC 60898). Se houver uma falha na isolação da massa ( $R_F$ =0), ocorrerá seccionamento automático? Adote situação 1.



# Resolução

• Circuito equivalente:



• Impedância do percurso da corrente de falta:

$$\left|\dot{Z}_{S}\right| = \sqrt{(R_{T} + R_{S1} + R_{S2} + R_{PE2} + R_{PE1})^{2} + (X_{T} + X_{S1} + X_{S2} + X_{PE2} + X_{PE1})^{2}}$$
 (1)

# Resolução

• Substituindo os valores em (1) temos:

$$\left|\dot{Z}_{S}\right|=0.59~\Omega$$

• `Para  $|\dot{V}_S|$  = 220 V (tensão de fase-terra), o máximo tempo de seccionamento deve ocorrer em t=0,4s (situação 1).


Tabela 20 – Tempos de seccionamento máximos no esquema TN

U <sub>o</sub>	Tempo de seccionamento (s)	
(V)	Situação 1	Situação 2
115, 120, 127	0,8	0,35
220	0,4	0,20

• Por meio da curva do DTM para t=0,4s, encontramos uma corrente de atuação de:

$$I_a = 10 \times I_n = 10 \times 25 = 250 \text{ A}$$

### Curva de atuação do minidisjuntor (NBR IEC 60898)



# Resolução

• Mas:

$$|\dot{Z}_S| \times I_a = 0.59 \times 250 = 147.5 < 220 \text{ V (OK!)}$$


- R: Assim, o disjuntor protegerá o usuário contra contato indireto por meio de seccionamento automático.
- Solução alternativa:
  - Cálculo da corrente de falta fase-terra:

$$|\dot{I}_F| = \frac{|\dot{V}_S|}{|\dot{Z}_S|} = \frac{220}{0.59} = 372,88 \text{ A}$$

- Relação entre corrente de falta e a corrente nominal do DTM:

$$\frac{|I_F|}{I_n} = \frac{372,88}{25} = 14,92 \approx 15$$

### Curva de atuação do minidisjuntor (NBR IEC 60898)



# Resolução

• Para 15 x I<sub>n</sub> o DTM atua em:

• 
$$t_2 \le T_{dd} \le t_1 \longrightarrow 0.005 \text{ s} \le T_{dd} \le 0.05 \text{ s}$$

• Logo o seccionamento automático está garantindo, pois Tdd < 0,4s (situação 1).