# Elementos Passivos e Ativos do Sistema Rádio

### **Elementos Passivos:**

- Cabos
- Antenas
- Divisores
- Atenuadores

### **Elementos Ativos:**

- Rádios
- Repetidores

# Parâmetros Importantes da Antena

Ganho diretivo, Diretividade e Ganho de Potência

### Ganho Diretivo (g) ou Diretividade $(\theta, \phi)$ :

capacidade de uma antena concentrar a potência irradiada em determinada direção (TX) ou para absorver eficientemente a pot. Incidente a partir de determinada direção (RX)

$$g(\upsilon, \phi) = \frac{\Phi(\upsilon, \phi)}{P_{\text{media}}} = \frac{\Phi(\upsilon, \phi)}{P/4\pi}$$

<u>Diretividade (D)</u> → razão entre intensidade da radiação máxima de uma antena e intensidade de radiação de uma fonte isotrópica

$$D \equiv g(\theta, \phi) \Big|_{\text{max}}$$


## Ganho de Potência

- Envolve a eficiência de irradiação da antena
- Baseia-se na forma de padrão de potência transmitida
- Resulta da concentração da densidade de pot. região  $< 4\pi$  sr

$$G = \eta_{irrad} = \frac{Intensid.IrradiacaoMax}{Intensid.IrradiacaoFonteIsotropica}$$


 $\eta_{irrad}$  = fator de eficiência de irradiação da antena

 Conceito de ganho de potência → TX e RX → Princípio de reciprocidade (se meio: linear, passivo e isotrópico)



Depende da estrutura da antena

### Padrão de Potência da Antena



1. EIRP (Effective Isotropically Radiated Power)

$$EIRP = P_t \times G_t \quad [W]$$

2. Abertura do Feixe da Antena (medida planar do ângulo sólido de visão da antena)

Abertura efetiva: 
$$A = \frac{\lambda^2}{4\pi}G$$

# Exemplos de Especificações de Antenas

#### Linear e de Abertura

### Yagi-Uda

### Especificações:

Faixa: VHF + UHF

Polarização: linear ou circular

Ganho: [3 - 16] dBd Impedância: 50 / 75 Ω VSWR: 1: [1,2 - 1,5]

Conector: N / F Potência : < 100 W

 $L \times C : 0.5 \lambda \times [0.5 - 6] \lambda$ 

Pêso : [1 - 15] Kg

Area vento : [0,1 - 0,4] m<sup>2</sup>



#### Parabólica

#### Especificações:


Faixa: UHF / MO
Polarização: linear
Ganho: [21 - 34] dBd
Impedância: 50 Ω
VSWR: 1: [1,1 - 1,3]
Conector: N / EIA
Potência: < 100 W
Diam.: [3 - 70] λ
Pêso: [10 - 130] Kg

Area vento : [1 - 12] m<sup>2</sup>



#### Yagi UHF

Especificações : 22x elementos @ 16 dBd HPBWH ≈ 32 graus HDBWN/ ≈ 36 graus



· Slot

#### Especificações:

Faixa: VHF / UHF Polarização: linear Ganho: [4 - 21] dBd Impedância: 50 Ω VSWR: 1: 1.1

Conector: N / EIA Potência : < 10 kW

L x C : [0,2-0,5] λ x [2-4] λ

Pêso : [20 - 120] Kg Área vento : [0,4 - 1,5] m<sup>2</sup>





## Análise de Enlaces de Rádio

### Projeto de sistemas de comunicação

Análise do planejamento do enlace ou planejamento da pot. Enlace ⇒ Orçamento de Potência (*power budget*)

- a.Distribuição de recursos disponíveis no TX e RX
- b. Fontes de perda de potência do sinal
- c.Fontes de ruído

Desempenho do enlace de rádio

# Eq. Espaço "Livre" de Friis

EIRP = 
$$P_t \times G_t$$
 onde  $P_t = \rho(d) \times 4\pi d^2 \implies \rho(d) \propto \frac{EIRP}{4\pi d^2}$ 

A pot. aborvida ( $P_r$ ) pela antena receptora é dada pelo produto da densidade de pot. e da área efetiva  $A_r$ , ou,

$$P_{r} = \frac{(EIRP)}{4\pi d^{2}} A_{r} = \frac{P_{t}G_{t}}{4\pi d^{2}} A_{r}$$
 [W]

Pelo Princípio de Reciprocidade,  $A_r = \frac{\lambda^2}{4\pi}G_r$  Ganho de pot. Antena receptora

Substituindo-se A<sub>r</sub> na expressão de P<sub>r</sub>, tem-se:

$$P_{r} = \frac{P_{t}G_{t}}{4\pi d^{2}} \frac{\lambda^{2}}{4\pi} G_{r} \quad \text{ou} \qquad P_{r} = P_{t}G_{t}G_{r} \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^{2} \qquad \qquad \text{Eq. Espaço}$$
Livre de Friis

# Cálculo da Perda ao Longo do Enlace

$$PL|_{dB} = P_t|_{dB} - P_r|_{dB}$$
 onde PL = atenuação [dB]

Ou 
$$PL = 10log_{10} \left(\frac{P_t}{P_r}\right) = -10log_{10}(G_tG_r) + 10log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$$

Termo representa

um ganho

Perda no espaço livre

A eq. espaço livre de **Friis** possibilita o cálculo da perda observada na propagação da OEM ao longo do enlace, conhecendo-se  $G_t$ ,  $G_r$ ,  $\lambda$  e d.

Para realizar a análise e dimensionamento do enlace, falta ainda calcular a potência média de ruído presente no sinal recebido!

# Figura de Ruído

F = medida do desempenho do sistema incluindo o ruído

Onde se quer chegar:

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3} + \dots$$

$$T_e = T_1 + \frac{T_2}{G_1} + \frac{F_3}{G_1G_2} + \frac{F_4}{G_1G_2G_3} + \dots$$

Como: Análise de dispositivo linear de 2 portas