ARITMÉTICA DIGITAL CAPITULO 3

Aritmética

- □ 0 que foi visto:
 - □ Visão geral de Sistemas Computacionais
 - Abstrações:

Arquitetura do Conjunto de Instruções (ISA)

Ling. Assembly e Ling. de Máquina

- □ Conjunto de Instruções MIPS (tipo R, I, J)
- Código compilado

Números

- Bits são apenas bits (sem significado inerente)
 Convenções definem relações entre bits e valores
- Números Binários (base 2) 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001... decimal: 0...2^N-1
- É claro, existem outras complicações:
 - números são finitos (overflow)
 - □ frações e números reais
 - números negativos
- Como representar números negativos? i.e., qual o padrão de bits representam tais números?

Possíveis Representações

```
Complemento de 2
Sinal de Magnitude
                       Complemento de 1
                          000 = +0
    0.00 = +0
                                                0.00 = +0
                          001 = +1
    001 = +1
                                                001 = +1
    010 = +2
                       010 = +2
                                                010 = +2
    011 = +3
                        011 = +3
                                                011 = +3
    100 = -0
                          100 = -3
                                                100 = -4
    101 = -1
                          101 = -2
                                                101 = -3
                                                110 = -2
    110 = -2
                          110 = -1
                                                111 = -1
    111 = -3
                        111 = -0
```

Questões:

- Balanceamento, representações do zero, facilidade de operação, facilidade de obtenção dos valores
- Qual delas é a melhor? Por quê?

MIPS

Números de 32 bit com sinal (em complemento de DOIS):

Complemento de 2

- Colocar um número em complemento de 2 = "inverter" todos os bits e "somar 1" ao valor
- Converter números de N bits em números "com mais" de N bits:
 - Operando imediato MIPS de 16 bits pode ser convertido para 32 bits para operações aritméticas
 - copiar o bit mais significante (o de sinal) nos outros bits

```
0010 -> 0000 0010
1010 -> 1111 1010
4 bits -> 8 bits
```

Adição & Subtração

Exatamente como se aprende soma e subtração na escola (vai 1)

0111 0110

+ 0110 - 0110 - 0101

- Operações usando complemento de 2 são simples
 - Ex: subtração a partir da adição de número negativo em complemento de 2

0111 - 0101 + 1011

- Overflow (resultado grande demais para uma palavra "finita"):
 - Ex: somar dois número de N-bits <u>nem sempre</u> resulta num número de N-bits

0111 + 0001

Note que o valor com overflow pode gerar dúvidas:

Aqui, ele não indica um "vai-1", mas um "overflow".

Monitorar Overflow: monitorar o bit mais significativo nas operações

Detecção de Overflow

- Não há overflow quando se soma um positivo com um negativo;
- Não há overflow se os sinais são os mesmos numa subtração;
- Um overflow ocorre quando o valor afeta o sinal do resultado:
 - quando a soma de 2 positivos dá um negativo;
 - ou, a soma de 2 negativos dá um positivo;
 - ou, subtraindo um negativo de um positivo e ter um negativo;
 - ou, subtraindo um positivo de um negativo e ter um positivo.

Operation	Operand A	Operand B	Result indicating overflow
A + B	≥ 0	≥0	< 0
A + B	< 0	< 0	≥0
A – B	≥ 0	< 0	< 0
A - B	< 0	≥0	≥0


□ Nas operações A + B e A – B, seria possível ocorrer overflow se B=0? E se A=0?

Efeitos do Overflow

- □ Ocorre uma exceção (interrupção)
 - □ Fluxo de controle "salta" para um endereço prédefinido para tratamento da exceção de *overflow*
 - □ O endereço "interrompido" é armazenado para um possível retormada do processamento
- Nem sempre se quer detectar overflow
 - Instruções MIPS adicionais:
 - addu, addiu, subu
 Obs: addiu guarda a extensão-de-sinal! sltu, sltiu comparações sem sinal

MULTIPLICAÇÃO BINÁRIA

Multiplicação Binária



- OBS:
- 1. Resultado possui o dobro do tamanho em bits
- 2. Funciona apenas com operandos inteiros positivos

Simplificação

```
1011 Multiplicando x 1101 Multiplicador
```

Procedimento básico:

- Examinar multiplicador da direita para esquerda
- Deslocar multiplicando 1 bit à esquerda a cada passo
- Simplificação: a cada passo somar o multiplicando aos produtos parciais, se multiplicador = 1

Multiplicação

- □ Obviamente, muito mais complexa que a adição!
 - Realizada através de "deslocamentos" (shift) e "somas" (add)
- □ Leva mais tempo e ocupa mais área de chip
- Veremos 3 possíveis versões de solução para a multiplicação...

```
0010 multiplicando x 1011 multiplicador
```

- Números Negativos (nas soluções vistas)
 - □ Converte e multiplica
 - □ Solução simples, mas pouco eficiente (tempo e hardware)

MULTIPLICAÇÃO BINÁRIA - VERSÃO 1

Registrador para acumular o produto, inicializado com 01000 (multiplicando)

x1001 (multiplicador)

0000000 (produto parcial)

OBS: O valor zero é representado com o dobro de bits do multiplicador e do multiplicando (ex: multiplicação de valores de 8 bits gera produto 16 bits)

 $\hfill\Box$ Bit Multiplicador = 1 \rightarrow adicionar multiplicando ao produto parcial

```
1000 (multiplicando)

x1001 (multiplicador)

00000000

+ 1000

00001000 (novo produto parcial)
```

Deslocar o multiplicando um bit à esquerda

```
1000<u>0</u> (multiplicando)

x 100<u>1</u> (multiplicador)

00000000

+ 1000

00001000 (produto parcial)
```

□ Bit Multiplicador = 0 → não fazer nada

```
10000 (multiplicando)

<u>x 1001</u> (multiplicador)

00000000

+ 1000

00001000 (produto parcial)
```

Deslocar o multiplicando um bit à esquerda

```
10000<u>0</u> (multiplicando)

<u>x 1001</u> (multiplicador)

00000000

+ 1000

00001000 (produto parcial)
```

□ Bit Multiplicador = 0 → não fazer nada

```
100000 (multiplicando)

x1001 (multiplicador)

00000000

+ 1000

00001000 (produto parcial)
```

Deslocar o multiplicando um bit à esquerda

```
100000<u>0</u> (multiplicando)

x 1001 (multiplicador)

00000000


+ 1000


00001000 (produto parcial)
```

□ Bit Multiplicador = 1 → adicionar multiplicando ao produto parcial

```
1000000 (multiplicando)
    x1001 (multiplicador)
 0000000
    1000
 00001000
+ 1000000
 01001000 (produto final)
```

Implementação "sequencial"





MULTIPLICAÇÃO BINÁRIA - VERSÃO 2

Problemas na Versão 1

- □ A metade dos 64-bits do registrador-multiplicando é 0
- Observe que pelo menos a metade do somador de 64-bits estará somando 0's!
- Uma solução: deslocar o produto à direita ao invés do multiplicando à esquerda;
- Apenas a metade esquerda do registrador-produto é somada ao multiplicando;
- Versão 2 é uma otimização da versão anterior.

Uso de um registrador para acumular o produto,
 inicializado com 0
 1000 (multiplicando)
 x1001 (multiplicador)
 00000000 (produto parcial, inicializado com zero)

```
Bit Multiplicador = 1 → adicionar multiplicando ao
 produto parcial e deslocar o produto parcial à
 direita
     1000 (multiplicando)
    x1001 (multiplicador)
 0000000
+1000
 10000000 (produto parcial)
01000000 (novo produto parcial)
```

- □ Bit Multiplicador = 0
- → desloca produto parcial à direita

```
1000 (multiplicando)

x1001 (multiplicador)

01000000 (produto parcial)


00100000 (novo produto parcial)
```

□ Bit Multiplicador = 0 → desloca produto parcial à direita

```
1000 (multiplicando)
x1001 (multiplicador)
00010000 (novo produto parcial)
```

```
Bit Multiplicador = 1 \rightarrow adicionar multiplicando ao
 produto parcial e deslocar o produto parcial à
 direita
     1000 (multiplicando)
    x1001 (multiplicador)
 00010000
+1000
 10010000 (novo produto parcial)
 01001000 (produto final)
```

Segunda Versã



Start Multiplier0 = 1Multiplier0 = 01. Test Multiplier0 1a. Add multiplicand to the left half of the product and place the result in the left half of the Product register 2. Shift the Product register right 1 bit 3. Shift the Multiplier register right 1 bit No: < 32 repetitions 32nd repetition? Yes: 32 repetitions Done

Os registradores MIPS não têm apenas 32 bits? Como faço as operações com 64 bits?

Observando a Versão 2




FIGURE 3.8 Fast multiplication hardware. Rather than use a single 32-bit adder 31 times, this hardware "unrolls the loop" to use 31 adders and then organizes them to minimize delay.

MULTIPLICAÇÃO BINÁRIA - VERSÃO 3

Versão 3

- A versão 2 é bastante eficiente com relação à minimização de somas e uso de deslocamentos;
- Uma última melhoria pode ser feita com o uso da metade direita do registrador-produto para o multiplicador;
 - Lembrem-se que o registrador-produto tem o dobro do tamanho dos registradores-operando;
- A versão 3 faz exatamente isto, otimizando a versão 2.

Terceira e Última Versão

