# Ciclo Busca - Decodifica - Executa Projeto da Via de Dados

### Rápido Flashback...

Ciclo de busca & decodifica & executa

# Código em linguagem C

```
#include <stdio.h>
int
main (int argc, char *argv[])
    int i:
    int sum = 0:
    for (i = 0; i \le 100; i = i + 1) sum = sum + i * i;
    printf ("The sum from 0 ... 100 is %d\n", sum);
```

Trecho de Código para computar e imprimir a soma dos quadrados dos inteiros entre 0 e 100.


### Linguagem de máquina MIPS

```
0010011110111101111111111111100000
10101111101111111000000000000010100
10101111110100100000000000000100000
      111010010100000000000100100
101011111010000000000000000011100
100011111010111000000000000011100
1000111110111000000000000000011000
0010010111001000000000000000000001
00101001000000010000000001100101
                                         $1. $0. -9
                                         $25. 24($29)
00001100000100000000000011101100
10001111101111111000000000000010100
001001111011110100000000000100000
00000000000000000001000000100001
```



PC e IR: 32 bits


Instruções: Formato rígido



CPU

**MEM** 


Buscar uma instrução no segmento de código





PC e IR: 32 bits


Instruções: Formato rígido



**CPU** 


**MEM** 

Gerar sinais de controle de partes da CPU & Incrementar PC



PC e IR: 32 bits

Instruções: Formato rígido



CPU

MEM

Buscar uma instrução no segmento de código

#### Na arquitetura MIPS

- Os dois passos iniciais são exatamente iguais para todas as classes de instruções:
  - Enviar o PC para o endereço de memória que contém a próxima instrução e trazê-la da memória;
  - Usar os campos (bits) da instrução para identificar qual(is) registrador(es) 1 ou 2, dependendo da instrução;
- Passos seguintes dependem da classe (tipo) de instrução a ser executada;
- Vantagem MIPS: as execuções são bastante parecidas, o que agiliza a decodificação e execução, pois simplifica o hardware de controle.

# Sumário instruções MIPS

```
Instrução
                       Significado
add $s1,$s2,$s3
                       $s1 = $s2 + $s3
sub $s1,$s2,$s3
                       $s1 = $s2 - $s3
lw $s1,100($s2)
                      $s1 = Memory[$s2+100]
sw $s1,100($s2)
                       Memory[$s2+100] = $s1
                       Prox. instr. label \bot se $s4 != $s5
bne $s4,$s5,L
                       Prox. instr. label \bot se \$s4 == \$s5
beq $s4,$s5,L
                       Prox. instr. label T
j L
Somente 3 formatos possíveis:
                                        shamt
                                                 funct
                        rt
                                 rd
        ao
                 rs
                        rt
                               endereco 16 bit ou imediato
        go
                rs
                         endereco de 26
        dro
```

 $\mathbf{R}$ 

**I**,J\*

bits

# Sumário: Registradores MIPS

	Operandos MIPS		
Nome	Exemplo	Comentários	
	\$s0-\$s7, \$t0-\$t9, \$zero,	Localizações rápidas de dados. No MIPS, os dados devem estar nos	
	\$a0-\$a3, \$v0-\$v1, \$gp,	registradores aritméticos. O \$zero no MIPS armazena sempre igual a 0.	
	\$fp, \$sp, \$ra, \$at	Registrador \$at é reservado para o montador manipular constantes grandes.	
2 <sup>30</sup> memory words	Memory[0], Memory[4],, Memory[4294967292]	Acessado somento por instruções de transferência de dados. MIPS usa endereços de bytes, e palavras sequenciais diferenciam de 4. Memória armazena estruturas de dados, como vetores, e registros encadeados, como aqueles salvos em procedure calls.	

#### PROCESSADOR MIPS


```
CPU = [Via de dados] + [Controle] + [Registradores e Cache]
```

### Projeto/Implementação da CPU

- Projeto simplificado para dar suporte (apenas) às instruções:
  - Referência à memória: lw, sw
  - Lógicas e aritméticas: add, sub, and, or, slt
  - Controle de Fluxo: beq, j
- Implementação genérica:
  - Usa o contador de programa (PC) para fornecer o endereço da instrução;
  - Pega a instrução na memória;
  - Lê e escreve registradores;
  - Usa campos da instrução para decidir o que fazer (decodificação).
- Todas as instruções usam a ULA após ler os registradores!

### Detalhes da implementação


Visão Geral:




- Dois tipos de unidades funcionais:
  - Elementos que **processam dados** (circuitos combinacionais, sem memória)
  - Elementos que **armazenam estado** do programa (circuitos sequenciais, com memória)

# Simplificação da Implementação

Unidades funcionais básicas usadas na construção da CPU




# Fluxo: Multiplexadores



#### Controle

- Seleção de operações a serem realizadas (ALU, read/write, etc.)
- Controle do fluxo de dados (entradas dos multiplexadores)
- Informações codificadas com os 32 bits da instrução
- Exemplo:



Operação da ULA é baseada no tipo de instrução (campo op) e no código da função (campo funct), para instruções do tipo R

# Controle: Execução na ULA

O que a ULA deveria fazer com a instrução abaixo?

lw \$1, 100(\$2)

35	2	1	100
ор	rs	rt	16 bit offset

Controle de entrada da ULA (define a operação aritmética)

```
000 AND 001 OR
010 add 110 subtract
111 set-on-less-than
```

Outros bits: tipo de instrução:

```
00:lw, sw 01:beq 10:aritmética
```

# CPU MIPS (sem jumps)

